











PHILIPS SERVICE


S	26, 1, 2, 2', 3, 14,	10, 10', 12, 12', 11, 13,	4,	5,	6,	8, 9, 9',	16, 15, 17, 17,	18, 19, 21, 20, 22, 22
R	1,	3,	2,	4,	6, 10,	5,	4,	8,
C	1,	24, 21, 3, 2, 22, 20,	4,	19,	6, 9, 7, 8, 10, 18,	11,	5,	12, 15, 13, 14,
								17, 16,
								30, 28, 31, 32,
								34, 35,
								33,
								37, 36,
								40, 42,




Transistor - Anschlüsse




Kontakplan, Stand: MW-Taste gedrückt



Meßgleichrichter




Trimmpfan




Abgleichanle

Abgleich-Reihenfolge
ZF-Kreise 10,7 MHz
Radiodefektor
Abstimmkreise UK
ZF-Kreise 460 kHz
Abstimmkreise MW
Abstimmkreise LW


18, 19, 20, 22, 23, 24, 25,	21, 20, 22, 23, 24,	32, 30, 33, 31,	35,	40, 41, 42,	43, 44,	46,							
23, 21, 22,	25,	24,	26, 31, 34, 28, 27,	33, 35, 30, 29, 32, 14, 13,	40, 58, 60, 63, 43, 41, 58, 44, 51, 61, 65, 43, 42, 66, 67,	47, 48, 49,	50,	53,	55, 56,				
37, 36,	40, 42,	41, 43, 44, 45, 46, 47, 49,	51, 52, 55, 53,	56, 54, 50, 57, 58, 64, 26, 25,	59, 60, 61, 62,	63,	67,	66, 68,	65,	69,	70, 79, 71, 77, 78,	72,	76,



Meßgleichrichter



Selführungsplan



Abgleicheanleitung

Abgleich-Reihenfolge	Taste	Zeiger	Meßsender-Frequenz	Anschluß der Meßgeräte	Verstimmten	Abgleichen	Anzeige
ZF-Kreise 10,7 MHz	UKW	98 MHz	10,7 MHz 50 Hz FM ± 300 kHz Hub	Wobbeloszillograph über Meßgleichrichter an M 5/Masse Meßsender über 10 nF an M 3/Masse Meßsender über 10 nF an M 2/Masse Meßsender über 27 pF an M 1	S 8, S 15, S 32	S 18, S 20, S 18, S 17, S 15, S 9, S 6, S 7, S 8	optimale Durchlaßkurve
Radiodetektor	UKW	98 MHz	10,7 MHz 50 Hz FM ± 300 kHz Hub	Wobbeloszillograph an M 6/Masse Meßsender über 27 pF an M 1		S 32, S 33, S 32, S 6, S 4 C 15, C 6 S 3	optimale S-Kurve min. Rausch
Abstimmkreise UKW	UKW	88 MHz 98 MHz 93 MHz	88 MHz 98 MHz 93 MHz	60 Ohm symmetrisch an M 10 33 nF an M 4 33 nF an M 2	S 21	S 30, S 31, S 30, S 22, S 21, S 22	max. Output
ZF-Kreise 460 kHz	MW	1550 kHz	460 kHz	über normale Autokunstantenne an Antennen-		S 23, S 10 C 45, C 22	max. Output
Abstimmkreise MW	MW	550 kHz 1550 kHz	550 kHz 1550 kHz	Anschluß		S 24, S 12 C 24	max. Output
Abstimmkreise LW	LW	151 kHz 380 kHz	151 kHz 380 kHz				max. Output

Hinweis

Die Betriebsspannung beträgt ca. 8 Volt. Der Strom durch M 8 ist mittels Einstellregler R 61 auf 1,5 mA bei 22° C ohne Signal zu bringen. Mittels Einstellregler R 13 ist die Spannung an R 9 bei MW auf 0,5 V einzustellen. Für alle Abgleicharbeiten Lautstärkeregler auf Max. und Outputmeter an M 9/Masse (70Q) . Der Zeiger soll in den Anschlüssen hinter den Marken ▼ an Skalenende stehen. Als Masseanschlüsse sind jeweils zugehörige Massepunkte zu nehmen. Bei Verwendung des Wobbeloszillographen an M 5 ist eine Meßgleichrichtung zwischenzuschalten und das Eingangs-Signal auf kleinstmöglichstes Kurvenbild zu regeln.