

PARTS LIST

LISTE PIECES DETACHEES

ERSATZTEILLISTE

LISTA PARTI DI RICAMBIO

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON

ALTIMA580

Chassis CRKD2507

MODULES

MAIN	MAIN	R	35106810
AMPL	AMPLI	R	35108070
KDB	DISPLAY CD	R	35108080
KDB	DISPLAY/CONTROL	R	35106820
POWE	POWER	R	35106830
RFFI	TUNER		35100110
SVB	CD	R	55024460



IC001	STK4162II (POWER)	20693320
IC001,002	LB1641 (CD)	20656300
IC002,701	KIA7812PI	35096810
IC101	TDA7430 FLAT	35097640
IC102,103,105,110	BA4558F FLAT	20976940
IC104	BA10324AF FLAT	10380820
IC106,903,904	BU4094BCF SMD	35045600
IC107,905	BU4051BCF FLAT	35096680
IC108	BA7755A	10214460
IC109	AN7348K	20693340
IC702	KIA7912PI	35096820
IC703	KIA7805PI 5V	20295270
IC704	STK4122II	35046970
IC901	CXP82860-154Q FLAT	35097660
IC902	M24C02 FLAT	35096320
RMC901	PIC-21045TE2	20768540



PI01,02,03,05,06	RPI-574	20586840
PI04	GP2S28	20556130
Q001,002,003,704,705,707	KTC3875S SMD	35033830
Q101,103,110,118	DTA114YKA	35095350
Q102,104,105,107,111,114,115,117,501,502,601,602,603,604,605,901,902,903,904,905,906,907,908,920,924	DTC114YKA SMD	35095340

Q106,108,112,113	MPSA56Y	35093400
Q109	KTC3198BL	20508080
Q201,202,203,204,205,206,207,301,302,303,304,305,306,307	DTC323TK SMD	35095360
Q701	MPSA06Y	35095530
Q706	KTA1504S	35096700
Q923	KRC110S SMD	35095540



D001,116,727	1N4148	44009209
D002	BZX55C5V1/ZPD5V1	80444140
D003,004	1N4002	11070780
D005,006,007,008,009,010,102,103,104,105,106,107,111,112,709,710,720,721,722,723,724,725,726,901,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,933	1SS355 SMD	20726770
D011,012,013,014,701,702,703,704	1N5402S	35095400
D101,110	9V1B SMD	35095330
D108	ZNR4V3 SMD	35100600
D109	ZMM7,5 SMD	35032070
D113,114	BZX84C5V1 SMD	16030330
D705,706,707,708,712,718,719,729,730	1N4004	44009009
D711	BZX55C5V6/ZPD5V6	44025401
D714	ZPD30 DIODE	44016101
D715	1N5226B DIODE	35029960
LED501,601,602,603,604,605,606,607,608,904,905,906,907	LTL-1CHGE3 LED	35095410

LED502,503,504	LTL1CHGE031 LED	35107040
LED901	LTL-1CHE3 LED	35095420
LED902,903	LTL4261N LED	20506170



X901	10MOHZ	35093880
X902	32K768HZ	35095510



VOL50&		35095390
VOL901		35092990
VR101	220R0 OHM	35099960
VR102	1K0 OHM	35099970



R022,023,746,747	OR27 OHM 5% 5W	35094010
R03,04	2R2 OHM 5% 0,25W	15009870
R035,036	OR47 OHM 5% 1W	15042720



POWER		35107150
TRAN1		35107050

OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS

CN601,CP601	CABLE FLAT 13 PINS CABLE NAPPE 13 VOIES FOLIENKABEL 13-POLIG CAVO FALDA 13 SPINOTTI CABLE 13 PUNTOS	35108100
CP106	CABLE FLAT 23 PINS CABLE NAPPE 23 VOIES FOLIENKABEL 23-POLIG CAVO FALDA 23 SPINOTTI CABLE 23 PUNTOS	35108120

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESSADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienst
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

01 / 2000 35106910
REV. N° 0 00 / 00 00000000
1/3

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, di adattamento e di esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproducción, de traducción, de adaptación y de ejecución reservados para todos los países.

CP 902	CABLE FLAT 23 PINS CABLE NAPPE 23 VOIES FOLIENKABEL 23-POLIG CAVO FALDA 23 SPINOTTI CABLE 23 PUNTOS	35108110	EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION		
F003,004	3A15T TIME-LAG FUSE 3A15T FUSIBLE TEMPORISE 3A15T SICHERUNG 3A15T FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T FUSIBLE TEMPORIZADO	10119590	ALTIMA380/580 (REMOTE CONTROL) ALTIMA380/580 (TELECOMMANDE) ALTIMA380/580 (FERNBEDIENUNG) ALTIMA380/580 (TELECOMANDO) ALTIMA380/580 (TELEMANDO)	55028790	BUTTON STRIP CD FUNCTIONS BARRETTE TOUCHES 5T FONCTIONS CD TASTENLEISTE CD-FUNKTIONEN ASSIEME TASTI 5T FUNZIONI CD CONJUNTO DE TECLAS 5T FUNCIONES CD
F01,02	4AT TIME LAG FUSE 4AT FUSIBLE VERRE TEMPORISE 4AT THERMISCHE SICHERUNG 4AT FUSIBILE TEMPORIZZATO 4AT FUSIBLE TEMPORIZADO	35057960	BUTTON STRIP TONE BARRETTE DE TOUCHES 5T TONALITE TASTENLEISTE KLANGEINSTELLUNG PIATTINA TASTI 5T TONALITA PLACA DE TECLAS 5T TONALIDAD	35095670	TUNING KNOB BOUTON TUNER TUNING KNOFF ROTELLA DI PLASTICA TUNING RUEDA PLASTICA MANDO TUNING
F701	200MAT TIME-LAG FUSE 200MAT FUSIBLE TEMPORISE 200MAT SICHERUNG 200MAT FUSIBILE TEMPORIZZATO 200MAT FUSIBLE TEMPORIZADO	35096330	BUTTON STOP CASSETTE NUMERIQUE TOUCHE STOP CASSETTE NUMERIQUE TASTE STOP CASSETTE NUMERIQUE TASTO STOP CASSETTA NUMERIQUE TECLA STOP CASSETTE NUMERIQUE	35095730	VOLUME KNOB BOUTON VOLUME LAUTSTAERKEKNOPF ROTELLA DI PLASTICA VOLUME RUEDA PLASTICA MANDO RUEDA PLASTICA MANDO TUNING
FL 901	DISPLAY LCD AFFICHEUR LCD LCD-ANZEIGE VISUALIZZATORE LCD VISUALIZADOR LCD	35097690	BUTTON SET TOUCHE SET TASTE SET TASTO SET TECLA SET	35095720	TRAY CONTROL BUTTON ASSY TOUCHES CDE TIROIR CD CD SCHUBEINHEIT TASTE TASTO COMANDI PORTA-DISCHI TECLA MANDOS PORTADISCO
HP 801	HEADPHONE SOCKET PRISE CASQUE KOPFHÖRERBUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	35095450	BUTTON STRIP 4T MULTI FUNCTIONS BARRETTE DE TOUCHES 4T MULTI FONCTIONS TASTENLEISTE 4T MULTI FUNKTIONEN ASSIEME TASTI 4T MULTI FUNZIONI CONJUNTO DE TECLAS 4T MULTI FONCIONES	35095710	CASSETTE HOLDER RIGHT PORTE CASSETTE DROIT CASSETTENHALTER RECHTS PORTACASSETTA DESTRO PORTACASSETTE DERECHO
JK 101	CINCH SOCKET PRISE CINCH CHINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	35096690	BUTTON STRIP REPEAT BARRETTE DE TOUCHES 4T REPEAT TASTENLEISTE REPEAT ASSIEME TASTI 4T REPEAT CONJUNTO DE TECLAS 4T REPEAT	35095700	CASSETTE HOLDER LEFT PORTE CASSETTE GAUCHE CASSETTENHALTER LINKS PORTACASSETTA SINISTRO PORTACASSETTE IZQUIERDO
OPT 401	SOCKET GP1F32T PRISE GP1F32T BUCHSE GP1F32T PRESA GP1F32T TOMA GP1F32T	35096750	BUTTON STRIP TUNER BARRETTE DE TOUCHES 2T TUNER TASTENLEISTE TUNER ASSIEME TASTI 2T TUNER CONJUNTO DE TECLAS 2T TUNER	35095680	CASSETTE FLAP DOOR RIGHT VOLET CASSETTE DROIT CASSETTENKLAPPE RECHTS SPORTELLA CASSETTA DESTRO TAPA CASSETTE DERECHO
RAC 01	CINCH SOCKET PRISE CINCH CHINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	35107130	BUTTON HELP/MODE TOUCHE HELP/MODE TASTE HELP/MODE TASTO HELP/MODE TECLA HELP/MODE	35095660	CASSETTE FLAP DOOR LEFT VOLET CASSETTE GAUCHE CASSETTENKLAPPE LINKS SPORTELLA CASSETTA SINISTRO TAPA CASSETTE IZQUIERDO
RL 702	RELAY RELAIS RELAIS RELEE RELEE	35095470	BUTTON STRIP CD/TAPE/TUNER/AUX BARRETTE DE TOUCHES 4T CD/TAPE/TUNER/AUX TASTENLEISTE CD/TAPE/TUNER/AUX ASSIEME TASTI 4T CD/TAPE/TUNER/AUX CONJUNTO DE TECLAS 4T CD/TAPE/TUNER/AUX	35095650	DISPLAY WINDOW GLACE AFFICHEUR ANZEIGEFENSTER VETRO DEL VISUALIZZATORE CRISTAL DEL VISUALIZADOR
SW 501,502, 503,504,505, 506,507,508, 601,602,603, 604,605,606, 607,901,902, 903,904,905, 906,907,908, 909,910,911, 912,913,914, 915,916,917, 918,919	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	35095440	BUTTON STRIP SURROUND/BASSE BARRETTE DE TOUCHES 2T SURROUND/BASSE TASTENLEISTE SURROUND/BASSE ASSIEME TASTI 2T SURROUND/BASSE CONJUNTO DE TECLAS 2T SURROUND/BASSE	35095640	CASSETTE FLAP WINDOW RIGHT GLACE VOLET CASSETTE DROIT FENSTER CASSETTENKLAPPE RECHTS VETRO SPORTELLA CASSETTA DESTRA CRISTAL TAPA CASSETTE DERECHA
TER 1	LOUDSPEAKER SOCKET PRISE HAUT PARLEUR LAUTSPRECHERBUCHSE PRESA ALTOPARLANTE TOMA ALTAVOZ	35107140	BUTTON STRIP FM/ALARM BARRETTE TOUCHES 2T FM/ALARM TASTENLEISTE FM/ALARM ASSIEME TASTI 2T FM/ALARM CONJUNTO DE TECLAS FM/ALARM	35095630	CASSETTE FLAP WINDOW LEFT GLACE VOLET CASSETTE GAUCHE FENSTER CASSETTENKLAPPE LINKS VETRO SPORTELLA CASSETTA SINISTRA CRISTAL TAPA CASSETTE IZQUIERDA
			DEMO/TIMER BUTTON TOUCHE DEMO/TIMER TASTE DEMO/TIMER TASTO DEMO/TIMER TECLA DEMO/TIMER	35095620	COVER TRAY CD CACHE TIROIR CD ABDECKUNG SCHUBLADE CD COPERCHIO CASSETTO CD CUBIERTA CORREDERA CD
			ON/OFF BUTTON TOUCHE MARCHE/ARRET EIN-AUS TASTE TASTO ACCESO/SPENTO TECLA MARCHA/PARADA	35095610	CONTROL PANEL TABLEAU DE COMMANDES BEDIENTEIL QUADRO DI COMANDO TABLERO DE MANDO
			BUTTON SKIP TOUCHE SKIP TASTE SKIP TASTO SKIP TECLA SKIP	35095600	REAR PANEL PANNEAU ARRIERE REAR PANEL REAR PANEL REAR PANEL
					CD DISPLAY WINDOW GLACE AFFICHEUR CD CD ANZEIGEFENSTER VETRO DEL VISUALIZZATORE CD CRISTAL DEL VISUALIZADOR CD

