

AV RECEIVER

RX-V571/HTR-5064

SERVICE MANUAL

IMPORTANT NOTICE

This manual has been provided for the use of authorized YAMAHA Retailers and their service personnel.

It has been assumed that basic service procedures inherent to the industry, and more specifically YAMAHA Products, are already known and understood by the users, and have therefore not been restated.

WARNING: Failure to follow appropriate service and safety procedures when servicing this product may result in personal injury, destruction of expensive components, and failure of the product to perform as specified. For these reasons, we advise all YAMAHA product owners that any service required should be performed by an authorized YAMAHA Retailer or the appointed service representative.

IMPORTANT: The presentation or sale of this manual to any individual or firm does not constitute authorization, certification or recognition of any applicable technical capabilities, or establish a principle-agent relationship of any form.

The data provided is believed to be accurate and applicable to the unit(s) indicated on the cover. The research, engineering, and service departments of YAMAHA are continually striving to improve YAMAHA products. Modifications are, therefore, inevitable and specifications are subject to change without notice or obligation to retrofit. Should any discrepancy appear to exist, please contact the distributor's Service Division.

WARNING: Static discharges can destroy expensive components. Discharge any static electricity your body may have accumulated by grounding yourself to the ground buss in the unit (heavy gauge black wires connect to this buss).

IMPORTANT: Turn the unit OFF during disassembly and part replacement. Recheck all work before you apply power to the unit.

CONTENTS

TO SERVICE PERSONNEL	2	DISPLAY DATA	58-59
FRONT PANELS	3	IC DATA	60-70
REAR PANELS	4-7	BLOCK DIAGRAM	71
REMOTE CONTROL PANEL	8	PRINTED CIRCUIT BOARDS	72-89
SPECIFICATIONS / 参考仕様	9-14	PIN CONNECTION DIAGRAMS	90
INTERNAL VIEW	15	SCHEMATIC DIAGRAMS	91-104
SERVICE PRECAUTIONS / サービス時の注意事項	15	REPLACEMENT PARTS LIST	105-123
DISASSEMBLY PROCEDURES / 分解手順	16-18	REMOTE CONTROL	124-126
UPDATING FIRMWARE / ファームウェアのアップデート	19-20	CONFIGURING THE SYSTEM SETTINGS	127
SELF-DIAGNOSTIC FUNCTION / ダイアグ (自己診断機能)	21-57	システム設定を変更する	128



このサービスマニュアルは、エコマーク認定の再生紙を使用しています。
This Service Manual uses recycled paper.

101210

Copyright © 2011 YAMAHA CORPORATION All rights reserved.
This manual is copyrighted by YAMAHA and may not be copied or
redistributed either in print or electronically without permission.



YAMAHA

YAMAHA CORPORATION
P.O.Box 1, Hamamatsu, Japan

'11.04

RX-V571/HTR-5064

■ TO SERVICE PERSONNEL


1. Critical Components Information

Components having special characteristics are marked Δ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.

2. Leakage Current Measurement (For 120V Models Only)

When service has been completed, it is imperative to verify that all exposed conductive surfaces are properly insulated from supply circuits.

- Meter impedance should be equivalent to 1500 ohms shunted by 0.15 μ F.



- Leakage current must not exceed 0.5mA.
- Be sure to test for leakage with the AC plug in both polarities.



For U model “CAUTION”

“F3702: FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST RISK OF FIRE, REPLACE ONLY WITH SAME TYPE 6A, 125V FUSE.”

For C model CAUTION

F3702: REPLACE WITH SAME TYPE 6A, 125V FUSE.

ATTENTION

F3702: UTILISER UN FUSIBLE DE RECHANGE DE MÊME TYPE DE 6A, 125V.

WARNING: CHEMICAL CONTENT NOTICE!

This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, or birth defects or other reproductive harm.

DO NOT PLACE SOLDER, ELECTRICAL/ELECTRONIC OR PLASTIC COMPONENTS IN YOUR MOUTH FOR ANY REASON WHATSOEVER!

Avoid prolonged, unprotected contact between solder and your skin! When soldering, do not inhale solder fumes or expose eyes to solder/flux vapor!

If you come in contact with solder or components located inside the enclosure of this product, wash your hands before handling food.

About lead free solder / 無鉛ハンダについて

All of the P.C.B.s installed in this unit and solder joints are soldered using the lead free solder.

Among some types of lead free solder currently available, it is recommended to use one of the following types for the repair work.

- Sn + Ag + Cu (tin + silver + copper)
- Sn + Cu (tin + copper)
- Sn + Zn + Bi (tin + zinc + bismuth)

Caution:

As the melting point temperature of the lead free solder is about 30°C to 40°C (50°F to 70°F) higher than that of the lead solder, be sure to use a soldering iron suitable to each solder.

本機に搭載されているすべての基板およびハンダ付けによる接合部は無鉛ハンダでハンダ付けされています。

無鉛ハンダにはいくつかの種類がありますが、修理時には下記のような無鉛ハンダの使用を推奨します。


- Sn+Ag+Cu (錫 + 銀 + 銅)
- Sn+Cu (錫 + 銅)
- Sn+Zn+Bi (錫 + 亜鉛 + ビスマス)

注意：


無鉛ハンダの融点温度は通常の鉛入りハンダに比べ 30 ～ 40°C程度高くなっていますので、それぞれのハンダに合ったハンダごてをご使用ください。

FRONT PANELS

RX-V571 (U, C, R, T, K, A, B, G, F, L, J models)




HTR-5064 (U, K, G, F models)




REAR PANELS


RX-V571 (U, C models)






RX-V571 (R model)




RX-V571 (T model)






RX-V571/HTR-5064


RX-V571 (L model)





RX-V571 (J model)



HTR-5064 (U model)




HTR-5064 (K model)

**HTR-5064 (G, F models)**

■ REMOTE CONTROL PANEL

RAV434



■ SPECIFICATIONS / 参考仕様

■ Audio Section / オーディオ部

Rated Output Power (Power Amp. Section) /

定格出力 (パワーアンプ部)

(1 kHz, 0.9 % THD)

– 1 channel driven –

U, C models (8 ohms)

FRONT L/R 105 W/ch

CENTER 105 W

SURROUND L/R 105 W/ch

SURROUND BACK L/R 105 W/ch

R, T, K, A, B, G, F, L, J models (6 ohms)

FRONT L/R 105 W/ch

CENTER 105 W

SURROUND L/R 105 W/ch

SURROUND BACK L/R 105 W/ch

– 2 channel driven simultaneously –

U, C models (8 ohms)

FRONT L/R 85 W + 85 W

CENTER 85 W

SURROUND L/R 85 W + 85 W

SURROUND BACK L/R 85 W + 85 W

R, T, K, A, B, G, F, L, J models (6 ohms)

FRONT L/R 85 W + 85 W

CENTER 85 W

SURROUND L/R 85 W + 85 W

SURROUND BACK L/R 85 W + 85 W

(20 Hz to 20 kHz, 0.08 % THD)

– 2 channel driven simultaneously –

U, C models (8 ohms)

FRONT L/R 70 W + 70 W

R, T, K, A, B, G, F, L, J models (6 ohms)

FRONT L/R 65 W + 65 W

Maximum Effective Output Power / 実用最大出力 (JEITA)

(1 kHz, 10 % THD, 6 ohms) [R, T, K, L, J models]

FRONT L/R 135 W/ch

CENTER 135 W

SURROUND L/R 135 W/ch

SURROUND BACK L/R 135 W/ch

Dynamic Power Per Channel / ダイナミックパワー (IHF)

FRONT L/R drive

U, C models

(8 / 6 / 4 / 2 ohms) 110 / 130 / 160 / 180 W

R, T, K, A, B, G, F, L, J models

(6 / 4 / 2 ohms) 110 / 130 / 150 W

Dynamic Headroom [U, C models]

8 ohms 0.23 dB

Damping Factor / ダンピングファクタ (20 Hz to 20 kHz, 8 ohms)

FRONT L/R to SPEAKER-A 120 or more

Input Sensitivity/Input Impedance / 入力感度/入力インピーダンス

(1 kHz, 100 W/6 ohms)

AV5 etc. 200 mV / 47 k-ohms

Maximum Input Signal / 最大許容入力 (1 kHz, 0.5 % THD)

AV5 etc. (EFFECT ON) 2.0 V or more

Output Level/Output Impedance / 出力電圧/出力インピーダンス

REC OUT 200 mV / 1.2 k-ohms

SUBWOOFER (2 ch stereo and FRONT SP: small)

..... 1 V / 1.2 k-ohms

Headphone Jack Rated Output/Output Impedance /

ヘッドホン出力/出力インピーダンス

AV5 etc. input (1 kHz, 50 mV, 8 ohms) 100 mV / 470 ohms

Frequency Response / 再生周波数帯域

AV5 etc., FRONT (10 Hz to 100 kHz) 0 / -3 dB

Signal to Noise Ratio / 信号対雑音比 (IHF-A network)

AV5, etc. (DIRECT) to SP OUT (Input shorted 250 mV)

..... 100 dB or more

Residual Noise / 残留ノイズ (IHF-A Network)

FRONT L/R to SP OUT 150 μ V or less

Channel Separation / チャンネルセパレーション

AV5, etc. (Input 5.1 k-ohms shorted)

1 kHz / 10 kHz 60 dB or more / 45 dB or more

Volume Control / 可変範囲/ステップ

..... MUTE / -80 dB to +16.5 dB / 0.5 dB step

Tone Control Characteristics / トーンコントロール特性

FRONT L/R

Bass

Boost/Cut $\pm$ 6 dB / 0.5 dB step, at 50 Hz

Turnover frequency 350 Hz

Treble

Boost/Cut $\pm$ 6 dB / 0.5 dB step, at 20 kHz

Turnover frequency 3.5 kHz

Filter Characteristics / フィルタ特性

FRONT, CENTER, SURROUND, SURROUND BACK small (H.P.F.)

..... fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz, 12 dB/oct.

SUBWOOFER small (L.P.F.)

..... fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz, 24 dB/oct.

■ Video Section / ビデオ部

Video Signal Type / ビデオ信号方式

U, C, R, K, J models NTSC

T, A, B, G, F, L models PAL

Video conversion / ビデオコンバージョン

..... NTSC/PAL

Composite Video Signal Level / コンポジットビデオ信号

..... 1 Vp-p / 75 ohms

S-Video Signal Level [B, G, F models]

Y 1 Vp-p / 75 ohms

C 0.286 Vp-p / 75 ohms

Component Video Signal Level / コンポーネントビデオ信号

Y 1 Vp-p / 75 ohms

Cb/Cr 0.7 Vp-p / 75 ohms

D4 Video Signal / D4 ビデオ信号 [J model]

Y 1 Vp-p / 75 ohms

Cb/Cr 0.7 Vp-p / 75 ohms

Video Maximum Input Level / ビデオ最大許容入力

(VIDEO Conversion Off)

..... 1.5 Vp-p or more

Video Signal to Noise Ratio / ビデオ信号対雑音比

..... 50 dB or more

Monitor Out Frequency Response / モニター出力周波数帯域

(VIDEO Conversion Off)

Component video signal level / コンポーネントビデオ信号

..... 5 Hz to 60 MHz, -3 dB

D4 video signal / D4 ビデオ信号 [J model]

..... 5 Hz to 60 MHz, -3 dB

■ FM Section / FM 部

Tuning Range / 受信周波数範囲

U, C models	87.5 to 107.9 MHz
R, L models	87.5 to 108.0 MHz / 87.50 to 108.00 MHz
T, K, A, B, G, F models	87.50 to 108.00 MHz
J model	76.0 to 90.0 MHz

50 dB Quieting Sensitivity / 50 dB SN 感度 (IHF)

(1 kHz, 100 % MOD.)	
Mono	3 µV (20.8 dBf)

Signal to Noise Ratio / 信号対雑音比 (IHF)

Mono	72 dB
Stereo	70 dB

Harmonic Distortion / 歪率 (1 kHz)

Mono	0.3 %
Stereo	0.5 %

Antenna Input / アンテナ入力

	75 ohms unbalanced
--	--------------------

■ AM Section / AM 部

Tuning Range / 受信周波数範囲

U, C models	530 to 1,710 kHz
R, L models	530 to 1,710 kHz / 531 to 1,611 kHz
T, K, A, B, G, F, J models	531 to 1,611 kHz

Antenna / アンテナ

	Loop antenna
--	--------------

■ General / 総合

Power Supply / 電源電圧

U, C models	AC 120 V, 60 Hz
R model	AC 110-120/220-240 V, 50/60 Hz
T model	AC 220 V, 50 Hz
K model	AC 220 V, 60 Hz
A model	AC 240 V, 50 Hz
B, G, F models	AC 230 V, 50 Hz
L model	AC 220-240 V, 50/60 Hz
J model	AC 100 V, 50/60 Hz

Power Consumption / 消費電力

U, C models	270 W / 320 VA
R, T, K, A, B, G, F, L models	280 W
J model	175 W

Standby Power Consumption (reference data) /

待機時消費電力 (参考値)

HDMI control: OFF / Standby through: OFF	0.1 W or less
HDMI control: ON / Standby through: ON	1.2 W or less

Maximum Power Consumption / 最大消費電力

R, L models	490 W
-------------	-------

Dimensions (W x H x D) / 寸法 (幅 × 高さ × 奥行き)

	435 x 151 x 363 mm (17-1/8" x 6" x 14-5/16")
--	--

Weight / 質量

	8.3 kg (18.3 lbs.)
--	--------------------

Finish / 仕上げ

[RX-V571]	
T model	Gold color
U, C, R, T, K, A, B, G, F, L, J models	Black color
R, K, G, F, L models	Titanium color
J model	Silver color
[HTR-5064]	
U, K, G, F models	Black color

Accessories / 付属品

Remote control	x 1
Battery (R03, AAA, UM-4)	x 2
FM antenna (1.4 m)	x 1
AM antenna (1.3 m)	x 1
YPAO microphone (6.0 m)	x 1
VIDEO AUX input cover	x 1

* Specifications are subject to change without notice.

※ 参考仕様および外観は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。

U	U.S.A. model	B	British model
C	Canadian model	G	European model
R	General model	F	Russian model
T	Chinese model	L	Singapore model
K	Korean model	J	Japanese model
A	Australian model		



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。「ドルビー」、「PRO LOGIC」、「Surround EX」およびダブル D 記号 、ドルビーラボラトリーの商標です。



DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS-HD, DTS-HD Master Audio, and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. ©DTS, Inc. All Rights Reserved.

DTS および記号は DTS 社の登録商標です。また、DTS-HD、DTS-HD Master Audio、および DTS ロゴは DTS 社の商標です。製品にはソフトウェアを含みます。著作権 DTS 社。不許複製。

iPod™/iPhone™

iPhone and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPod および iPhone は、米国およびその他の国々で登録されている Apple Inc. の商標です。

Bluetooth™

Bluetooth is a registered trademark of the Bluetooth SIG and is used by Yamaha in accordance with a license agreement.

Bluetooth は、Bluetooth SIG の登録商標でありヤマハはライセンスに基づき使用しています。



"HDMI," the "HDMI" logo and "High-Definition Multimedia Interface" are trademarks, or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。

SILENT[™]
CINEMA

"SILENT CINEMA" is a trademark of Yamaha Corporation.

「サイレントシネマ[™] SILENT CINEMA[™]」はヤマハ株式会社の登録商標です。




AAC ロゴマーク  はドルビーラボラトリーズの商標です。

x.v.Color[™]

「x.v.Color」は、ソニー株式会社の商標です。

• DIMENSIONS



Unit: mm (inch)
単位: mm (インチ)

• SELECT MENU

Sound field parameters

Category	Program	Parameter												
		Decode Type	DSP Level: -6dB to +3dB	Center Level: 0 to 100%	Surround L Level: 0 to 100%	Surround R Level: 0 to 100%	Surround Back L Level: 0 to 100%	Surround Back R Level: 0 to 100%	Direct: Auto/Off	Panorama: On/Off	Center Width: 0 to 7	Dimension: -3 to +3	Center Image: 0.0 to 1.0	Reset: OK/CANCEL
MOVIE	Standard	● *2	●											
	Spectacle	● *2	●											
	Sci-Fi	● *2	●											
	Adventure	● *2	●											
	Drama	● *2	●											
	Mono Movie		●											
ENTERTAINMENT	Sports		●											
	Action Game		●											
	Roleplaying Game		●											
	Music Video		●											
CLASSICAL	Hall in Munich		●											
	Hall in Vienna		●											
	Chamber		●											
LIVE/CLUB	Cellar Club		●											
	The Roxy Theatre		●											
	The Bottom Line		●											
STEREO	2ch Stereo							●						
	7ch Stereo			●	●	●	●	●					●	
SUR. DECODE		● *1							△	△	△	▲	●	
STRAIGHT														

- : Setting is possible.
設定可
- △ : Setting is possible only when Dolby Pro Logic II x Music (Dolby Pro Logic II Music) is selected using decode type.
Decode Type で Dolby Pro Logic II x Music (Dolby Pro Logic II Music) を選択時のみ設定可
- ▲ : Setting is possible only when Neo:6 Music is selected using decode type.
Decode Type で Neo:6 Music を選択時のみ設定可

*1 Decode Type

Decode Type	Dolby Pro Logic	
	Dolby PL II x Movie / Dolby PL II Movie	Dolby PL II when Surround Back is None / Surround Back が None の場合は Dolby PL II
	Dolby PL II x Music / Dolby PL II Music	Dolby PL II when Surround Back is None / Surround Back が None の場合は Dolby PL II
	Dolby PL II x Game / Dolby PL II Game	Dolby PL II when Surround Back is None / Surround Back が None の場合は Dolby PL II
	Neo:6 Cinema	
	Neo:6 Music	

*2 Decode Type


Decode Type	Dolby PL II x Movie / Dolby PL II Movie	Dolby PL II when Surround Back is None / Surround Back が None の場合は Dolby PL II
	Neo:6 Cinema	

• SET MENU TABLE

MAIN MENU	SUB-MENU	PARAMETER		VALUE [INITIAL VALUE]		
Speaker Setup						
	Configuration	Front speaker		Large / [Small]		
		Center speaker		Large / [Small] / None		
		Surround L/R speaker				
		Surround back L/R speaker		Large x1 / Large x2 / Small x1 / [Small x2] / None		
		Subwoofer		[Use] / None		
				Phase		[Normal] / Reverse
				Bass Cross Over		40 / 60 / [80] / 90 / 100 / 110 / 120 / 160 / 200 Hz
		Extra Bass		[Off] / On		
	Distance				Meter (m): R, T, K, A, B, G, F, L, J models	
					Feet (ft): U, C models	
		Front L			0.30 to 24.00 m, [3.00 m], 0.05 m step 1.0 to 80.0 ft, [10.0 ft], 0.2 ft step	
		Front R				
		Center				
		Surround L				
		Surround R				
		Surround Back L				
		Surround Back R				
		Subwoofer				
	Level	Front L			-10.0 to +10.0 dB, [0.0 dB], 0.5 dB step	
		Front R				
		Center				
		Surround L				
		Surround R				
		Surround Back L				
		Surround Back R				
		Subwoofer				
	Equalizer				[Through] / Graphic EQ / YPAO : Flat / YPAO : Front / YPAO : Natural	
		Graphic EQ				
		Front L	63 Hz		0 dB	-6.0 to +6.0 dB, [0.0 dB], 0.5 dB step
			Front R	160 Hz		
		Center	400 Hz		0 dB	
		Sur. L	1.0 kHz		0 dB	
		Sur. R	2.5 kHz		0 dB	
		SBL	6.3 kHz		0 dB	
		SBR	16 kHz		0 dB	
		EXIT				
	Test Tone			[Off] / On		
Sound Setup						
	Lipsync				[Auto] / Manual	
		Auto	0 to 250 ms, [0 ms], 1 ms step			
		Manual	0 to 250 ms, [0 ms], 1 ms step			
	Dynamic Range	[Maximum] / Standard / Minimum/Auto				
	Max. Volume	-30.0 to +15.0 dB / +16.5 dB (Maximum volume), [+16.5 dB], 5.0 dB step				
	Initial Volume				[Off] / On	
On		Mute / -80 dB to +16.5 dB, [-40.0 dB], 0.5 dB step				
DSP Setup						
	CINEMA DSP 3D			Off / [On]		
	Program	Hall in Munich		[2]		
		Hall in Vienna		[2]		
		Chamber		[2]		
		Cellar Club		[2]		
		The Roxy Theatre		[2]		
		The Bottom Line		[2]		
		Sports		[2]		
		Action Game		[2]		
		Roleplaying Game		[2]		
		Music Video		[2]		
		Standard		[1], [2]		
		Spectacle		[1], [2]		
		Sci-Fi		[1], [2]		
		Adventure		[1], [2]		
		Drama		[1], [2]		
		Mono Movie		[2]		
		SUR. DECODE		[1], [10], [11], [12], [13], [14]		

MAIN MENU	SUB-MENU	PARAMETER		VALUE [INITIAL VALUE]	
		STRAIGHT			
		2ch Stereo		[9]	
		7ch Stereo		[3], [4], [5], [6], [7], [8], [14]	
		[1]	Decode Type	Pro Logic, PL II x Movie / PL II Movie, PL II x Music / PL II Music, PL II x Game / PL II Game, Neo:6 Cinema, Neo:6 Music	
		[2]	DSP Level	-6 to +3 dB, [0 dB]	
		[3]	Center Level		
		[4]	Surround L Level	0 to 100 %, [100 %]	
		[5]	Surround R Level		
		[6]	Surround Back Level	0 to 100 %, [50 %]	
		[7]	Surround Back L		
		[8]	Surround Back R	0 to 100 %, [30 %]	
		[9]	Direct	[Auto] / Off	
		[10]	Panorama	[Off] / On	
		[11]	Center Width	0 to 7, [3]	
		[12]	Dimension	-3 to +3, [0]	
		[13]	Center Image	0.0 to 1.0, [0.3]	
[14]	Reset	OK / CANCEL			
Function Setup					
Input Rename		All inputs except for TUNER. / TUNER 以外の入力 Input is possible to 9 characters Input possible Character type Capital : A to Z Small : a to z Figure : 0 to 9 Symbols : # * + , - etc. Space			
Auto Power Down		Off / 4 Hours / 8 Hours / 12 Hours [Off]: U, C, R, T, K, A, L, J models [8 Hours]: B, G, F models			
Dimmer		-4 to 0, [0]			
Short Message		Off / [On]			
Memory Guard		[Off] / On			
HDMI Setup					
HDMI Control		Off / On [Off]: U, C, R, T, K, A, B, G, F, L models [On]: J model			
TV Audio Input		AV1 / AV2 / AV3 / [AV4] / AV5 / AV6 / AUDIO			
ARC		Off / [On]			
Standby Sync		Off / On / [Auto]			
SCENE		BD/DVD			
		TV	Off / [On]		
		CD			
		RADIO	[Off] / On		
Audio Output		Amp	Off / [On]		
		HDMI OUT (TV)	[Off] / On		
Standby Through		[Off] / On			
		* “Standby Through” is available only when “HDMI Control” is set to “Off”. “HDMI Control” にて “Off” 選択時のみ設定可能			
Processing		[Off] / On			
Resolution		Through / [Auto] / 480p/576p / 720p / 1080i / 1080p			
Aspect		[Through] / 16:9 Normal			
Language Setup		English (English), 日本語 (Japanese), Français (French), Deutsch (German), Español (Spanish), Русский (Russian)			

INTERNAL VIEW



- ① OPERATION (9) P.C.B. (B, G, F models)
- ② AM/FM TUNER (U, C, R, T, K, A, B, G, F, L models)
- ③ OPERATION (10) P.C.B. (R model)
- ④ VIDEO (2) P.C.B.
- ⑤ DIGITAL (1) P.C.B.
- ⑥ AM/FM TUNER (J model)
- ⑦ OPERATION (8) P.C.B. (J model)
- ⑧ VIDEO (1) P.C.B.
- ⑨ MAIN (2) P.C.B.
- ⑩ VIDEO (3) P.C.B.
- ⑪ VIDEO (4) P.C.B. (U, C, T, K, A, B, G, F, L, J models)
- ⑫ POWER TRANSFORMER
- ⑬ VIDEO (5) P.C.B.
- ⑭ OPERATION (11) P.C.B. (R model)
- ⑮ MAIN (3) P.C.B.
- ⑯ MAIN (1) P.C.B.
- ⑰ MAIN (4) P.C.B.
- ⑱ OPERATION (6) P.C.B.
- ⑲ OPERATION (7) P.C.B.
- ⑳ OPERATION (1) P.C.B.
- ㉑ OPERATION (2) P.C.B.
- ㉒ OPERATION (4) P.C.B.
- ㉓ OPERATION (5) P.C.B.
- ㉔ DIGITAL (2) P.C.B.
- ㉕ OPERATION (3) P.C.B.

SERVICE PRECAUTIONS / サービス時の注意事項

Safety measures

- Some internal parts in this product contain high voltages and are dangerous.
Be sure to take safety measures during servicing, such as wearing insulating gloves.
- Note that the capacitors indicated below are dangerous even after the power is turned off because an electric charge remains and a high voltage continues to exist there.
Before starting any repair work, connect a discharging resistor (5 k-ohms/10 W) to the terminals of each capacitor indicated below to discharge electricity.
The time required for discharging is about 30 seconds per each.

C1055, C1056, C1062, C1065, C1066, C1609 on MAIN (1) P.C.B.

C3706 on VIDEO (3) P.C.B.

For details, refer to "PRINTED CIRCUIT BOARDS".

安全対策

- この製品の内部には高電圧部分があり危険です。修理の際は、絶縁性の手袋を使用するなどの安全対策を行ってください。

- 下記のコンデンサには電源を OFF にした後も電荷が残り、高電圧が維持されており危険です。
修理作業前に放電用抵抗 (5 k Ω /10 W) を下記の各コンデンサの端子間に接続して放電してください。
放電所用時間は各々約 30 秒間です。

MAIN (1) P.C.B. の C1055、C1056、C1062、C1065、C1066、C1609

VIDEO (3) P.C.B. の C3706

詳細は "PRINTED CIRCUIT BOARDS" を参照してください。

■ DISASSEMBLY PROCEDURES / 分解手順

(Remove parts in the order as numbered.)

Disconnect the power cable from the AC outlet.

(番号順に部品を外してください。)

AC 電源コンセントから、電源コードを抜いてください。

1. Removal of Top Cover

- Remove 4 screws (①) and 5 screws (②). (Fig. 1)
- Lift the rear of the top cover to remove it. (Fig. 1)

1. トップカバーの外し方

- ① のネジ 4 本、② のネジ 5 本を外します。(Fig. 1)
- トップカバーの後部を持ち上げ、外します。(Fig. 1)

2. Removal of Front Panel Unit

- Remove 7 screws (③), and remove W4251. (Fig. 1)
- Remove CB2, CB44, CB45, CB64, CB442 and CB461. (Fig. 1)
- Unlock and remove CB348. (Fig. 1)
- Release 2 hooks on both ends and remove the front panel unit. (Fig. 1)

2. フロントパネルユニットの外し方

- ③ のネジ 7 本を外し、W4251 を外します。(Fig. 1)
- CB2、CB44、CB45、CB64、CB442、CB461 を外します。(Fig. 1)
- ロックを外し、CB348 を外します。(Fig. 1)
- フック 2 箇所を外し、フロントパネルユニットを外します。(Fig. 1)





Fig. 1

3. Removal of DIGITAL P.C.B.

- Remove 2 screws (④) and 6 screws (⑤). (Fig. 3)
- Remove 2 screws (⑥). (Fig. 2)
- Remove CB25 (B, G, F models), CB43, CB53 and CB63. (Fig. 2)
- Unlock and remove CB55~57. (Fig. 2)
- Remove the DIGITAL (1) P.C.B. which is connected directly to the VIDEO (2) P.C.B. with board-to-board connectors. (Fig. 2)

3. DIGITAL P.C.B. の外し方

- ④ のネジ 2 本、⑤ のネジ 6 本を外します。(Fig. 3)
- ⑥ のネジ 2 本を外します。(Fig. 2)
- CB43、CB53、CB63 を外します。(Fig. 2)
- ロックを外し、CB55 ~ 57 を外します。(Fig. 2)
- DIGITAL P.C.B. を外します。ただし、DIGITAL (1) P.C.B. は VIDEO (2) P.C.B. に基板対基板コネクタで直接接続されています。(Fig. 2)

4. Removal of AMP Unit

- Remove 2 screws (⑦) and 4 screws (⑧). (Fig. 2)
- Remove 3 screws (⑨). (Fig. 3)
- Remove the amp unit. (Fig. 2)

4. アンプユニットの外し方

- ⑦ のネジ 2 本、⑧ のネジ 4 本を外します。(Fig. 2)
- ⑨ のネジ 3 本を外します。(Fig. 3)
- アンプユニットを外します。(Fig. 2)





Fig. 2





Fig. 3

When checking the P.C.B.s:

- Place the P.C.B.s (with rear panel) upright. (Fig. 4)
- Connect the heatsink, rear panel and G1000 on MAIN (1) P.C.B. to the chassis with a ground lead or the like. (Fig. 4)
- Reconnect all cables (connectors) that have been disconnected.
- When connecting the flexible flat cable, be careful with polarity.

P.C.B. をチェックする場合には：

- リアパネルと一緒に P.C.B. を立ち上げて置きます。(Fig. 4)
- ヒートシンク、リアパネル、MAIN (1) P.C.B. の G1000 のアースをリード線等でシャーシに接続してください。(Fig. 4)
- 外したケーブル（コネクタ）をすべて接続します。
- フラットケーブルを接続する際、極性に注意してください。

**Fig. 4**

■ UPDATING FIRMWARE / ファームウェアのアップデート

When the following parts are replaced, the firmware must be updated to the latest version.

DIGITAL P.C.B.

FPGA Flash ROM: IC58 on DIGITAL (1) P.C.B.

DSP (TI) Flash ROM: IC80 on DIGITAL (1) P.C.B.

下記の部品を交換した場合、ファームウェアを最新バージョンにアップデートする必要があります。

DIGITAL P.C.B.

FPGA フラッシュ ROM : DIGITAL (1) P.C.B. の IC58

DSP (TI) フラッシュ ROM : DIGITAL (1) P.C.B. の IC80

● Confirmation of firmware version and checksum

Before and after updating the firmware, check the firmware version and checksum by using the self-diagnostic function menu.

Start up the self-diagnostic function and select "S4. ROM VER/SUM" menu.

Using the sub-menu, have the firmware version and checksum displayed, and note them down.
(See "SELF-DIAGNOSTIC FUNCTION")

- * When the firmware version is different from written one after updating, perform the updating procedure again from the beginning.

● ファームウェアのバージョンとチェックサムの確認

ファームウェアのアップデートの前後に、ファームウェアのバージョンとチェックサムをダイアグで確認します。

ダイアグを起動し、"S4. ROM VER/SUM" メニューを選択します。

サブメニューでファームウェアのバージョンとチェックサムを表示し、それらを書きとめます。
(「ダイアグ」参照)

- ※ アップデート後、ファームウェアのバージョンが書き込まれたものと異なる場合、アップデートの操作を最初からやり直してください。

● Initializing the back-up IC (EEPROM: IC55 on DIGITAL (1) P.C.B.)

After updating the firmware, the back-up IC MUST be initialized by the following procedure to have proper memorization of the set up information (soundfield parameters, system memory and tuner presetting, etc.).

Start up the self-diagnostic function and select "S3. FACTORY PRESET" menu. (See "SELF-DIAGNOSTIC FUNCTION")

Select "PRESET RSRV", press the "⏻" (Power) key to turn off the power once and turn on the power again. Then the back-up IC is initialized.

● バックアップ IC の初期化 (EEPROM : DIGITAL (1) P.C.B. の IC55)

ファームウェアのアップデート後、設定情報（音場プログラムのパラメーターやシステムメモリー、チューナープリセット等）を正常に記憶するために、下記の方法でバックアップ IC を初期化する必要があります。

本機のダイアグを起動し、"S3. FACTORY PRESET" メニューを選択します。
(「ダイアグ」参照)

"PRESET RSRV" を選択し、"⏻"（電源）キーを押して電源を一度きってから、もう一度電源を入れるとバックアップ IC が初期化されます。

● Required Tools

- USB storage device
- Firmware
RX-V571: RXV571-xxxx.bin
HTR-5064: HTR5064-xxxx.bin

● 必要なツール

- USB フラッシュメモリー
- ファームウェア
RX-V571: RXV571-xxxx.bin

● Preparation

1. Download the latest firmware from the specified download source to the folder of the PC.
2. Copy the latest firmware from the PC to the root folder of the USB storage device.

Note) When the latest firmware is copied to a sub-folder of the USB storage device, the update will not proceed.

● 準備

1. 指定のダウンロード先から、最新のファームウェアを PC のフォルダへダウンロードしてください。
2. PC から USB フラッシュメモリーのルートフォルダへ最新のファームウェアをコピーします。

注意) 最新のファームウェアをサブフォルダにコピーした場合、書き込みはできません。

● Operation Procedures

1. Insert the USB storage device to the USB port. (Fig. 1)
2. While pressing the "DIRECT" key, connect the power cable to the AC outlet. (Fig. 1)




Fig. 1

● 操作手順

1. USB ポートに USB フラッシュメモリーを差し込みます。(Fig. 1)
2. "DIRECT" キーを押しながら、電源コードを AC コンセントに接続します。(Fig. 1)

3. The USB UPDATE mode is activated and "USB UPDATE" is displayed. Writing of the firmware starts automatically. (Fig. 2)

3. USB UPDATE モードが起動し、"USB UPDATE" が表示されて、ファームウェアの書き込みが自動的に開始されます。(Fig. 2)

Writing is started. / 書き込み開始

Writing being executed. / 書き込み中



Fig. 2

4. When writing of the firmware is completed, "Update Success", "Please..." and "Power Off!" are displayed repeatedly. (Fig. 3)

4. ファームウェアの書き込み完了後、"Update Success"、"Please..."、"Power Off!" が繰り返し表示されます。(Fig. 3)

Writing is completed. / 書き込み完了




Fig. 2

5. Press the "Power" key to turn off the power.
6. Remove the USB storage device from the USB port. (Fig. 1)
7. Start up the self-diagnostic function and check that the firmware version and checksum are the same as written ones. (See "Confirmation of firmware version and checksum")

5. "Power" キーを押して電源を切ります。
6. USB ポートから USB フラッシュメモリーを抜きます。(Fig. 1)
7. ダイアグを起動し、ファームウェアのバージョンとチェックサムが、書き込まれたものと同じであることを確認します。("ファームウェアのバージョンとチェックサムの確認" 参照)

■ SELF-DIAGNOSTIC FUNCTION / ダイアグ（自己診断機能）

This unit has self-diagnostic functions that are intended for inspection, measurement and location of faulty point.

There are 24 main menu items, each of which has sub-menu items.

Listed in the table below are main menu items and sub-menu items.

Note that not all menu items listed will apply to the models covered in this service manual.

本機には、検査、測定、不良個所の発見を目的にしたダイアグ（自己診断機能）があります。

ダイアグには 24 個のメインメニューがあり、そのそれぞれにサブメニューがあります。

下表はダイアグメニュー一覧です。

下表の全ダイアグメニュー項目が、このサービスマニュアル記載のモデルに適用されるとは限りません。

No.	Main menu	No.	Sub-menu
A: Audio system / オーディオ系			
A1	DSP AUDIO	1	DSP MARGIN
		2	DSP NON MARGIN
		3	DSP FULL CENTER
		4	DSP FULL SURROUND
		5	DSP FULL SURROUND BACK
A2	DIRECT AUDIO	1	ANALOG DIRECT
A3	HDMI AUDIO	1	HDMI AUTO
		2	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		3	ARC1
		4	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
A4	SPEAKERS SET	1	BI-AMP
		2	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		3	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		4	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		5	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		6	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		7	FULL MUTE
		8	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		9	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
A5	MULTI CHANNEL INPUT (Not for service / サービスでは使用しません)	1	8 CHANNEL INPUT 8 ohms
		2	8 CHANNEL INPUT 6 ohms
A6	MIC CHECK	1	MIC ROUTE CHECK
A7	MANUAL TEST	1	TEST ALL
		2	TEST FRONT L
		3	TEST CENTER
		4	TEST FRONT R
		5	TEST SURROUND R
		6	TEST SURROUND BACK R
		7	TEST SURROUND BACK L
		8	TEST SURROUND L
		9	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		10	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		11	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		12	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		13	TEST LFE 1
		14	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
D: Display system / 表示系			
D1	FL CHECK	1	FL CHECK
		2	ALL SEGMENT OFF
		3	ALL SEGMENT ON
		4	CHECK PATTERN 1
		5	CHECK PATTERN 2

No.	Main menu	No.	Sub-menu
Z: Zone system /ZONE 系			
Z1	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)		
R: Radio and satellite broadcasting system / チューナー・衛星放送系			
R1	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)		
U: Universal system / 特殊端子系			
U1	iPod	1	DOCK CHECK
		2	iPod AUTHENTICATION IC CHECK
U2	USB	1	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		2	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		3	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		4	USB FRONT 1 TRACK
		5	USB FRONT 2 TRACK
		6	USB INITIAL PROGRAM LOAD
		7	USB iPod CHECK
U3	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)		
N: Network system / ネットワーク系			
N1	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)		
C: Communication system / 通信・バスライン系			
C1	DIGITAL PCB CHECK	1	ALL
		2	BUS FLASH ROM
		3	BUS FPGA
		4	I2C
		5	FPGA RAM
		6	BUS DIR
		7	BUS DSP1
		8	EEPROM
		9	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		10	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
C2	HDMI INFO	1	HDMI MODEL NAME
		2	HDMI PRODUCT ID
V: Video system / ビデオ系			
V1	ANALOG VIDEO CHECK	1	ANALOG BYPASS
		2	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		3	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		4	MUTE CHECK
		5	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		6	VIDEO IN
V2	DIGITAL VIDEO CHECK	1	LOOPBACK TEST 1
		2	LOOPBACK TEST 2
		3	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		4	HDMI REPEAT
		5	DIGITAL CVBS
		6	DIGITAL Y/C (B, G, F models)
		7	DIGITAL COMPONENT
		8	DIGITAL COMPONENT SC
		9	GUI-VIDEO OUT

No.	Main menu	No.	Sub-menu
P: Power and protection system / 電源・プロテクション系			
P1	SYSTEM MONITOR	1	DC
		2	PS1/PS2
		3	TM
		4	OUTPUT LEVEL
		5	LIMITER CONTROL
		6	L3 (J model)
		7	KEY1/KEY2
P2	PROTECTION HISTORY	1	HISTORY 1
		2	HISTORY 2
		3	HISTORY 3
		4	HISTORY 4
S: System and version system / システム・バージョン系			
S1	FIRMWARE UPDATE	1	F/W UPDATE (Not for service / サービスでは使用しません)
S2	SET INFORMATION	1	MODEL
		2	DESTINATION
		3	DEBUG (Not for service / サービスでは使用しません)
S3	FACTORY PRESET	1	PRESET INH/RSRV
S4	ROM VERSION/CHECKSUM	1	SYSTEM VERSION
		2	MICROPROCESSOR VERSION
		3	MICROPROCESSOR CHECKSUM
		4	FLASH ROM VERSION
		5	FLASH ROM CHECKSUM
		6	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		7	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		8	DSP1 VERSION
		9	DSP1 CHECKSUM
		10	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		11	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		12	GUI VERSION
		13	FPGA GUI VERSION
		14	FPGA IP VERSION
		15	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		16	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		17	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		18	USB IPL VERSION

● Starting Self-Diagnostic Function


While pressing the “TONE CONTROL” and “INFO” keys, press the “” (Power) key to turn on the power.

The self-diagnostic function mode is activated.

● ダイアグの起動

“TONE CONTROL” と “INFO” キーを押しながら “” (電源) キーを押して電源を入れます。

ダイアグが起動します。



● Starting Self-Diagnostic Function in the protection cancel mode

If the protection function works and causes hindrance to trouble shoot, cancel the protection function as described below, and it will be possible to enter the self-diagnostic function mode. (The protection functions other than the excess current detect function will be disabled.)

While pressing the “TONE CONTROL” and “INFO” keys, press the “” (Power) key to turn on the power and keep pressing those 2 keys for 3 seconds or longer.

The self-diagnostic function mode is activated with the protection functions disabled.

In this mode, the “SLEEP” segment of the FL display flashes to indicate that the mode is self-diagnostic function mode with the protection functions disabled.

● プロテクション解除モードでの起動

プロテクションが動作することにより、故障箇所の診断に支障をきたすような場合は、次の方法によりプロテクションを解除した状態でダイアグモードに入ることができます。(過電流検出以外のプロテクション動作を解除する)

“TONE CONTROL” と “INFO” キーを押しながら “” (電源) キーを押して電源を入れ、2つのキーを3秒以上押し続けます。

プロテクション解除モードでダイアグが起動します。

このモードではFLの“SLEEP”セグメントが点滅し、プロテクションを解除した状態でのダイアグモードであることを知らせます。

CAUTION!

Using this product with the protection function disabled may cause further damage to this unit. Use special care for this point when using this mode.

注意！

プロテクションを解除した状態でのダイアグモードは、危険な状態でもプロテクションが作動しないため、動作させると、本機を破壊することがあります。このモードを使用する場合は十分注意してください。

● Canceling Self-Diagnostic Function

1. Before canceling self-diagnostic function, execute setting for "S3. FACTORY PRESET" menu. (Memory initialization inhibited or Memory initialized).
 - * In order to keep the user memory preserved, be sure to select PRESET INHIBIT (Memory initialization inhibited).
2. Press the "⏻" (Power) key to turn off the power.

● ダイアグの解除

1. ダイアグを解除する前に、“S3. FACTORY PRESET”メニュー（メモリーの初期化禁止／またはメモリーの初期化）の設定をします。
 - ※ ユーザーメモリーを保持したい場合は、必ず PRESET INHIBIT（メモリー初期化禁止）を選択してください。
2. “⏻”（電源）キーを押して電源を切ります。

● Display provided when Self-Diagnostic Function started

The display is as described below depending on the situation the last time the power to this unit is turned off.


1. When the power is turned off by usual operation:

"NO PROTECT" is displayed. "A1-1. DSP MARGIN" menu is displayed in a few seconds.

Opening message / オープニング表示

NO PROTECT

After a few seconds / 数秒後



● ダイアグ起動時の表示

最後に本機の電源が切れたときの状況により、下記のように表示されます。

1. 通常の操作で電源を切った場合：

"NO PROTECT" が表示されます。数秒後、“A1-1 DSP MARGIN”メニューが表示されます。

Main menu display / メインメニュー表示

A1-1
DSP MARGIN

2. When the protection function worked to turn off the power:

The data of protection function which worked at the moment is displayed. Then "A1-1. DSP MARGIN" menu is displayed in a few seconds.

Note: At that time if you reactivate the self-diagnostic function after turning off the power once by pressing the "⏻" (Power) key, "NO PROTECT" will be displayed because that situation is equal to "1. When the power is turned off by usual operation:" described above.

However the protection function history is stored in a back-up IC with a backup. For details, refer to "P2 PROTECTION HISTORY" menu.

2-1. When there is a history of protection function due to excess current.



Cause: An excessive current flowed through the power amplifier.

Supplementary information: As current of the power amplifier is detected, the abnormal channel can be identified by checking the current detect transistor.

Turning on the power without correcting the abnormality will cause the protection function to work immediately and the power supply will instantly be shut off.

2. プロテクションが働いて電源が切れた場合：

そのときに働いたプロテクションの情報が表示されます。数秒後、「A1-1 DSP MARGIN」メニューが表示されます。

注) このときに「⏻」（電源）キーを押していったん電源を切った後にダイアグを再起動すると、上述の「1. 通常の操作で電源を切った場合」に相当するので、「NO PROTECT」が表示されます。

ただし、プロテクションの履歴はメモリーにバックアップして記憶されます。詳細は、「P2 PROTECTION HISTORY」メニューを参照してください。

2-1. 過電流によるプロテクション履歴がある場合

原因：パワーアンプに過電流が流れた。

補足：パワーアンプの電流を検出していますので、電流検出トランジスタをチェックすれば異常チャンネルが特定できます。

異常状態のまま電源を入れると、瞬時にプロテクションが働き、すぐに電源が切れます。

Notes)

- Applying the power to this unit without correcting the abnormality can be dangerous and cause additional circuit damage. To avoid this, if "I PROTECT" protection function works 1 time, the power will not turn on even when the "⏻" (Power) key is pressed. In order to turn on the power again, start up the self-diagnostic function.
- The output transistors in each amplifier channel should be checked for damage before applying power to this unit.
- Amplifier current should be monitored by measuring DC voltage across the emitter resistors for each channel.

注意！

- 異常状態のまま本機の電源を入れると、危険な状態になり、さらに回路が損傷を受ける原因になります。それを避けるために、「I PROTECT」が1回働いた場合、それ以降「⏻」（電源）キーを押しても電源が入らなくなります。再度電源を入れる場合、ダイアグを起動してください。
- 本機の電源をいれる前に、各パワーアンプの出力トランジスタに損傷がないかチェックしてください。
- パワーアンプの電流は、各チャンネルのエミッターの抵抗器間 DC 電圧を測定することによりモニターしてください。

2-2. When the protection function worked due to abnormal DC output.

DC PRT:xxxH

AD conversion value when the protection function is working
プロテクションが働いたときの電圧の A/D 変換値

Cause: DC output of the power amplifier is abnormal.

Supplementary information: The protection function worked due to a DC voltage appearing at the speaker terminal. A cause could be a defect in the amplifier.

Turning on the power without correcting the abnormality will cause the protection function to work in 5 seconds and the power supply will be shut off.

2-2. DC 出力異常によりプロテクションが働いた場合

原因：パワーアンプの DC 出力が異常。

補足：アンプの故障でスピーカー端子に直流電圧が掛かるなどが原因で、プロテクションが働いたことを示します。

異常状態のまま電源を入れると、5 秒後にプロテクションが働き、電源が切れます。

2-3. When the protection function worked due to abnormal voltage in the power supply section.

PS PRT:xxxL

AD conversion value when the protection function is working
プロテクションが働いたときの電圧の A/D 変換値

Cause: The voltage in the power supply section is abnormal.

Supplementary information: The protection function worked due to a defect or overload in the power supply.

Turning on the power without correcting the abnormality will cause the protection function to work in 1 seconds and the power supply will be shut off.

2-3. 電源部の電圧異常によりプロテクションが働いた場合

原因：電源部の電圧が異常。

補足：電源電圧による原因で、プロテクションが働いたことを示します。

異常状態のまま電源を入れると、1 秒後にプロテクションが働き、電源が切れます。

Notes)


- Applying the power to this unit without correcting the abnormality can be dangerous and cause additional circuit damage. To avoid this, if "PS" and "DC" protection function works 3 times consecutively, the power will not turn on even when the "P" (Power) key is pressed. In order to turn on the power again, start up the self-diagnostic function.
- The output transistors in each amplifier channel should be checked for damage before applying power to this unit.
- Amplifier current should be monitored by measuring DC voltage across the emitter resistors for each channel.

注意！

- 異常状態のまま本機の電源を入れると、危険な状態になり、さらに回路が損傷を受ける原因になります。それを避けるために、「DC」、「PS」プロテクションが連続して 3 回目働いた場合、それ以降 "P" (電源) キーを押しても電源が入らなくなります。再度電源を入れる場合、ダイアグを起動してください。
- 本機の電源をいれる前に、各パワーアンプの出力トランジスタに損傷がないかチェックしてください。
- パワーアンプの電流は、各チャンネルのエミッターの抵抗器間 DC 電圧を測定することによりモニターしてください。

2-4. When the protection function worked due to excessive heatsink temperature.

2-4. ヒートシンクの異常温度によりプロテクションが働いた場合



TMP1PRT:xxxL

AD conversion value when the protection function is working
プロテクションが働いたときの電圧の A/D 変換値

Cause: The temperature of the heatsink is excessive.

Supplementary information: The protection function worked due to the temperature limit being exceeded. Causes could be poor ventilation or a defect related to the thermal sensor.

Turning on the power without correcting the abnormality will cause the protection function to work in 1 seconds and the power supply will be shut off.

原因: ヒートシンクの温度が異常。

補足: 温度制限を越えた原因で、プロテクションが働いたことを示します。

異常状態のまま電源を入れると、1 秒後にプロテクションが働き、電源が切れます。

● History of protection function

When the protection function has worked, its history is stored in memory with a backup.

Even if no abnormality is noted while servicing the unit, an abnormality which has occurred previously can be defined as long as the backup data has been stored.

For details, refer to "P2 PROTECTION HISTORY" menu.

● プロテクションの履歴

プロテクションが働いた場合、その履歴をバックアップして記憶しています。

修理のときに異常が認められなくても、バックアップが残っていれば、お客様のところで起きた異常を区別できます。

詳細は、「P2 PROTECTION HISTORY」メニューを参照してください。

● Operation procedure of Main menu and Sub-menu

There are 24 main menu items, each of which has sub-menu items.

Main menu selection

Select the main menu using "SCENE TV" (forward) and "SCENE BD/DVD" (reverse) keys.

Sub-menu selection

Select the sub-menu using "SCENE RADIO" (forward) and "SCENE CD" (reverse) keys.

● メインメニューとサブメニューの操作

ダイアグには 24 個のメインメニューがあり、そのそれぞれにサブメニューがあります。


メインメニューの選択

"SCENE TV" (順送り)、"SCENE BD/DVD" (逆送り) キーで選択します。

サブメニューの選択

"SCENE RADIO" (順送り)、"SCENE CD" (逆送り) キーで選択します。

Keys of this unit / 本機キー



● Functions in Self-Diagnostic Function mode

In addition to the self-diagnostic function menu items, functions as listed below are available.

- Power ON/OFF
- Master volume
- Muting
- Input selection

* Functions related to the tuner and the set menu are not available.

● ダイアグ中の機能

ダイアグメニューの他に、以下の機能が動作します。

- 電源 オン/オフ
- マスターボリューム
- ミューティング
- インプットセレクト

※ チューナー関連、セットメニュー関連は機能しません。

● Initial settings when Self-Diagnostic Function started

The following initial settings are used when starting self-diagnostic function.

When self-diagnostic function is canceled, these settings are restored to those before starting self-diagnostic function.

- Master volume: -20 dB
- Input: HDMI 1
- Main menu: A1-1. DSP MARGIN
- Speaker setting: LARGE, Bass out to SWFR (All channels)
- HDMI Control: Off

● ダイアグ開始時の初期設定

ダイアグ開始時に以下のような設定になります。

ダイアグ解除時にはダイアグ開始前の状態に戻ります。

- マスターボリューム: -20 dB
- インプット: HDMI 1
- メインメニュー: A1-1. DSP MARGIN
- スピーカー設定: LARGE、Bass out to SWFR (すべてのチャンネル)
- HDMI コントロール: Off

● Details of Self-Diagnostic Function menu

A1. DSP AUDIO

This menu is used to check audio signal route via DSP.

A1-1. DSP MARGIN

The audio signal is output including the head margin via DSP.


* When input source is stereo, signal is assigned as below.

- Front L: Front L, Center, Surround L, Surround Back L
- Front R: Front R, Surround R, Surround Back R
- Front L +10 dB: Subwoofer



A1-2. DSP NON MARGIN

The SUBWOOFER signal is output including the head margin via DSP.
The audio signal other than SUBWOOFER is output without including the head margin via DSP.



A1-3. DSP FULL CENTER

The audio signal is output to only CENTER channel in digital full bit without including the head margin.



INPUT: AV5 ANALOG
SPEAKER OUT: 1 kHz, SUBWOOFER OUTPUT: 50 Hz

Input level	Volume	SPEAKER OUTPUT				SUBWOOFER OUTPUT
		FRONT	CENTER	SURROUND	SURROUND BACK	
Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	-∞	+11.5 dBm	-∞	-∞	-∞

● ダイアグメニュー詳細

A1. DSP AUDIO

DSP を経由するオーディオ信号経路をチェックします。

A1-1. DSP MARGIN

音声信号が DSP を経由してヘッドマージンを含んで出力されます。

※ 2ch 信号入力時、以下のように信号が振り分けられて出力されます。

- Front L： Front L、 Center、 Surround L、 Surround Back L
- Front R： Front R、 Surround R、 Surround Back R
- Front L +10 dB： Subwoofer

A1-2. DSP NON MARGIN

サブウーファースの音声信号が DSP を経由してヘッドマージンを含んで出力されます。
サブウーファース以外の音声信号は DSP を経由してヘッドマージンを含まず出力されます。

A1-3. DSP FULL CENTER

音声信号がヘッドマージンを含まず、デジタルフルビットで CENTER チャンネルのみへ出力されます。

A1-4. DSP FULL SURROUND

The audio signal is output to only SURROUND L/R channels in digital full bit without including the head margin.

A1-4
DSP FULL S

INPUT: AV5 ANALOG

SPEAKER OUT: 1 kHz, SUBWOOFER OUTPUT: 50 Hz

Input level	Volume	SPEAKER OUTPUT			SUBWOOFER OUTPUT
		FRONT	CENTER	SURROUND	
Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	-∞	-∞	+11.5 dBm	-∞

A1-4. DSP FULL SURROUND

音声信号がヘッドマージンを含まず、デジタルフルビットで SURROUND L/R チャンネルのみへ出力されます。

A1-5. DSP FULL SURROUND BACK

The audio signal is output to only SURROUND BACK L/R channels in digital full bit without including the head margin.

A1-5
DSP FULL SB

INPUT: AV5 ANALOG

SPEAKER OUT: 1 kHz, SUBWOOFER OUTPUT: 50 Hz

Input level	Volume	SPEAKER OUTPUT			SUBWOOFER OUTPUT
		FRONT	CENTER	SURROUND	
Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	-∞	-∞	-∞	+11.5 dBm

A1-5. DSP FULL SURROUND BACK

音声信号がヘッドマージンを含まず、デジタルフルビットで SURROUND BACK L/R チャンネルのみへ出力されます。

A2. DIRECT AUDIO

This menu is used to check audio signal route of DIRECT mode.

A2-1. ANALOG DIRECT

The analog input audio signal is output to FRONT L/R in DIRECT mode.



INPUT: AV5 ANALOG
SPEAKER OUT: 1 kHz, SUBWOOFER OUTPUT: 50 Hz

Input level	Volume	SPEAKER OUTPUT			SURROUND BACK	SUBWOOFER OUTPUT
		FRONT	CENTER	SURROUND		
Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	+11.5 dBm	-∞	-∞	-∞	-∞

A2. DIRECT AUDIO

DIRECT モードのオーディオ信号経路をチェックします。

A2-1. ANALOG DIRECT

アナログ入力の音声信号が DIRECT モードで FRONT L/R へ出力されます。

A3. HDMI AUDIO


This menu is used to check the route of audio signal input to HDMI IN/OUT.

- * Before check using “A3-3. ARC 1” menu, be sure to connect a TV monitor equipped with Audio Return Channel function to this unit in advance.

A3. HDMI AUDIO


HDMI IN/OUT に入力されたオーディオ信号の経路をチェックします。

- ※ “A3-3. ARC 1” メニューでのチェックの前に、あらかじめ必ず Audio Return Channel 機能に対応しているテレビを接続してください。



A4. SPEAKERS SET

This menu is used to check the speaker output.

**A4. SPEAKERS SET**

スピーカー出力をチェックします。

INPUT: AV5 ANALOG

SPEAKER OUT: 1 kHz, SUBWOOFER OUTPUT: 50 Hz

Sub-menu	Input level	Volume	SPEAKER OUTPUT				SUBWOOFER OUTPUT
			FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	SURROUND BACK L/R	
A4-1. BI-AMP	Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	+11.5 dBm	+11.5 dBm	+11.5 dBm	+11.5 dBm	-1.5 dBm
A4-7. FULL MUTE	Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	- ∞	- ∞	- ∞	- ∞	- ∞

A5. MULTI CHANNEL INPUT

Not for service.



A5. MULTI CHANNEL INPUT

サービスでは使用しません。

A6. MIC CHECK

A6-1. MIC ROUTE CHECK

The signals input through the YPAO microphone are output to FRONT L and FRONT R channels via A/D-D/A.

A6. MIC CHECK

A6-1. MIC ROUTE CHECK

YPAO マイクに入力された信号が A/D – D/A 経由で FRONT L、FRONT R チャンネルへ出力されます。




A7. MANUAL TEST

The built-in noise generator of DSP outputs the test noise or test tone through the channels specified by using the sub-menu.

A7. MANUAL TEST

DSP 内蔵のノイズ発生回路によって、サブメニューで指定したチャンネルへテストノイズ・テストトーンが出力されます。

	Test noise / テストノイズ	Test tone / テストトーン
for LFE / LFE 用	30 Hz to 80 Hz pink noise / ピンクノイズ	50 Hz sine wave / 正弦波
for other than LFE / LFE 以外	500 Hz to 2 kHz pink noise / ピンクノイズ	1 kHz sine wave / 正弦波






D1. FL CHECK


This menu is used to check the FL display.

D1. FL CHECK

FL 表示をチェックします。


FL display / FL 表示**D1-1. INITIAL DISPLAY / 初期表示****D1-2. ALL SEGMENT OFF / 全セグメント消灯****D1-3. ALL SEGMENT ON / 全セグメント点灯**

* After check, change to next menu at once.
確認後、すみやかに次のサブメニューを選択してください。

D1-4. CHECK PATTERN 1 / チェックパターン 1**D1-5. CHECK PATTERN 2 / チェックパターン 2****Example/ 例**

Lighting on segments in lattice.

セグメント格子状点灯



Segment conditions of the FL tube is checked by turning ON and OFF all segments.

Next, a short between segments next to each other is checked by turning ON and OFF all segments alternately (in lattice).

(In the above example, the segments in the second row from the top are shorted.)

全セグメント消灯・全セグメント点灯により FL 管のセグメントの不良を確認します。

次に、全セグメントを交互（格子状）に点灯／消灯することで、隣り合うセグメントのショートをチェックします。

（上記の例は、上から 2 列目のセグメントがショートしています。）

Z1. INVALID ITEM

Not for service.

Z1-1
INVALID ITEM

.....

Z1-8
INVALID ITEM

Z1. INVALID ITEM

サービスでは使用しません。

R1. INVALID ITEM

Not for service.

R1-1
INVALID ITEM

.....

R1-7
INVALID ITEM

R1. INVALID ITEM

サービスでは使用しません。

U1. iPod

This menu is used to check the DOCK jack/iPod authentication IC without connecting the iPod itself.


U1-1. DOCK CHECK

With the power turned off, short the pins of the DOCK jack as shown in the figure below.

Start up the self-diagnostic function and select this menu.

The check result is displayed according to the following display specifications.

Note) Be sure to return the shorted pins to their original condition after executing this test.



U1. iPod

iPod 本体を接続しないで、DOCK 端子／ iPod 認証 IC の検査を行うメニューです。


U1-1. DOCK CHECK

電源を切った状態で、下図のように DOCK 端子のピンをショートします。

ダイアグを起動して本メニューを選択します。

下記表示仕様に従って、チェック結果が表示されます。

注意) 検査後、ショートしたピンを必ず元の状態に戻してください。



Shorted pins / ショートピン	Check item / チェック項目	Result / 結果		Display / 表示
14 – 18	UART loop back test UART ループバックテスト	OK		Y
		NG		N
1 – 17 (5.6 k-ohms, 1/4W)	DK1_AP (iPod accessory power) detection DK1_AP (iPod accessory power) 検出	IC57 pin No. 79	High = YES	Y
			Low = No	N
4 – 8	DK1_N_IPDET (iPod installation to DOCK) detection DK1_N_IPDET (iPod installation to DOCK) 検出	IC57 pin No. 42	Low = installed / 装着	Y
			High = not installed / 非装着	N
8 – 21 (10 k-ohms, 1/4W)	DK1_ID (DOCK ID) detection DK1_ID (DOCK ID) 検出	IC57 pin No. 157	10 k-ohms, 1/4 W pull down	Y
			Other	N

U1-2. iPod AUTHENTICATION IC CHECK

Communication and bus line connection between iPod authentication IC (IC52) and microprocessor (IC57) are checked.

U1-2. iPod AUTHENTICATION IC CHECK

iPod 認証 IC (IC52) とマイコン (IC57) の通信・バスラインの接続をチェックします。

U1-2
AUTH CHIP: OK

OK: No error detected / 不良検出なし
NG: An error is detected / 不良検出あり

U2. USB

This menu is used to check audio signal route of USB.

U2-1. INVALID ITEM

Not for service.

U2-1
INVALID ITEM

U2-2. INVALID ITEM

Not for service.

U2-2
INVALID ITEM

U2-3. INVALID ITEM

Not for service.

U2-3
INVALID ITEM

U2-4. USB FRONT 1 TRACK

The 1st music file stored in the USB storage device connected to the USB port is reproduced.

* Copy 2 or more music files from PC to the root folder of the USB storage device in advance.

U2-4
USB_F 1 TRACK

U2-5. USB FRONT 2 TRACK

The 2nd music file stored in the USB storage device connected to the USB port is reproduced.

U2-5
USB_F 2 TRACK

U2-6. USB INITIAL PROGRAM LOAD

Communication and bus line connection between microprocessor (IC57) and USB host controller (IC46) are checked.

OK : No error detected
NG : An error is detected

U2-6
USB IPL:OK

U2. USB

USB のオーディオ信号経路をチェックします。

U2-1. INVALID ITEM

サービスでは使用しません。

U2-2. INVALID ITEM

サービスでは使用しません。

U2-3. INVALID ITEM

サービスでは使用しません。

U2-4. USB FRONT 1 TRACK

USB ポートに接続された USB フラッシュメモリーの音楽ファイルの 1 曲目が再生されます。

※ あらかじめ PC から USB フラッシュメモリーのルートフォルダに音楽ファイルを 2 曲以上コピーしてください。

U2-5. USB FRONT 2 TRACK

USB ポートに接続された USB フラッシュメモリーの音楽ファイルの 2 曲目が再生されます。

U2-6. USB INITIAL PROGRAM LOAD

マイコン (IC57) と USB ホストコントローラー (IC46) の通信・バスラインの接続をチェックします。

OK : 不良検出なし
NG : 不良検出あり

U2-7. USB iPod CHECK

This menu is used to check audio signal route of the iPod.

Connect between USB port of this unit and iPod with the USB cable supplied with the iPod.

U2-7. USB iPod CHECK

iPod のオーディオ信号経路をチェックします。
本機の USB ポートと iPod を iPod に付属の USB ケーブルで接続します。

```
U2-7
USB iPod:OK
```

OK: Connected / 接続
NG: No traffic / Disconnected
通信不能 / 接続が切れている
-: Checking / チェック中

U3. INVALID ITEM

Not for service.

U3. INVALID ITEM

サービスでは使用しません。

```
U3-1
INVALID ITEM
```



```
U3-2
INVALID ITEM
```

N1. INVALID ITEM

Not for service.

N1. INVALID ITEM

サービスでは使用しません。

```
N1-1
INVALID ITEM
```

.....

```
N1-13
INVALID ITEM
```

C1. DIGITAL P.C.B. CHECK

This menu is used to check the communication and bus line connection between devices on DIGITAL P.C.B.

C1-1. ALL

The synthetic judgment result of sub-menu C1-2 to C1-8 is displayed.

OK : No error detected
NG : An error is detected

C1. DIGITAL P.C.B. CHECK

DIGITAL P.C.B. の各デバイス間の通信・バスラインの接続をチェックします。

C1-1. ALL

サブメニュー C1-2 ～ C1-8 の総合判定結果を表示します。

OK : 不良検出なし
NG : 不良検出あり

```
C1-1
ALL:OK
```

C1-2. BUS FLASH ROM

Reading/writing FLASH ROM (IC58) are checked.

OK : No error detected

NG : An error is detected



C1-2. BUS FLASH ROM

FLASH ROM (IC58) の読み出し・書き込みをチェックします。

OK : 不良検出なし

NG : 不良検出あり

C1-3. BUS FPGA

Communication and bus line connection between microprocessor (IC57) and FPGA (IC34) are checked.

OK : No error detected

NG : An error is detected



C1-3. BUS FPGA

マイコン (IC57) と FPGA (IC34) の通信・バスラインの接続をチェックします。

OK : 不良検出なし



NG : 不良検出あり

C1-4. I2C

The I2C (Inter integrated route) bus line connection is checked.

0 : No error detected

1 : An error is detected



C1-4. I2C

I2C (Inter integrated route) バスラインの接続をチェックします。

0 : 不良検出なし


1 : 不良検出あり

C1-5. FPGA RAM

Reading/writing SDRAM (IC32) are checked.

OK : No error detected

NG : An error is detected



C1-5. FPGA RAM

SDRAM (IC32) の読み出し・書き込みをチェックします。

OK : 不良検出なし

NG : 不良検出あり

C1-6. BUS DIR

Communication and bus line connection between microprocessor (IC57) and DIR (IC72) are checked.

OK : No error detected
NG : An error is detected

```
C1-6
DIR BUS:OK
```

C1-6. BUS DIR

マイコン (IC57) と DIR (IC72) の通信・バスラインの接続をチェックします。

OK : 不良検出なし
NG : 不良検出あり

C1-7. BUS DSP1

Communication and bus line connection between microprocessor (IC57) and DSP1 (IC74) are checked.

OK : No error detected
NG : An error is detected

```
C1-7
DSP1 BUS:OK
```

C1-7. BUS DSP1

マイコン (IC57) と DSP1 (IC74) の通信・バスラインの接続をチェックします。

OK : 不良検出なし
NG : 不良検出あり

C1-8. EEPROM

Reading EEPROM (IC55) is checked.

OK : No error detected
NG : An error is detected

```
C1-8
EEPROM:OK
```

C1-8. EEPROM

EEPROM (IC55) の読み出しをチェックします。

OK : 不良検出なし
NG : 不良検出あり

C1-9. INVALID ITEM

Not for service.

```
C1-9
INVALID ITEM
```

C1-9. INVALID ITEM

サービスでは使用しません。

C1-10. INVALID ITEM

Not for service.

```
C1-10
INVALID ITEM
```

C1-10. INVALID ITEM

サービスでは使用しません。

C2. HDMI INFORMATION

This menu is used to display information about HDMI.

C2-1. HDMI MODEL NAME

The model name of this unit written in HDMI module is displayed.

RX-V571
HTR-5064



C2-2. HDMI PRODUCT ID

The product ID of this unit written in HDMI module is displayed.

RX-V571 : 315F
HTR-5064 : 316A



C2. HDMI INFORMATION

HDMI に関する情報が表示されます。

C2-1. HDMI MODEL NAME

HDMI モジュールに書き込まれている本機のモデル名が表示されます。

RX-V571

C2-2. HDMI PRODUCT ID

HDMI モジュールに書き込まれている本機のプロダクト ID が表示されます。

RX-V571 : 315F

V1. ANALOG VIDEO CHECK

This menu is used to check the analog video signal route.

V1-1. ANALOG BYPASS

The video signal is converted and output as shown below.




V1. ANALOG VIDEO CHECK

アナログ映像信号の経路をチェックします。

V1-1. ANALOG BYPASS

映像信号が以下のように変換され、出力されます。



V1-2. INVALID ITEM

Not for service.

```
V1-2
INVALID ITEM
```

V1-2. INVALID ITEM

サービスでは使用しません。

V1-3. INVALID ITEM

Not for service.

```
V1-3
INVALID ITEM
```

V1-3. INVALID ITEM

サービスでは使用しません。


V1-4. MUTE CHECK

The video signal is muted.

```
V1-4
MUTE CHECK
```

V1-4. MUTE CHECK

映像信号がミュートされます。

**V1-5. INVALID ITEM**

Not for service.

```
V1-5
INVALID ITEM
```

V1-5. INVALID ITEM

サービスでは使用しません。

V1-6. VIDEO INFORMATION

The information of input analog video signals is displayed.

```
V1-6
VID IN:480i60
```

V1-6. VIDEO INFORMATION

入力されているアナログ映像信号の情報が表示されます。

V2. DIGITAL VIDEO CHECK

This menu is used to check the digital video signal route.

V2-1. LOOPBACK TEST 1


- Execute the test for all HDMI IN jacks by repeating the procedure below.
- 1. Select sub-menu other than V2-1.
 - 2. Connect between any of the HDMI IN jacks and HDMI OUT jack with an HDMI cable.
 - 3. Select V2-1. The test result is displayed in a few seconds.

V2. DIGITAL VIDEO CHECK

デジタル映像信号経路をチェックします。

V2-1. LOOPBACK TEST 1

- 下記の手順を繰り返して全 HDMI IN 端子のテストを行います。
- 1. V2-1 以外のサブメニューを選択します。
 - 2. HDMI IN 端子の 1 つと HDMI OUT 端子を HDMI ケーブルで接続します。
 - 3. V2-1 を選択します。数秒後にテスト結果が表示されます。



V2-2. LOOPBACK TEST 2


Execute the test for all HDMI IN jacks by repeating the procedure below.

1. Select sub-menu other than V2-2.
2. Connect between any of the HDMI IN jacks and HDMI OUT jack with an HDMI cable.
3. Select the input source corresponding to the connected HDMI IN jack by using "INPUT" knob.
4. Select V2-2. The test result is displayed in a few seconds.


Select the input source / 入力ソースの選択



Result / 結果




OK: No error detected / 不良検出なし
 NG: An error is detected / 不良検出あり
 --: Checking / 検出中

**V2-3. INVALID ITEM**

Not for service.

V2-3. INVALID ITEM


サービスでは使用しません。



V2-4. HDMI REPEAT


- * Before check using sub-menu V2-4, disconnect the HDMI cable connected between HDMI OUT jack and HDMI IN jack of this unit in advance.

The video/audio signals input to HDMI IN jack are output to HDMI OUT jack.


**V2-4. HDMI REPEAT**

- ※ サブメニュー V2-4 でのチェックの前に、あらかじめ本機の HDMI OUT 端子と IN 端子間に接続されている HDMI ケーブルを外します。


HDMI IN 端子から入力された映像信号と音声信号が HDMI OUT 端子へ出力されます。

**V2-5. DIGITAL CVBS**

The video (CVBS) signal is converted and output as shown below.


**V2-5. DIGITAL CVBS**

映像信号が以下のように変換され、出力されます。



V2-6. DIGITAL Y/C (B, G, F models)


The s-video (Y, C) signal is converted and output as shown below.

**V2-6. DIGITAL Y/C (B, G, F models)**

サービスでは使用しません。

V2-7. DIGITAL COMPONENT

The component video (Y, Cb, Cr) signal is converted and output as shown below.

**V2-7. DIGITAL COMPONENT**


映像信号が以下のように変換され、出力されます。

V2-8. DIGITAL COMPONENT SC

The component video (Y, Cb, Cr) signal is converted and output as shown below.

HDMI video output up-scaling:


480i/p, 576i/p only => 1080p

**V2-8. DIGITAL COMPONENT SC**

映像信号が以下のように変換され、出力されます。


アップスケーリング:

480i/p、576i/p のみ => 1080p

**V2-9. GUI-VIDEO OUT**


The GUI is output from FPGA (IC34 on DIGITAL P.C.B.).

HDMI output: 1080p only

**V2-9. GUI-VIDEO OUT**

FPGA (DIGITAL P.C.B. の IC34) から GUI が出力されます。

HDMI 出力: 1080p のみ



P1. SYSTEM MONITOR

This menu is used to display the A/D conversion value of the microprocessor which detects panel keys and protection functions by using the sub-menu.

When "P1-7. KEY1/KEY2" sub-menu is selected, keys become non-operable due to detection of the values of all keys. However, it is possible to advance to the next sub-menu by pressing the "SCENE RADIO" (forward) key or "SCENE CD" (reverse) key on the remote control.

- * Numeric values in the figure are given as reference only.

P1-1. DC

Power amplifier DC (DC voltage) output is detected.

The voltage at 166 pin (DC_PRT) of IC57 is displayed.

Normal value: 23 to 70

(Reference voltage: 3.3 V=255)

- * If DC becomes out of the normal value range, the protection function works to turn off the power.

```
P1-1
DC: 46
```

P1-2. PS1/PS2

Power supply voltage protection detection

The voltage at 155 pin (PS1_PRT)/156 pin (PS2_PRT) of IC57 are displayed.

Voltage detects

PS1: ACBL, AC12, AC5, ± 7 , +3.3s

PS2: VP, +5T, +5A, +3.3s, -5VA

Normal value

PS1: 33 to 128

PS2: 30 to 113 (± 5 VA: On)

99 to 181 (± 5 VA: Off)

(Reference voltage: 3.3 V=255)

- * If PS1 or PS2 becomes out of the normal value range, the protection function works to turn off the power.

```
P1-2
PS: 80 / 72
```

P1. SYSTEM MONITOR

パネルキー、プロテクションなどを検出しているマイコンの A/D 変換値を、サブメニューで表示します。

サブメニュー "P1-7. KEY1/KEY2" にすると、全キーの値を検出するためキー操作はできなくなりますが、リモコンの"SCENE RADIO"(順送り)キーまたは"SCENE CD"(逆送り)キーを押すことにより、次のサブメニューに進めることができます。

- ※ 図中の数値は参考例です。

P1-1. DC

パワーアンプ DC (直流電圧) 出力の検出

IC57 の 166 ピン (DC_PRT) の電圧が表示されます。

正常値: 23 ~ 70

(基準電圧: 3.3 V=255)

- ※ DC が正常値を外れるとプロテクションが働き、電源が切れます。

P1-2. PS1/PS2

電源電圧プロテクションの検出

IC57 の 155 ピン (PS1_PRT) / 156 ピン (PS2_PRT) の電圧が表示されます。

検出電圧

PS1: ACBL, AC12, AC5, ± 7 , +3.3s

PS2: VP, +5T, +5A, +3.3s, -5VA

正常値

PS1: 33 ~ 128

PS2: 30 ~ 113 (± 5 VA: オン)

99 ~ 181 (± 5 VA: オフ)

(基準電圧: 3.3 V=255)

- ※ PS1 または PS2 が正常値を外れるとプロテクションが働き、電源が切れます。

P1-3. TM

Temperature of the heatsink is detected.

The voltage at 159 pin (TMH1)/158 pin (THM2, U, C models) of IC57 is displayed.

Normal value: 42 to 255

(Reference voltage: 3.3 V=255)

- * If TM becomes out of the normal value range, the protection function works to turn off the power.

```
P1-3
TM: 114
```

P1-3. TM

ヒートシンク温度の検出

IC57 の 159 ピン (TMH1) の電圧が表示されます。

正常値: 42 ~ 255

(基準電圧: 3.3 V=255)

- ※ TM が正常値を外れるとプロテクションが働き、電源が切れます。

P1-4. OUTPUT LEVEL

Output level of speaker output is detected.

The voltage at 165 pin (AMP_OLV) of IC57 is displayed.

(Reference voltage: 3.3 V=255)

```
P1-4
OUTLVL: 255
```

P1-4. OUTPUT LEVEL

スピーカー出力の出力レベルの検出

IC57 の 165 ピン (AMP_OLV) の電圧が表示されます。

(基準電圧: 3.3 V=255)

P1-5. LIMITER CONTROL

Power limiter control is detected.

The voltage at 4 pin (AMP_LMT) of IC57 is displayed.

(Reference voltage: 3.3 V=255)

```
P1-5
LMTONT: 255
```

P1-5. LIMITER CONTROL

電源リミッター制御の検出

IC57 の 4 ピン (AMP_LMT) の電圧が表示されます。

(基準電圧: 3.3 V=255)

P1-6. L3 (J model)

Not for service.

```
P1-6
L3: 1
```

P1-6. L3 (J model)

D 端子の L3 (VIDEO P.C.B. CB461 ~ 463 の 11 ピン) レベルの検出

IC57 の 167 ピン (L3_DET) の電圧が表示されます。(基準電圧: 5 V=255)

P1-7. KEY1/KEY2

Panel key is detected.

When the A/D conversion value of the panel key becomes out of the specified range, normal operation will not be available.

In that case, check the constant of voltage dividing resistor, solder condition, etc. Refer to table.

- * When "P1-7. KEY1/KEY2" menu is selected, keys become non-operable due to detection of the values of all keys. However, it is possible to advance to the next sub-menu by pressing the "SCENE RADIO" (forward) key or "SCENE CD" (reverse) key on the remote control.

(Reference voltage: 3.3 V=255)

P1-7. KEY1/KEY2


パネルキーの検出

パネルキーの A/D 値が規定範囲から外れると、正常な動きをしません。

下表をご覧になり、各キーの分圧抵抗の定数、ハンダ不良等の確認をしてください。

※ "P1-7. KEY1/KEY2" メニューにすると、全キーの値を検出するためキー操作はできなくなりますが、リモコンの "SCENE RADIO" (順送り) キーまたは "SCENE CD" (逆送り) キーを押すことにより、次のサブメニューに進めることができます。

(基準電圧：3.3 V=255)



Display / 表示	KEY1
0 – 11	RADIO (SCENE4)
12 – 32	CD (SCENE3)
33 – 54	TV (SCENE2)
55 – 75	BD/DVD (SCENE1)
76 – 96	–
97 – 119	–
120 – 142	INPUT >
143 – 163	INPUT <
182 – 197	⏻ (Power)
198 – 209	TONE CONTROL
255	Key off


Display / 表示	KEY2
0 – 11	DIRECT
12 – 32	TUNING >>
33 – 54	TUNING <<
55 – 77	AM
78 – 99	FM
100 – 121	PRESET >
122 – 144	PRESET <
145 – 166	MEMORY
167 – 186	INFO
187 – 205	STRAIGHT
206 – 226	PROGRAM >
227 – 246	PROGRAM <
255	Key off

P2. PROTECTION HISTORY

This menu is used to display the history of protection function.

All history of protection function will be erased by pressing the "STRAIGHT" key.

* Numeric values in the figure are given as reference only.



S1. F/W UPDATE

Not for service.

S1. F/W UPDATE

サービスでは使用しません。



S2. SET INFORMATION

The model name and destination of this unit are displayed.

S2. SET INFORMATION

本機のモデル名、仕向け先が表示されます。

S2-1. MODEL

The model name of this unit is displayed.

S2-1. MODEL

本機のモデル名が表示されます。

Model name	RX-V571	HTR-5064
A/D conversion value (3.3 V=255)	34 – 58	59 – 81

A/D conversion value / A/D 変換値
Model name / モデル名
V571 : RX-V571
H5064 : HTR-5064

S2-2. DESTINATION

The destination of this unit is displayed.

S2-2
DEST:U 28

A/D conversion value / A/D 変換値
Destination / 仕向け先

Destination	J	U	C	R	T	K	A	B, G, F	L
A/D conversion value (3.3 V=255)	0 – 12	13 – 39	40 – 67	68 – 92	93 – 115	116 – 140	141 – 169	199 – 221	222 – 244

S2-2. DESTINATION

本機の仕向け先が表示されます。

S2-3. DEBUG

Not for service.

S2-3
DBG:255

S2-3. DEBUG

サービスでは使用しません。

S3. FACTORY PRESET

This menu is used to reserve/inhibit initialization of the back-up IC (EEPROM: IC55 on DIGITAL P.C.B.).

S3-1
PRESET:INH



S3-1
PRESET:RSRV

S3-1. PRESET INHIBIT (Initialization inhibited) / **PRESET INHIBIT** (初期化禁止)

Initialization of the back-up IC is not executed. Select this sub-menu to protect the values set by the user.

バックアップ用 IC の初期化は行われません。ユーザーの設定値を保護するときは、こちらを選択してください。

S3-1. PRESET RESERVED (Initialization reserved) / **PRESET RESERVED** (初期化予約)

Initialization of the back-up IC is reserved. (Actual initialization is executed the next time the power is turned on.) To reset to the original factory settings or to reset the backup IC, select this sub-menu and press the “ ϕ ” (Power) key to turn off the power.

ユーザーメモリーの初期化が予約されます。(実際に初期化されるのは、次回の電源投入時です。) 工場出荷時やユーザーメモリーをリセットしたいときは、こちらを選択してから “ ϕ ” (電源) キーを押して電源を切ってください。

CAUTION: Before setting to the PRESET RESERVED, write down the existing preset memory content of the tuner. (This is because setting to the PRESET RESERVED will cause the user memory content to be erased.)

注意： PRESET RESERVED を選んで初期化をする前に、チューナーのユーザーメモリーの内容を書き写してください。(初期化をすると、チューナーのユーザーメモリーの内容は消えてしまいます。)

S4. ROM VERSION/CHECKSUM

The firmware version and checksum values are displayed.

The checksum is obtained by adding the data at every 8-bit and expressing the result as a 4-figure hexadecimal notation.

* Numeric values in the figure are given as reference only.


S4. ROM VERSION/CHECKSUM

ファームウェアのバージョン、チェックサムが表示されます。

チェックサムは、データを 8 ビットごとに加算していき、4 桁の 16 進数で表記したものです。


※ 図中の数値は参考例です。





■ DISPLAY DATA

● V4001 : 18-MT-11GNK (OPERATION P.C.B.)







● PIN CONNECTION

Pin No.	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35
Connection	F2	NX	NP	NP	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31

Pin No.	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Connection	P32	P33	P34	P35	P36	NX	NX	NX	NX	NX	NX	NX	18G	17G	16G	15G	14G	13G	12G	11G	10G	9G	8G	7G	6G	5G	4G	3G	2G	1G	NP	NP	NX	F1

Note : 1) F1, F2 Filament pin 2) NP No pin 3) NX No extend pin 4) 1G-18G Grid pin

● GRID ASSIGNMENT





● ANODE CONNECTION

	18G	17G	16G	15G	1G-14G
P1	1a	1a	1a	S5	1-1
P2	1h	1h	1h	S7	2-1
P3	1j	1j	1j	1d	3-1
P4	1k	1k	1k	2d	4-1
P5	1b	1b	1b	S2	5-1
P6	1f	1f	1f	1e	1-2
P7	1m	1m	1m	2e	2-2
P8	1g	1g	1g	S3	3-2
P9	1c	1c	1c	1c	4-2
P10	1e	1e	1e	2c	5-2
P11	1r	1r	1r	S4	1-3
P12	1p	1p	1p	1g	2-3
P13	1n	1n	1n	2g	3-3
P14	1d	1d	1d	1f	4-3
P15	2a	2a	2a	2f	5-3
P16	2h	2h	2h	1b	1-4
P17	2j	2j	2j	2b	2-4
P18	2k	2k	2k	1a	3-4
P19	2b	2b	2b	2a	4-4
P20	2f	2f	2f	PL	5-4
P21	2m	2m	2m	SW	1-5
P22	2g	2g	2g	PR	2-5
P23	2c	2c	2c	L	3-5
P24	2e	2e	2e	C	4-5
P25	2r	2r	2r	R	5-5
P26	2p	2p	2p	SL	1-6
P27	2n	2n	2n	SR	2-6
P28	2d	2d	2d	SBL	3-6
P29	SIRIUS	S8	HD	SB	4-6
P30	OUT	S9	TAG	SBR	5-6
P31	HDMI	iPod CHARGE	CINEMA DSP	S6	1-7
P32	1	SP B	3	S13	2-7
P33	2	S15	STEREO	MUTE	3-7
P34	S12	SP A	TUNED	ZONE 2	4-7
P35	S10	PARTY	ENHANCER	ZONE 3	5-7
P36	S11	—	ADAPTIVE DRC	SLEEP	S1

IC DATA

IC74: D70YE101BRFP266 (DIGITAL P.C.B.)
Decoder/Post processor

* No replacement part available. / サービス部品供給なし




No.	Function Name (P.C.B.)	I/O	Detail of Function
1	VSS		
2	AHCLKX0/AHCLKX2	IO	McASP0 and McASP2 transmit master clock
3	AMUTE0	IO	McASP0 mute output
4	AMUTE1	IO	McASP1 mute output
5	AHCLKX1	IO	McASP1 transmit master clock
6	VSS		
7	ACLKX1	IO	McASP1 transmit bit clock
8	CVDD		
9	ACLKR1	IO	McASP1 receive bit clock
10	DVDD		
11	AFSX1	IO	McASP1 transmit frame Sync (L/R clock)
12	AFSR1	IO	McASP1 receive frame Sync (L/R clock)
13	VSS		
14	RESET	IO	Device reset pin
15	VSS		
16	CVDD		
17	CLKIN	IO	Alternate clock input (3.3-V LVCMOS input)
18	VSS		
19	TMS	IO	Test mode select
20	CVDD		
21	TRST	IO	Test reset
22	OSCVSS	PWR	Oscillator Vss tap point (for filter only)
23	OSCIN	IO	1.2-V oscillator input
24	NC	O	
25	OSCVDD	PWR	Oscillator 1.2-V Vpp tap point (for filter only)
26	VSS		
27	PLLHV	PWR	PLL 3.3-V supply input (requires external filter)
28	TDI	IO	Test data in
29	TDO	OZ	Test data out
30	VSS		
31	DVDD		
32	EMU[0]	IO	Emulation pin 0
33	CVDD		
34	EMU[1]	IO	Emulation pin 1
35	TCK	IO	Test clock
36	Ground(Vss)		
37	EM_CAS	O	SDRAM column address strobe
38	EM_WE	O	SDRAM write enable
39	EM_WE_DQM[0]	O	Write enable or byte enable for EM_D [7:0]
40	VSS		
41	EM_D[7]	IO	EMIF data bus [lower 16-bits]
42	DVDD		
43	EM_D[6]	IO	EMIF data bus [lower 16-bits]
44	CVDD		
45	EM_D[5]	IO	EMIF data bus [lower 16-bits]
46	EM_D[4]	IO	EMIF data bus [lower 16-bits]
47	VSS		
48	EM_D[3]	IO	EMIF data bus [lower 16-bits]
49	EM_D[2]	IO	EMIF data bus [lower 16-bits]
50	DVDD		

No.	Function Name (P.C.B.)	I/O	Detail of Function
51	EM_D[1]	IO	EMIF data bus [lower 16-bits]
52	EM_D[0]	IO	EMIF data bus [lower 16-bits]
53	CVDD		
54	VSS		
55	EM_D[15]	IO	EMIF data bus [lower 16-bits]
56	EM_D[14]	IO	EMIF data bus [lower 16-Bits]
57	CVDD		
58	EM_D[13]	IO	EMIF data bus [lower 16-Bits]
59	EM_D[12]	IO	EMIF data bus [lower 16-Bits]
60	DVDD		
61	EM_D[11]	IO	EMIF data bus [lower 16-Bits]
62	VSS		
63	EM_D[10]	IO	EMIF data bus [lower 16-Bits]
64	EM_D[9]	IO	EMIF data bus [lower 16-Bits]
65	CVDD		
66	EM_D[8]	IO	EMIF data bus [lower 16-bits]
67	EM_WE_DQM[1]	O	Write enable or byte enable for EM_D [15:8]
68	DVDD		
69	VSS		
70	EM_CLK	O	SDRAM clock
71	EM_CKE	O	SDRAM clock enable
72	VSS		
73	DVDD		
74	EM_A[11]	O	EMIF address bus
75	EM_A[9]	O	EMIF address bus
76	EM_A[8]	O	EMIF address bus
77	CVDD		
78	VSS		
79	EM_A[7]	O	EMIF address bus
80	EM_A[6]	O	EMIF address bus
81	DVDD		
82	VSS		
83	EM_A[5]	O	EMIF address bus
84	EM_A[4]	O	EMIF address bus
85	CVDD		
86	EM_A[3]	O	EMIF address bus
87	VSS		
88	EM_A[2]	O	EMIF address bus
89	EM_A[1]	O	EMIF address bus
90	CVDD		
91	EM_A[0]	O	EMIF address bus
92	DVDD		
93	EM_A[10]	O	EMIF address bus
94	EM_BA[1]	O	SDRAM bank address and asynchronous memory Low-Order address
95	VSS		
96	EM_BA[0]	O	SDRAM bank address and asynchronous memory Low-Order address
97	EM_CS[0]	O	SDRAM chip select
98	EM_RAS	O	SDRAM row address strobe
99	VSS		
100	EM_CS[2]	O	Asynchronous memory chip select

No.	Function Name (P.C.B.)	I/O	Detail of Function
101	CVDD		
102	NC	O	Asynchronous memory read/not write
103	DVDD		
104	EM_OE	O	SDRAM output enable
105	SPI0_ENA/I2C1_SDA	IO	SPI0 enable (ready) or I2c1 serial data
106	VSS		
107	SPI0_ENA/I2C1_SCL	IO	SPI0 enable (ready) or I2c1 serial clock
108	SPI0_CLK/I2C0_SCL	IO	SPI0 serial clock or I2c0 serial clock
109	VSS		
110	SPIO_SIMO	IO	SPI0 data pin slave in master out
111	SPIO_SOMI/I2C0_SDA	IO	SPI0 data pin slave out master in or I2C0 serial data
112	DVDD		
113	AXR0[0]	IO	McASP0 serial data 0
114	VSS		
115	AXR0[1]	IO	McASP0 serial data 1
116	AXR0[2]	IO	McASP0 serial data 2
117	AXR0[3]	IO	McASP0 serial data 3
118	VSS		
119	AXR0[4]	IO	McASP0 serial data 4
120	SPI1_SCS	IO	McASP0 serial data 5 or SPI1 slave chip select
121	SPI1_ENA	IO	McASP0 serial data 6 or SPI1 enable (ready)
122	SPI1_CLK	IO	McASP0 serial data 7 or SPI1 serial clock
123	CVDD		
124	VSS		
125	DVDD		
126	/SPI1_SOMI	IO	McASP0 serial data 8 or McASP1 serial data 5 or SPI1 data pin slave out master in
127	/SPI1_SIMO	IO	McASP0 serial data 9 or McASP1 serial data 4 or SPI1 data pin slave in master out
128	CVDD		
129	VSS		
130	AXR0[10]	IO	McASP0 serial data 10 or McASP1 serial data 3
131	AXR0[11]	IO	McASP0 serial data 11 or McASP1 serial data 2
132	CVDD		
133	VSS		
134	AXR0[12]	IO	McASP0 serial data 12 or McASP1 serial data 1
135	AXR0[13]	IO	McASP0 serial data 13 or McASP1 serial data 0
136	DVDD		
137	AXR0[14]	IO	McASP0 serial data 14 or McASP2 serial data 1
138	AXR0[15]	IO	McASP0 serial data 15 or McASP2 serial data 0
139	ACLKR0	IO	McASP0 receive bit clock
140	VSS		
141	AFSR0	IO	McASP0 receive frame Sync (L/R clock)
142	ACLKX0	IO	McASP0 transmit bit clock
143	AHCLKR0/AHCLKR1	IO	McASP0 and McASP1 receive master clock
144	AFSX0	IO	McASP0 transmit frame Sync (L/R clock)

IC57: R5F6416MADFE (DIGITAL P.C.B.)
Microprocessor

* No replacement part available. / サービス部品供給なし



Pin No.	Port Name	Function Name (P.C.B.)	I/O		Detail of Function
			POWER		
			ON	OFF	
1	SRXD4/SDA4/TXD4/ANEX1/P9_6	TU_SDA	I/O	O	Tuner I2C data
2	CLK4/ANEX0/P9_5	VOL_CLK	O	O	Volume/Selector communication clock
3	N_CTS4/N_N_RTS4/N_SS4/TB4IN/DA1/P9_4	VOL_MOSI	O	O	Volume/Selector communication data
4	N_CTS3/N_N_RTS3/N_SS3/TB3IN/DA0/P9_3	AMP_LMT	O	I	Limiter control
5	IEOUT/ISTXD2/OUTC2_0/SRXD3/SDA3/TXD3/TB2IN/P9_2	HDMI_SDA	I/O	O	HDMI and VDec 400k I2C data
6	IEIN/ISRXD2/STXD3/SCL3/RXD3/TB1IN/P9_1	HDMI_SCL	O	O	HDMI and VDec 400k I2C clock
7	CLK3/TB0IN/P9_0	FL_N_RST	O	O	FLD reset
8	P19_7	+3.3S_PON	O	O	+3.3S power supply control
9	N_INT8/P14_6	HRX_N_INT	I	O	HDMI RX interrupt
10	P19_6	HDMI_PON	O	O	HDMI power supply control (necessary for movement of DSP, VDec)
11	N_INT7/P14_5	HDMI_MUTE	I	O	HDMI mute
12	N_INT6/P14_4	ACPWR_DET	I	I	AC power detection
13	P14_3	VOL_RB	I	I	Volume B
14	VDC0	VDC0			---
15	P14_1 (for exclusive use of the input)	VOL_RA	I	I	Volume A
16	VDC1	VDC1			---
17	NSD	NSD			Debugger
18	CNVSS	CNVSS			---
19	XCIN/P8_7	DK1_PON	O	O	Dock1 power supply control
20	XCOU/P8_6	DSP_PON	O	O	DSP power supply control
21	RESET	MCPU_N_RST			---
22	XOUT	XOUT			---
23	VSS	VSS			---
24	XIN	XIN			---
25	VCC	VCC			---
26	NMI/P8_5	NMI			---
27	N_INT2/P8_4	WAKEUP_INT	I	O	Power switch, Dock RX detection (sleep return)
28	N_INT1/P8_3	DIR_N_INT	I	O	DIR interrupt
29	N_INT0/P8_2	REM_IN	I	O	Remote control pulse input
30	UD0B/UD1B/IIO1_5/N_RTS5/N_CTS5/N_SS5/U/TA4IN/P8_1	RWT_CDDA	O	O	CDDA rewriting route select
31	UD0A/UD1A/RXD5/SCL5/STXD5/U/TA4OUT/P8_0	HEQ_SCL	O	O	HDMI switch 100k I2C clock
32	P18_1	USB_N_PRT	O	O	No used
33	P18_0	I_PRT	I	O	Current protection
34	UD0B/UD1B/IIO1_4/CLK5/TA3IN/P7_7	TU_N_INT	I	O	Tuner interrupt
35	UD0A/UD1A/IIO1_3/N_RTS8/N_CTS8/TXD5/SDA5/SRXD5/TA3OUT/P7_6	HEQ_SDA	I/O	O	HDMI switch 100k I2C data
36	IIO1_2/RXD8/W/TA2IN/P7_5	DSP_N_INT	I	O	DSP interrupt
37	IIO1_1/CLK8/W/TA2OUT/P7_4	FL_N_CS	O	O	FLD chip select
38	P17_7	VID_N_MMT	O	O	Monitor output mute
39	P17_6	FROM_N_RST	O	O	Flash reset
40	P17_5	USB_SEARCH	I	O	State of USB search
41	P17_4	USB_IRPTO	I	O	USB interrupt (general-purpose port)
42	IIO1_0/TXD8/N_SS2/N_RTS2/N_CTS2/V/TA1IN/P7_3	DK1_N_IPDET	I	O	Dock1 iPod detection
43	CLK2/V/TA1OUT/P7_2	FPGA_SCL	O	O	FPGA clock (at Boot)

Pin No.	Port Name	Function Name (P.C.B.)	I/O		Detail of Function
			POWER		
			ON	OFF	
44	MSCL/IEIN/ISRXD2/OUTC2_2/ IIO1_7/STXD2/SCL2/RXD2/TA0IN/ TB5IN/P7_1	USB_BUSY	I	O	USB busy
45	TA0OUT/TXD2/SDA2/SRXD2/ IIO1_6/OUTC2_0/ISTXD2/IEOUT/ MSDA/P7_0	FPGA_MOSI	O	O	FPGA transmission data (at Boot)
46	TXD1/SDA1/SRXD1/P6_7	DBG_MOSI	O	O	E8a
47	P14_7	STBY_LED	O	O	Standby LED control
48	RXD1/SCL1/STXD1/P6_6	DBG_MISO	I	O	E8a
49	P11_7	MIC_N_DET	I	O	Microphone detection
50	CLK1/P6_5	DBG_CLK	I	O	E8a
51	N_CTS1/N_RTS1/N_SS1/ OUTC2_1/ISCLK2/P6_4	DBG_BUSY	O	O	E8a
52	TXD0/SDA0/SRXD0/P6_3	APL_MOSI	O	O	Apple/USB SPI transmission data
53	TB2IN/RXD0/SCL0/STXD0/P6_2	APL_MISO	I	O	Apple/USB SPI reception data
54	TB1IN/CLK0/P6_1	APL_CLK	O	O	Apple/USB SPI communication clock
55	TB0IN/N_CTS0/N_RTS0/N_SS0/ P6_0	USB_MCHNG	I	O	USB music number change
56	P19_5	P19_5	O	O	Spare
57	D31/OUTC2_7/P13_7	(no_use)	O	O	Unconnected
58	D30/OUTC2_1/ISCLK2/P13_6	(no_use)	O	O	Unconnected
59	D29/OUTC2_2/ISRXD2/IEIN/ P13_5	UAW_PON	O	O	UAW power supply control
60	D28/OUTC2_0/ISTXD2/IEOUT/ P13_4	USB_IPLERR	I	O	USB IPL Error
61	P19_4	CPNT_N_VMT	O	O	Component output mute
62	RDY/CS3/N_CTS7/N_RTS7/P5_7	NC(RDY)	B	O	External bus
63	ALE/CS2/RXD7/P5_6	DFF_N_CS	B	O	External bus
64	HOLD/CLK7/P5_5	DBG_EPM	I	I	E8a
65	HLDA/CS1/TXD7/P5_4	NC			Unconnected (impossible of I/O port use)
66	D27/OUTC2_3/P13_3	MT_N_SB	O	O	Mute SB/BA (Pre-out/Main amp input)
67	VSS	VSS			---
68	D26/OUTC2_6/P13_2	MT_DA	O	O	Mute digital audio
69	VCC	VCC			---
70	D25/OUTC2_5/P13_1	MT_N_SW	O	O	Mute subwoofer (Pre-out)
71	D24/OUTC2_4/P13_0	MT_N_5CH	O	O	Mute 5ch (L, C, R, SRL, SRR pre-out/Main amp input)
72	CLKOUT/BCLK/R5_3	NC(BCLK)	B	O	External bus
73	RD/P5_2	MCBUS_N_RD	B	O	External bus
74	WR1/BC1/P5_1	NC(/BC1)	B	O	External bus
75	WR0/WR/P5_0	MCBUS_N_WR/DBG_N_CE	B	I	External bus
76	D23/P12_7	DSP_N_CS	O	O	DSP chip select
77	D22/P12_6	DSP_N_SPIRDY/CDDA_WCK	I	O	DSP SPI ready
78	D21/P12_5	CDDA_DATA	I	O	CDDA rewriting data input
79	P19_3	DK1_AP	I	I	iPod accessory power 1
80	P17_3	CPNT_SEL	O	O	Component input select (open drain)
81	P17_2	VID_SEL3	O	O	CVBS input select (open drain)
82	P17_1	VID_SEL2	O	O	CVBS input select (open drain)
83	P17_0	VID_SEL1	O	O	CVBS input select (open drain)
84	P19_2	P19_2	O	O	Spare
85	CS0/A23/TXD6/SDA6/SRXD6/ P4_7	FLASH_N_CS	B	O	External bus

Pin No.	Port Name	Function Name (P.C.B.)	I/O		Detail of Function
			POWER		
			ON	OFF	
86	CS1/A22/RXD6/SCL6/STXD6/P4_6	A[22]	B	O	External bus
87	CS2/A21/CLK6/P4_5	A[21]	B	O	External bus
88	CS3/A20/N_CTS6/N_RTS6/N_SS6/P4_4	A[20]	B	O	External bus
89	A19/TXD3/SDA3/SRXD3/OUTC2_0/ISTXD2/IEOUT/P4_3	A[19]	B	O	External bus
90	P11_6	VIDI2C_ON	O	O	I2C line switch to video device
91	A18/RXD3/SCL3/STXD3/ISRXD2/IEIN/P4_2	A[18]	B	O	External bus
92	P11_5	HTX_AUSEL	O	O	HDMI TX sound select
93	A17/CLK3/P4_1	A[17]	B	O	External bus
94	A16/N_CTS3/N_RTS3/N_SS3/P4_0	A[16]	B	O	External bus
95	P16_7/TXD10	DK1_MOSI	O	O	Dock1 transmission data (/Debug)
96	P16_6/RXD10	DK1_MISO	I	I	Dock1 reception data (/Debug)
97	P16_5/CLK10	HTX_N_RST	O	O	HDMI TX reset
98	P16_4/N_CTS10/N_RTS10	HRX_N_RST	O	O	HDMI RX reset
99	A15/[A15/D15]/TA4IN/U/P3_7	A[15]	B	O	External bus
100	A14/[A14/D14]/TA4OUT/U/P3_6	A[14]	B	O	External bus
101	A13/[A13/D13]/TA2IN/W/P3_5	A[13]	B	O	External bus
102	A12/[A12/D12]/TA2OUT/W/P3_4	A[12]	B	O	External bus
103	P16_3/TXD9	TXD9	O	O	Spare
104	P16_2/RXD9	RXD9	O	O	Spare
105	P16_1/CLK9	CLK9	O	O	Spare
106	P16_0/N_CTS9/N_RTS9	HEQ_N_RST	O	O	HDMI switcher reset
107	A11/[A11/D11]/TA1IN/V/P3_3	A[11]	B	O	External bus
108	A10/[A10/D10]/TA1OUT/V/P3_2	A[10]	B	O	External bus
109	A9/[A9/D9]/TA3OUT/UD0B/UD1B/P3_1	A[9]	B	O	External bus
110	D20/P12_4	FPGA_N_CFG	O	O	FPGA nCONF
111	D19/N_CTS6/N_RTS6/N_SS6/P12_3	FPGA_N_STA	I	I	FPGA nSTATUS
112	D18/RXD6/SCL6/STXD6/P12_2	USB_SCL	O	O	USB I2C clock
113	D17/CLK6/P12_1	FPGA_CDONE	I	I	FPGA config done
114	D16/TXD6/SDA6/SRXD6/P12_0	USB_SDA	I/O	O	USB I2C data
115	VCC	VCC			---
116	A8/[A8/D8]/TA0OUT/UD0A/UD1A/P3_0	A[8]	B	O	External bus
117	VSS	VSS			---
118	A7/[A7/D7]/AN2_7/P2_7/TXD10	A[7]	B	O	External bus
119	A6/[A6/D6]/AN2_6/P2_6/RXD10	A[6]	B	O	External bus
120	A5/[A5/D5]/AN2_5/P2_5/CLK10	A[5]	B	O	External bus
121	A4/[A4/D4]/AN2_4/P2_4/N_CTS10/N_RTS10	A[4]	B	O	External bus
122	A3/[A3/D3]/AN2_3/P2_3/TXD9	A[3]	B	O	External bus
123	A2/[A2/D2]/AN2_2/P2_2/RXD9	A[2]	B	O	External bus
124	A1/[A1/D1]/BC2/[BC2/D1]/AN2_1/P2_1/CLK9	A[1]	B	O	External bus
125	A0/[A0/D0]/BC0/[BC0/D0]/AN2_0/P2_0/N_CTS9/N_RTS9	NC			Unconnected (impossible of I/O port use)
126	D15/N_INT5/IIO0_7/IIO1_7/P1_7	D[15]	B	I	External bus
127	D14/N_INT4/IIO0_6/IIO1_6/P1_6	D[14]	B	I	External bus
128	D13/N_INT3/IIO0_5/IIO1_5/P1_5	D[13]	B	I	External bus

Pin No.	Port Name	Function Name (P.C.B.)	I/O		Detail of Function
			POWER		
			ON	OFF	
129	D12/IIO0_4/IIO1_4/P1_4	D[12]	B	I	External bus
130	D11/IIO0_3/IIO1_3/P1_3	D[11]	B	I	External bus
131	D10/IIO0_2/IIO1_2/P1_2	D[10]	B	I	External bus
132	D9/IIO0_1/IIO1_1/P1_1	D[9]	B	I	External bus
133	IIO0_0/IIO1_0/D8/P1_0	D[8]	B	I	External bus
134	AN0_7/D7/P0_7	D[7]	B	I	External bus
135	AN0_6/D6/P0_6	D[6]	B	I	External bus
136	AN0_5/D5/P0_5	D[5]	B	I	External bus
137	AN0_4/D4/P0_4	D[4]	B	I	External bus
138	P19_1	SV_DET	I	I	S-video detect
139	WR3/BC3/P11_4	EEP_N_CS	O	O	EEPROM chip select
140	P19_0	HP_N_DET	I	O	Headphone detection
141	IIO1_3/N_RTS8/N_CTS8/WR2/CS3/P11_3	FPGA_N_CS	B	O	External bus
142	IIO1_2/RXD8/CS2/P11_2	EEP_MISO	I	O	EEPROM reception data
143	IIO1_1/CLK8/CS1/P11_1	EX_CLK	O	O	FLD/EEPROM communication clock
144	IIO1_0/TXD8/CS0/P11_0	EX_MOSI	O	O	FLD/EEPROM transmission data
145	P18_7	(no use)	O	O	Unconnected
146	P18_6	VDEC_N_RST	O	O	Video decoder reset
147	P18_5	(no use)	O	O	Unconnected
148	P18_4	DAC_N_CS	O	O	DAC chip select
149	P18_3	DIR_N_CS	O	O	DIR chip select
150	P18_2	F_HEQ_CE	O	O	Front HDMI EQ chip enable
151	AN0_3/D3/P0_3	D[3]	B	I	External bus
152	AN0_2/D2/P0_2	D[2]	B	I	External bus
153	AN0_1/D1/P0_1	D[1]	B	I	External bus
154	AN0_0/D0/P0_0	D[0]	B	I	External bus
155	IIO0_7/N_RTS6/N_CTS6/N_SS6/AN15_7/P15_7	PS1_PRT	I	I	Power supply protection 1
156	IIO0_6/CLK6/AN15_6/P15_6	PS2_PRT	I	I	Power supply protection 2
157	IIO0_5/RXD6/SCL6/STXD6/AN15_5/P15_5	DOCK1_ID	I	I	Dock1 ID detection
158	IIO0_4/TXD6/SDA6/SRXD6/AN15_4/P15_4	THM2	I	O	Temperature detection 2
159	IIO0_3/N_RTS7/N_CTS7/AN15_3/P15_3	THM1	I	O	Temperature detection 1
160	IIO0_2/RXD7/AN15_2/P15_2	DSP_MISO	I	I	DSP/DIR/DAC reception data
161	IIO0_1/CLK7/AN15_1/P15_1	DSP_CLK	O	O	DSP/DIR/DAC communication clock
162	VSS	VSS			---
163	IIO0_0/TXD7/AN15_0/P15_0	DSP_MOSI	O	O	DSP/DIR/DAC transmission data
164	VCC	VCC			---
165	KI3/AN_7/P10_7	AMP_OLV	I	I	Amplifier output level detection
166	KI2/AN_6/P10_6	DC_PRT	I	I	DC protection
167	KI1/AN_5/P10_5	L3_DET	I	I	D terminal L3 detection
168	KI0/AN_4/P10_4	DEST	I	O	Destination discrimination
169	AN_3/P10_3	MODEL	I	O	Model discriminate
170	AN_2/P10_2	KY_AD2	I	O	Key 2
171	AN_1/P10_1	KY_AD1	I	O	Key 1
172	AVSS	AVSS			---
173	AN_0/P10_0	TU_N_RST	O	O	Tuner reset
174	VREF	VREF			---
175	AVCC	AVCC			---
176	STXD4/SCL4/RXD4/ADTRG/P9_7	TU_SCL	O	O	Tuner I2C clock

Key detection for A/D port

Key input (A/D) pull-up resistance 10 k-ohms

Ohm	0	+ 1.0 k	+ 1.0 k	+ 1.5 k	+ 1.5 k	+ 2.2 k	+ 3.3 k	+ 4.7 k	22.0 k	33.0 k
V	0 – 0.15	0.15 – 0.42	0.43 – 0.70	0.71 – 0.97	0.98 – 1.24	1.25 – 1.53	1.54 – 1.84	1.85 – 2.22	2.23 – 2.62	2.63 – 3.04
A/D value (3.3 V=255)	0 – 11	12 – 32	33 – 54	55 – 75	76 – 96	97 – 119	120 – 142	143 – 163	182 – 197	198 – 209
KEY1 (171 pin)	RADIO (SCENE4)	CD (SCENE3)	TV (SCENE2)	BD/DVD (SCENE1)	–	–	INPUT >	INPUT <	⏻ (Power)	TONE CONTROL

Ohm	0	+ 1.0 k	+ 1.0 k	+ 1.5 k	+ 1.8 k	+ 2.2 k	+ 3.3 k	+ 4.7 k	+ 6.8 k	+ 10.0 k	+ 22.0 k	+ 68.0 k
V	0 – 0.15	0.16 – 0.42	0.43–0.70	0.71 – 0.99	1.00 – 1.27	1.28 – 1.56	1.57 – 1.86	1.87 – 2.14	2.15 – 2.39	2.40 – 2.65	2.66 – 2.91	2.92 – 3.17
A/D value (3.3 V=255)	0 – 11	12 – 32	33 – 54	55 – 77	78 – 99	100 – 121	122 – 144	145 – 166	167 – 186	187 – 205	206 – 226	227 – 246
KEY2 (170 pin)	DIRECT	TUNING >>	TUNING <<	AM	FM	PRESET >	PRESET <	MEMORY	INFO	STRAIGHT	PROGRAM >	PROGRAM <

Destination detection for AD port

Pull-up resistance 10 k-ohms

Ohm	0	1.2 k	4.7 k	6.8 k	10.0 k	15.0 k	47.0 k	100.0 k
V	0 – 0.16	0.17 – 0.68	0.69 – 1.19	1.20 – 1.49	1.50 – 1.81	1.82 – 2.35	2.36 – 2.86	2.87 – 3.15
A/D value (3.3 V=255)	0 – 12	13 – 53	54 – 92	93 – 115	116 – 140	141 – 182	183 – 221	222 – 244
Destination (168 pin)	J	U, C	R	T	K	A	B, G, F	L

Model detection for A/D port

Model input (A/D) pull-up resistance 10 k-ohms

R200	10.0 k	10.0 k
R201	2.2 k	3.3 k
V	0.44 – 0.75	0.76 – 1.05
A/D value (3.3 V=255)	34 – 58	59 – 81
Model name (169 pin)	RX-V571	HTR-5064

DOCK detection for AD port


Pull-up resistance 10 k-ohms

DOCK type (DKID 157 pin)	Bluetooth (YBA-10)	Wireless iPod (YID-W10)	iPod		No connected
			(YDS-10/11/12(B*))	(YDS-12(A*))	
A/D value (3.3 V=255)	5 – 25	85 – 100	120 – 140	150 – 170	255

* Mode switch setting of the YDS-12
YDS-12 のモードスイッチ設定

• Microprocessor extended port

IC51, 53: TC74VHC273FT (DIGITAL P.C.B.)
Octal D-type flip-flop with clear



IC51

Pin No.	R32C external bus data	Function Name	I/O		Detail of Function
			Related power supply		
			ON	OFF	
2	D8	USB_N_CS	O	O	USB chip select
5	D9	USB_N_RST	O	O	USB reset
6	D10	APL_N_RST	O	O	Apple reset
9	D11	APL_N_CS	O	O	Apple chip select
12	D12	(no_use)	O	O	Unconnected
15	D13	DK2_PON	O	O	No used
16	D14	VDEC_PON	O	O	No used
19	D15	VID_PON	O	O	Video power supply control


IC53

Pin No.	R32C external bus data	Function Name	I/O		Detail of Function
			Related power supply		
			ON	OFF	
2	D0	SPRY_5CH	O	O	SP relay 5ch (L, C, R, SRL, SRR)
5	D1	SPRY_SB&BA	O	O	SP relay surround back and Bi-Amp
6	D2	(no_use)	O	O	Unconnected
9	D3	HPRY	O	O	HP relay
12	D4	TRANS_RY	O	O	SP impedance switch (±B voltage switch)
15	D5	PRY	O	O	Power relay
16	D6	DIR_N_RST	O	O	DIR reset
19	D7	DSP_N_RST	O	O	DSP reset


■ BLOCK DIAGRAM

DIGITAL

• See page 91-97 →
SCHEMATIC DIAGRAM




DIGITAL (1) (Side B)



• Semiconductor Location

Ref no.	Location	Ref no.	Location
D104	C2	IC76	B3
D401	H6	IC77	C5
D410	I6	IC78	B3
D411	I6	IC79	C4
D412	I6	Q101	G2
IC4	D3	Q103	F3
IC5	D3	Q105	F2
IC35	D4	Q107	E2
IC48	F3	Q109	D2
IC53	E5	Q401	H7
IC55	D5	Q513	C5
IC60	D5	Q702	E3
IC61	D6	Q855	C3
IC62	B6	Q856	C3
IC64	D5		

DIGITAL (2) (Side B)






Ref no.	Location	Ref no.	Location	Ref no.	Location
D4003	H3	IC401	E3	Q4005	F2
D4004	I3	IC402	I4	Q4006	G2
D4005	I3	IC403	I4	Q4007	F2
D4006	I3	Q4001	E2	Q4008	F3
D4007	B5	Q4002	E2	Q4009	G4
D4008	C5	Q4003	E2	Q4010	I4
D4009	B5	Q4004	E2	Q4011	I4
D4010	B5				

OPERATION (7)


(Side A)



OPERATION (8)

(Side A)


J model



OPERATION (9)

(Side A)


B, G, F models



OPERATION (10)

(Side A)


R model



OPERATION (11)

(Side A)

R model






OPERATION (7)

OPERATION (8)

OPERATION (9)

J model

B, G, F models



OPERATION (10)



R model

OPERATION (11)

R model


- Semiconductor Location

Ref no.	Location
D4355	F3
D4356	E3
D4451	I3
D4452	I3
IC461	E4
IC481	I3
Q4351	F4



MAIN (1) (Side A)

— AV1 — AV2 — AV3 — AV4 — AV5 — AV6 — AV — AUDIO —
OPTICAL COAXIAL COAXIAL OPTICAL
(CD) (TV)



Ref no.	Location	Ref no.	Location	Ref no.	Location
D1019	I4	D1000	G5	D1001	G5
D1503	E4	D1001	G6	D1002	G6
D1504	E4	D1003	C6	D1004	C6
IC100	C7	D1005	F6	D1006	F6
IC101	G7	D1007	E6	D1008	E6
IC102	E7	D1009	F6	D1010	F6
IC103	F4	D1011	H4	D1012	H4
IC104	F4	D1013	H4	D1014	H4
Q1000	H5	D1015	H4	D1016	H4
Q1001	H5	D1017	H4	D1018	H4
Q1002	G5	D1019	I4	D1020	I4
Q1003	H5	D1021	I4	D1022	I4
Q1004	G5	D1023	I4	D1024	I4
Q1005	G5	D1025	I4	D1026	I4
Q1006	C6	D1027	I4	D1028	I4
Q1007	G6	D1029	I4	D1030	I4
Q1008	F6	D1031	I4	D1032	I4
Q1009	E6	D1033	I4	D1034	I4
Q1010	E6	D1035	I4	D1036	I4
Q1011	F6	D1037	I4	D1038	I4
Q1012	D6	D1039	I4	D1040	I4
Q1013	H6	D1041	I4	D1042	I4
Q1014	E5	D1043	I4	D1044	I4

注意)

安全対策

- 製品の内部には高電圧部分があり危険です。修理の際は、絶縁性の手袋を使用するなどの安全対策を行ってください。
- 電源スイッチをONにしたまま修理を行うと、高電圧が検出され、お取り扱いの安全が保たれません。修理作業中に電源スイッチをOFF (10 W) を下記の各コンデンサの端子間に接続して放電してください。放電時間中は各々約 30 秒間です。

MAIN (1) PCB の C1055、C1056、C1062、C1063、C1065、C1066、C1069


Notes)

Safety measures

- Some internal parts in this product contain high voltages and are dangerous. Be sure to take safety measures during servicing, such as wearing insulating gloves.
- Do not turn the power switch ON while servicing, as high voltage may be detected, which may be dangerous to your safety. During the repair work, connect a discharging resistor (5 k-ohms/10 W) to the terminals of each capacitor indicated below to discharge electricity.

The time required for discharging is about 30 seconds per each.
C1055, C1056, C1062, C1063, C1065, C1066, C1069 on MAIN (1) PCB.


MAIN (1) (Side B)




• Semiconductor Location

Ref no.	Location
D1002	G6
IC152	B3
IC153	C3
IC154	H3
Q1015	H4
Q1016	C5
Q1501	C5
Q1502	B5
Q1504	H3
Q1507	H3
Q1509	C5
Q1521	B5
Q1524	B5
Q1525	B5


MAIN (2) (Side A)



MAIN (3) (Side A)




MAIN (4) (Side A)




• Semiconductor Location

Ref no.	Location
IC155	H3
IC156	H3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	RX-V571/HTR-5064									
1										
	MAIN (2) (Side B) MAIN (3) (Side B) MAIN (4) (Side B)									
2										
3										
4										
5										
6										
7										

VIDEO (1) (Side A)



• Semiconductor Location

Ref no.	Location
D3401	F4
D3409	F3
IC341	G3
IC342	F5
Q3402	F4
Q3413	G3
Q3414	G3
Q3415	G3
Q3416	G3

1

2

3


4

5

6

7


VIDEO (1) (Side B)



• Semiconductor Location

Ref no.	Location	Ref no.	Location
D3403	F4	IC305	G4
D3404	E3	Q3001	H4
D3405	D4	Q3403	E4
D3406	B4	Q3404	E4
D3407	C4	Q3405	D4
D3408	C4	Q3406	D4
D3410	G3	Q3407	B4
D3411	G4	Q3408	B4
IC301	I4	Q3409	C4
IC302	H4	Q3410	C4
IC303	I3	Q3411	C4
IC304	H3	Q3412	C4


VIDEO (2) (Side B)



• Semiconductor Location


Ref no.	Location
D3801	H3
IC381	E4
IC382	F3
IC383	F4
IC384	G4
IC387	D4
IC388	C3
IC389	C3

VIDEO (3) (Side A)




VIDEO (4) (Side A)

U, C, T, K, A, B, G, F, L, J models



VIDEO (5) (Side A)



• Semiconductor Location

Ref no.	Location
D3701	C5
D3704	D3
IC371	B4
IC372	C3
IC373	C3
IC374	E3

Notes)

Safety measures

- Some internal parts in this product contain high voltages and are dangerous. Be sure to take safety measures during servicing, such as wearing insulating gloves.
- Note that the capacitors indicated below are dangerous even after the power is turned off because an electric charge remains and a high voltage continues to exist there.
- Before starting any repair work, connect a discharging resistor (5 k-ohms/10 W) to the terminals of each capacitor indicated below to discharge electricity.
- The time required for discharging is about 30 seconds per each.

注意)

安全対策

- この製品の内部には高電圧部分があり危険です。修理の際は、絶縁性の手袋を使用するなどの安全対策を行ってください。
- 下記のコンデンサには電源を OFF にした後も電荷が残り、高電圧が維持されており危険です。修理作業前に放電用抵抗 (5 kΩ/10 W) を下記の各コンデンサの端子間に接続して放電してください。放電所要時間は各々約 30 秒間です。

VIDEO (3) P.C.B. の C3706

■ PIN CONNECTION DIAGRAMS

• ICs

AD71181CBSTZ	BD8329AEF-E2	BU94607KV	D70XE101BRFP266 SH9233ACTU				
EN29LV3208B-70TIP	EP20K10P50GN	FHP3350M14X	KIA7805API	KIA7912PI			
LA73050-TLM-E	LE25LB2560M-TLM-E	LW19C1ZLF	M12L128168A-5TG2T				
M12L64164A-5TG	M66003-0131FP-R	MF1341S2164	MIX29LV160DBT1-70G	NUM2388F05			
NUM2581M	NUM2581M	NUM4563M (TE1)	NUM7812FA	PCA8517DP			
NUM2581M	NUM2581M	NUM4563M (TE1)	NUM7812FA	PCA8517DP			
PCMG210PTR	R1172H121D-T1-F R1172H501D-T1-F	R1172NS01D-TR-F	R2A15220FP				
RF6416MADFE	RP130Q181D-TR-F RP130Q331D-TR-F RP130Q501D-TR-F	SI8134CTU	SI8165ACTU				

• ICs

SN74LVC1G17DCKR	STK433-130K-E	STK433-330K-E	STR2A152	TC74HC4051AFEL	TC74HC4053AF	TC74LXC245FT
TC74VHC08FT TC74VHC04FT	TC74VHC15FT	TC74VHC273FT (ELK)	TC74VHC36FT (EL)	TC7SH08FU TC7SH38FU TC7SH125FU	TC7W14F	TC7WHU04FU
TL431ACLPR	TMD5141RHAR					


• Diodes

1N4003S 1SS133 1SS270A	1SS355	D1FL20U-5063	DBL155G	HZU4.3B3 THF-E	MTZ16.8C	RB501V-40
RB215T-90	RLZ39.0D 39.0V	RS203M-B-C-J80	SARS05	TSOP03G 6.0A 200V	UDZ55.1B 5.1V UDZ512B 12V	

• Transistors


2N5401C-AT/P 2SA1015-Y	2N5551C-AT	2SA1576A	2SA1708	2SB1274	2SC1815 Y	2SC2412K	2SC4081 T106	2SD2704 K
DTA044EUBTL DTC014EUBTL DTC044EUBTL	DTA114EKA DTC114EKA DTC144EKA	KRA104S-RTK KRC102S-RTK	KTA104E-Y-U/P	KTC3875S	KTC3875S	MCH6306-TL-E	μPA672T-T1-A	

DIGITAL (1)




- 電圧は、内部抵抗 10MΩ の電圧計で測定したものです。
- △印のある部品は、安全性確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、パーツリストに記載されている部品を使用してください。
- 本回路図は標準回路図です。改修のため平準化が必要になることがあります。

DIGITAL (1)



to DIGITAL 17
to 00:1, SHt (HDMI)
to 00:1, SHt (VDC)

No replacement part available.
サービス部品供給なし



No replacement part available.
サービス部品供給なし



No replacement part available.
サービス部品供給なし



No replacement part available.
サービス部品供給なし




No replacement part available.
サービス部品供給なし



No replacement part available.
サービス部品供給なし




No replacement part available.
サービス部品供給なし




No replacement part available.
サービス部品供給なし




No replacement part available.
サービス部品供給なし




No replacement part available.
サービス部品供給なし




IC32: M20L3818M-5 T02T
2.1 V 10-BIT 4-Channel Analog-to-Digital Converter



IC33: R112H12D1-T-F
CMOS-based positive-voltage regulator IC



IC34: TC7SH125FU
Bus buffer



IC35: R112H12D1-T-F
CMOS-based positive-voltage regulator IC



IC36: R112H12D1-T-F
CMOS-based positive-voltage regulator IC



IC37: R112H12D1-T-F
CMOS-based positive-voltage regulator IC



IC38: R112H12D1-T-F
CMOS-based positive-voltage regulator IC



IC39: R112H12D1-T-F
CMOS-based positive-voltage regulator IC



- 電圧は、内部回路の動作電圧で測定したものです。
- Δ印のある部品は、安全規格品を示しています。規格の交換が必要の場合、△印部分の部品は、安全規格品と同等の性能を持つ部品に交換する必要があります。
- 本図は、本製品の設計に使用した部品を示しています。実際の設計には、必ずしもこの部品を使用する必要はありません。

NOTICE (Items 1)

- 1. JAPAN
- 2. CANADA
- 3. CHINA
- 4. KOREA
- 5. MALAYSIA
- 6. SINGAPORE
- 7. THAILAND
- 8. TAIWAN
- 9. LATIN AMERICA
- 10. BRITAIN

RESISTOR	VALUE	NAME
1	10K	RESISTOR
2	10K	RESISTOR
3	10K	RESISTOR
4	10K	RESISTOR
5	10K	RESISTOR
6	10K	RESISTOR
7	10K	RESISTOR
8	10K	RESISTOR
9	10K	RESISTOR
10	10K	RESISTOR
11	10K	RESISTOR
12	10K	RESISTOR
13	10K	RESISTOR
14	10K	RESISTOR
15	10K	RESISTOR
16	10K	RESISTOR
17	10K	RESISTOR
18	10K	RESISTOR
19	10K	RESISTOR
20	10K	RESISTOR
21	10K	RESISTOR
22	10K	RESISTOR
23	10K	RESISTOR
24	10K	RESISTOR
25	10K	RESISTOR
26	10K	RESISTOR
27	10K	RESISTOR
28	10K	RESISTOR
29	10K	RESISTOR
30	10K	RESISTOR
31	10K	RESISTOR
32	10K	RESISTOR
33	10K	RESISTOR
34	10K	RESISTOR
35	10K	RESISTOR
36	10K	RESISTOR
37	10K	RESISTOR
38	10K	RESISTOR
39	10K	RESISTOR
40	10K	RESISTOR
41	10K	RESISTOR
42	10K	RESISTOR
43	10K	RESISTOR
44	10K	RESISTOR
45	10K	RESISTOR
46	10K	RESISTOR
47	10K	RESISTOR
48	10K	RESISTOR
49	10K	RESISTOR
50	10K	RESISTOR
51	10K	RESISTOR
52	10K	RESISTOR
53	10K	RESISTOR
54	10K	RESISTOR
55	10K	RESISTOR
56	10K	RESISTOR
57	10K	RESISTOR
58	10K	RESISTOR
59	10K	RESISTOR
60	10K	RESISTOR
61	10K	RESISTOR
62	10K	RESISTOR
63	10K	RESISTOR
64	10K	RESISTOR
65	10K	RESISTOR
66	10K	RESISTOR
67	10K	RESISTOR
68	10K	RESISTOR
69	10K	RESISTOR
70	10K	RESISTOR
71	10K	RESISTOR
72	10K	RESISTOR
73	10K	RESISTOR
74	10K	RESISTOR
75	10K	RESISTOR
76	10K	RESISTOR
77	10K	RESISTOR
78	10K	RESISTOR
79	10K	RESISTOR
80	10K	RESISTOR
81	10K	RESISTOR
82	10K	RESISTOR
83	10K	RESISTOR
84	10K	RESISTOR
85	10K	RESISTOR
86	10K	RESISTOR
87	10K	RESISTOR
88	10K	RESISTOR
89	10K	RESISTOR
90	10K	RESISTOR
91	10K	RESISTOR
92	10K	RESISTOR
93	10K	RESISTOR
94	10K	RESISTOR
95	10K	RESISTOR
96	10K	RESISTOR
97	10K	RESISTOR
98	10K	RESISTOR
99	10K	RESISTOR
100	10K	RESISTOR

CAPACITOR	VALUE	NAME
1	100nF	CAPACITOR
2	100nF	CAPACITOR
3	100nF	CAPACITOR
4	100nF	CAPACITOR
5	100nF	CAPACITOR
6	100nF	CAPACITOR
7	100nF	CAPACITOR
8	100nF	CAPACITOR
9	100nF	CAPACITOR
10	100nF	CAPACITOR
11	100nF	CAPACITOR
12	100nF	CAPACITOR
13	100nF	CAPACITOR
14	100nF	CAPACITOR
15	100nF	CAPACITOR
16	100nF	CAPACITOR
17	100nF	CAPACITOR
18	100nF	CAPACITOR
19	100nF	CAPACITOR
20	100nF	CAPACITOR
21	100nF	CAPACITOR
22	100nF	CAPACITOR
23	100nF	CAPACITOR
24	100nF	CAPACITOR
25	100nF	CAPACITOR
26	100nF	CAPACITOR
27	100nF	CAPACITOR
28	100nF	CAPACITOR
29	100nF	CAPACITOR
30	100nF	CAPACITOR
31	100nF	CAPACITOR
32	100nF	CAPACITOR
33	100nF	CAPACITOR
34	100nF	CAPACITOR
35	100nF	CAPACITOR
36	100nF	CAPACITOR
37	100nF	CAPACITOR
38	100nF	CAPACITOR
39	100nF	CAPACITOR
40	100nF	CAPACITOR
41	100nF	CAPACITOR
42	100nF	CAPACITOR
43	100nF	CAPACITOR
44	100nF	CAPACITOR
45	100nF	CAPACITOR
46	100nF	CAPACITOR
47	100nF	CAPACITOR
48	100nF	CAPACITOR
49	100nF	CAPACITOR
50	100nF	CAPACITOR
51	100nF	CAPACITOR
52	100nF	CAPACITOR
53	100nF	CAPACITOR
54	100nF	CAPACITOR
55	100nF	CAPACITOR
56	100nF	CAPACITOR
57	100nF	CAPACITOR
58	100nF	CAPACITOR
59	100nF	CAPACITOR
60	100nF	CAPACITOR
61	100nF	CAPACITOR
62	100nF	CAPACITOR
63	100nF	CAPACITOR
64	100nF	CAPACITOR
65	100nF	CAPACITOR
66	100nF	CAPACITOR
67	100nF	CAPACITOR
68	100nF	CAPACITOR
69	100nF	CAPACITOR
70	100nF	CAPACITOR
71	100nF	CAPACITOR
72	100nF	CAPACITOR
73	100nF	CAPACITOR
74	100nF	CAPACITOR
75	100nF	CAPACITOR
76	100nF	CAPACITOR
77	100nF	CAPACITOR
78	100nF	CAPACITOR
79	100nF	CAPACITOR
80	100nF	CAPACITOR
81	100nF	CAPACITOR
82	100nF	CAPACITOR
83	100nF	CAPACITOR
84	100nF	CAPACITOR
85	100nF	CAPACITOR
86	100nF	CAPACITOR
87	100nF	CAPACITOR
88	100nF	CAPACITOR
89	100nF	CAPACITOR
90	100nF	CAPACITOR
91	100nF	CAPACITOR
92	100nF	CAPACITOR
93	100nF	CAPACITOR
94	100nF	CAPACITOR
95	100nF	CAPACITOR
96	100nF	CAPACITOR
97	100nF	CAPACITOR
98	100nF	CAPACITOR
99	100nF	CAPACITOR
100	100nF	CAPACITOR


OPERATION 2/2

OPF (8)


D-TERMINAL

461-470
4351-4400


LINE SELECTOR	COMP SELECTOR	OUT
	L	AV-1
	H	AV-2



OPERATION (8)

[illegible]

VOLTAGE SELECTOR
R 0N1 Y



OPERATION (9)

OPERATION (11) R model

Destination Port List				R	RSP
SA	LOC	J	UTCL		
918	C461	X	X	X	W000000 0.31 (B)
919	C461	X	X	X	TC000000AD 0.31 (B)
920	C861	X	X	X	V00410 50044
921	R454	X	X	X	R0247 R71
922	R452	X	X	X	R02547 R71
923	C462 C461	X	X	X	V13300 13309
924	C463	X	X	X	V13300 13309
925	C462	X	X	X	U003747 1309 (B)
926	C464	X	X	X	U004320 2503 (B)
927	R458	X	X	X	R02547 R71
928	R457	X	X	X	R02515
929	R459	X	X	X	R02569 6862
930	C465	X	X	X	U02710 0.175
931	C465	X	X	X	U02710 0.175
932	S461	X	X	X	W00000 0.31 (B)
933	C468	X	X	X	PF00770307
934	F401	X	X	X	V01710 13.1342000
935	M401A M401B	X	X	X	W00000
936	M402B M402C	X	X	X	W00000
937	M401A M402B	X	X	X	W00000
938	M403B M403A	X	X	X	W00000
939	M403A M403B	X	X	X	W00000 W00000


Destination Perf List					
Box	LOC	J	UTICAL	R	BMP
s1	C458N C461N C462N C463N C464N C465N C466N C467N C468N C469N C470N C471N C472N C473N C474N C475N C476N C477N C478N C479N C480N C481N C482N C483N C484N C485N C486N C487N C488N C489N C490N C491N C492N C493N C494N C495N C496N C497N C498N C499N C500N C501N C502N C503N C504N C505N C506N C507N C508N C509N C510N C511N C512N C513N C514N C515N C516N C517N C518N C519N C520N C521N C522N C523N C524N C525N C526N C527N C528N C529N C530N C531N C532N C533N C534N C535N C536N C537N C538N C539N C540N C541N C542N C543N C544N C545N C546N C547N C548N C549N C550N C551N C552N C553N C554N C555N C556N C557N C558N C559N C560N C561N C562N C563N C564N C565N C566N C567N C568N C569N C570N C571N C572N C573N C574N C575N C576N C577N C578N C579N C580N C581N C582N C583N C584N C585N C586N C587N C588N C589N C590N C591N C592N C593N C594N C595N C596N C597N C598N C599N C600N C601N C602N C603N C604N C605N C606N C607N C608N C609N C610N C611N C612N C613N C614N C615N C616N C617N C618N C619N C620N C621N C622N C623N C624N C625N C626N C627N C628N C629N C630N C631N C632N C633N C634N C635N C636N C637N C638N C639N C640N C641N C642N C643N C644N C645N C646N C647N C648N C649N C650N C651N C652N C653N C654N C655N C656N C657N C658N C659N C660N C661N C662N C663N C664N C665N C666N C667N C668N C669N C670N C671N C672N C673N C674N C675N C676N C677N C678N C679N C680N C681N C682N C683N C684N C685N C686N C687N C688N C689N C690N C691N C692N C693N C694N C695N C696N C697N C698N C699N C700N C701N C702N C703N C704N C705N C706N C707N C708N C709N C710N C711N C712N C713N C714N C715N C716N C717N C718N C719N C720N C721N C722N C723N C724N C725N C726N C727N C728N C729N C730N C731N C732N C733N C734N C735N C736N C737N C738N C739N C740N C741N C742N C743N C744N C745N C746N C747N C748N C749N C750N C751N C752N C753N C754N C755N C756N C757N C758N C759N C760N C761N C762N C763N C764N C765N C766N C767N C768N C769N C770N C771N C772N C773N C774N C775N C776N C777N C778N C779N C780N C781N C782N C783N C784N C785N C786N C787N C788N C789N C790N C791N C792N C793N C794N C795N C796N C797N C798N C799N C800N C801N C802N C803N C804N C805N C806N C807N C808N C809N C810N C811N C812N C813N C814N C815N C816N C817N C818N C819N C820N C821N C822N C823N C824N C825N C826N C827N C828N C829N C830N C831N C832N C833N C834N C835N C836N C837N C838N C839N C840N C841N C842N C843N C844N C845N C846N C847N C848N C849N C850N C851N C852N C853N C854N C855N C856N C857N C858N C859N C860N C861N C862N C863N C864N C865N C866N C867N C868N C869N C870N C871N C872N C873N C874N C875N C876N C877N C878N C879N C880N C881N C882N C883N C884N C885N C886N C887N C888N C889N C890N C891N C892N C893N C894N C895N C896N C897N C898N C899N C900N C901N C902N C903N C904N C905N C906N C907N C908N C909N C910N C911N C912N C913N C914N C915N C916N C917N C918N C919N C920N C921N C922N C923N C924N C925N C926N C927N C928N C929N C930N C931N C932N C933N C934N C935N C936N C937N C938N C939N C940N C941N C942N C943N C944N C945N C946N C947N C948N C949N C950N C951N C952N C953N C954N C955N C956N C957N C958N C959N C960N C961N C962N C963N C964N C965N C966N C967N C968N C969N C970N C971N C972N C973N C974N C975N C976N C977N C978N C979N C980N C981N C982N C983N C984N C985N C986N C987N C988N C989N C990N C991N C992N C993N C994N C995N C996N C997N C998N C999N C1000N C1001N C1002N C1003N C1004N C1005N C1006N C1007N C1008N C1009N C1010N C1011N C1012N C1013N C1014N C1015N C1016N C1017N C1018N C1019N C1020N C1021N C1022N C1023N C1024N C1025N C1026N C1027N C1028N C1029N C1030N C1031N C1032N C1033N C1034N C1035N C1036N C1037N C1038N C1039N C1040N C1041N C1042N C1043N C1044N C1045N C1046N C1047N C1048N C1049N C1050N C1051N C1052N C1053N C1054N C1055N C1056N C1057N C1058N C1059N C1060N C1061N C1062N C1063N C1064N C1065N C1066N C1067N C1068N C1069N C1070N C1071N C1072N C1073N C1074N C1075N C1076N C1077N C1078N C1079N C1080N C1081N C1082N C1083N C1084N C1085N C1086N C1087N C1088N C1089N C1090N C1091N C1092N C1093N C1094N C1095N C1096N C1097N C1098N C1099N C1100N C1101N C1102N C1103N C1104N C1105N C1106N C1107N C1108N C1109N C1110N C1111N C1112N C1113N C1114N C1115N C1116N C1117N C1118N C1119N C1120N C1121N C1122N C1123N C1124N C1125N C1126N C1127N C1128N C1129N C1130N C1131N C1132N C1133N C1134N C1135N C1136N C1137N C1138N C1139N C1140N C1141N C1142N C1143N C1144N C1145N C1146N C1147N C1148N C1149N C1150N C1151N C1152N C1153N C1154N C1155N C1156N C1157N C1158N C1159N C1160N C1161N C1162N C1163N C1164N C1165N C1166N C1167N C1168N C1169N C1170N C1171N C1172N C1173N C1174N C1175N C1176N C1177N C1178N C1179N C1180N C1181N C1182N C1183N C1184N C1185N C1186N C1187N C1188N C1189N C1190N C1191N C1192N C1193N C1194N C1195N C1196N C1197N C1198N C1199N C1200N C1201N C1202N C1203N C1204N C1205N C1206N C1207N C1208N C1209N C1210N C1211N C1212N C1213N C1214N C1215N C1216N C1217N C1218N C1219N C1220N C1221N C1222N C1223N C1224N C1225N C1226N C1227N C1228N C1229N C1230N C1231N C1232N C1233N C1234N C1235N C1236N C1237N C1238N C1239N C1240N C1241N C1242N C1243N C1244N C1245N C1246N C1247N C1248N C1249N C1250N C1251N C1252N C1253N C1254N C1255N C1256N C1257N C1258N C1259N C1260N C1261N C1262N C1263N C1264N C1265N C1266N C1267N C1268N C1269N C1270N C1271N C1272N C1273N C1274N C1275N C1276N C1277N C1278N C1279N C1280N C1281N C1282N C1283N C1284N C1285N C1286N C1287N C1288N C1289N C1290N C1291N C1292N C1293N C1294N C1295N C1296N C1297N C1298N C1299N C1300N C1301N C1302N C1303N C1304N C1305N C1306N C1307N C1308N C1309N C1310N C1311N C1312N C1313N C1314N C1315N C1316N C1317N C1318N C1319N C1320N C1321N C1322N C1323N C1324N C1325N C1326N C1327N C1328N C1329N C1330N C1331N C1332N C1333N C1334N C1335N C1336N C1337N C1338N C1339N C1340N C1341N C1342N C1343N C1344N C1345N C1346N C1347N C1348N C1349N C1350N C1351N C1352N C1353N C1354N C1355N C1356N C1357N C1358N C1359N C1360N C1361N C1362N C1363N C1364N C1365N C1366N C1367N C1368N C1369N C1370N C1371N C1372N C1373N C1374N C1375N C1376N C1377N C1378N C1379N C1380N C1381N C1382N C1383N C1384N C1385N C1386N C1387N C1388N C1389N C1390N C1391N C1392N C1393N C1394N C1395N C1396N C1397N C1398N C1399N C1400N C1401N C1402N C1403N C1404N C1405N C1406N C1407N C1408N C1409N C1410N C1411N C1412N C1413N C1414N C1415N C1416N C1417N C1418N C1419N C1420N C1421N C1422N C1423N C1424N C1425N C1426N C1427N C1428N C1429N C1430N C1431N C1432N C1433N C1434N C1435N C1436N C1437N C1438N C1439N C1440N C1441N C1442N C1443N C1444N C1445N C1446N C1447N C1448N C1449N C1450N C1451N C1452N C1453N C1454N C1455N C1456N C1457N C1458N C1459N C1460N C1461N C1462N C1463N C1464N C1465N C1466N C1467N C1468N C1469N C1470N C1471N C1472N C1473N C1474N C1475N C1476N C1477N C1478N C1479N C1480N C1481N C1482N C1483N C1484N C1485N C1486N C1487N C1488N C1489N C1490N C1491N C1492N C1493N C1494N C1495N C1496N C1497N C1498N C1499N C1500N C1501N C1502N C1503N C1504N C1505N C1506N C1507N C1508N C1509N C1510N C1511N C1512N C1513N C1514N C1515N C1516N C1517N C1518N C1519N C1520N C1521N C1522N C1523N C1524N C1525N C1526N C1527N C1528N C1529N C1530N C1531N C1532N C1533N C1534N C1535N C1536N C1537N C1538N C1539N C1540N C1541N C1542N C1543N C1544N C1545N C1546N C1547N C1548N C1549N C1550N C1551N C1552N C1553N C1554N C1555N C1556N C1557N C1558N C1559N C1560N C1561N C1562N C1563N C1564N C1565N C1566N C1567N C1568N C1569N C1570N C1571N C1572N C1573N C1574N C1575N C1576N C1577N C1578N C1579N C1580N C1581N C1582N C1583N C1584N C1585N C1586N C1587N C1588N C1589N C1590N C1591N C1592N C1593N C1594N C1595N C1596N C1597N C1598N C1599N C1600N C1601N C1602N C1603N C1604N C1605N C1606N C1607N C1608N C1609N C1610N C1611N C1612N C1613N C1614N C1615N C1616N C1617N C1618N C1619N C1620N C1621N C1622N C1623N C1624N C1625N C1626N C1627N C1628N C1629N C1630N C1631N C1632N C1633N C1634N C1635N C1636N C1637N C1638N C1639N C1640N C1641N C1642N C1643N C1644N C1645N C1646N C1647N C1648N C1649N C1650N C1651N C1652N C1653N C1654N C1655N C1656N C1657N C1658N C1659N C1660N C1661N C1662N C1663N C1664N C1665N C1666N C1667N C1668N C1669N C1670N C1671N C1672N C1673N C1674N C1675N C1676N C1677N C1678N C1679N C1680N C1681N C1682N C1683N C1684N C1685N C1686N C1687N C1688N C1689N C1690N C1691N C1692N C1693N C1694N C1695N C1696N C1697N C1698N C1699N C1700N C1701N C1702N C1703N C1704N C1705N C1706N C1707N C1708N C1709N C1710N C1711N C1712N C1713N C1714N C1715N C1716N C1717N C1718N C1719N C1720N C1721N C1722N C1723N C1724N C1725N C1726N C1727N C1728N C1729N C1730N C1731N C1732N C1733N C1734N C1735N C1736N C1737N C1738N C1739N C1740N C1741N C1742N C1743N C1744N C1745N C1746N C1747N C1748N C1749N C1750N C1751N C1752N C1753N C1754N C1755N C1756N C1757N C1758N C1759N C1760N C1761N C1762N C1763N C1764N C1765N C1766N C1767N C1768N C1769N C1770N C1771N C1772N C1773N C1774N C1775N C1776N C1777N C1778N C1779N C1780N C1781N C1782N C1783N C1784N C1785N C1786N C1787N C1788N C1789N C1790N C1791N C1792N C1793N C1794N C1795N C1796N C1797N C1798N C1799N C1800N C1801N C1802N C1803N C1804N C1805N C1806N C1807N C1808N C1809N C1810N C1811N C1812N C1813N C1814N C1815N C1816N C1817N C1818N C1819N C1820N C1821N C1822N C1823N C1824N C1825N C1826N C1827N C1828N C1829N C1830N C1831N C1832N C1833N C1834N C1835N C1836N C1837N C1838N C1839N C1840N C1841N C1842N C1843N C1844N C1845N C1846N C1847N C1848N C1849N C1850N C1851N C1852N C1853N C1854N C1855N C1856N C1857N C1858N C1859N C1860N C1861N C1862N C1863N C1864N C1865N C1866N C1867N C1868N C1869N C1870N C1871N C1872N C1873N C1874N C1875N C1876N C1877N C1878N C1879N C1880N C1881N C1882N C1883N C1884N C1885N C1886N C1887N C1888N C1889N C1890N C1891N C1892N C1893N C1894N C1895N C1896N C1897N C1898N C1899N C1900N C1901N C1902N C1903N C1904N C1905N C1906N C1907N C1908N C1909N C1910N C1911N C1912N C1913N C1914N C1915N C1916N C1917N C1918N C1919N C1920N C1921N C1922N C1923N C1924N C1925N C1926N C1927N C1928N C1929N C1930N C1931N C1932N C1933N C1934N C1935N C1936N C1937N C1938N C1939N C1940N C1941N C1942N C1943N C1944N C1945N C1946N C1947N C1948N C1949N C1950N C1951N C1952N C1953N C1954N C1955N C1956N C1957N C1958N C1959N C1960N C1961N C1962N C1963N C1964N C1965N C1966N C1967N C1968N C1969N C1970N C1971N C1972N C1973N C1974N C1975N C1976N C1977N C1978N C1979N C1980N C1981N C1982N C1983N C1984N C1985N C1986N C1987N C1988N C1989N C1990N C1991N C1992N C1993N C1994N C1995N C1996N C1997N C1998N C1999N C2000N C2001N C2002N C2003N C2004N C2005N C2006N C2007N C2008N C2009N C2010N C2011N C2012N C2013N C2014N C2015N C2016N C2017N C2018N C2019N C2020N C2021N C2022N C2023N C2024N C2025N C2026N C2027N C2028N C2029N C2030N C2031N C2032N C2033N C2034N C2035N C2036N C2037N C2038N C2039N C2040N C2041N C2042N C2043N C2044N C2045N C2046N C2047N C2048N C2049N C2050N C2051N C2052N C2053N C2054N C2055N C2056N C2057N C2058N C2059N C2060N C2061N C2062N C2063N C2064N C2065N C2066N C20				

REMARKS	PARTS	NAME
NO MARK		CARBON FILM RESISTOR (p=6)
☒		CARBON FILM RESISTOR (p=10)
☒		METAL OXIDE FILM RESISTOR
☒		METAL FILM RESISTOR
☒		METAL FILM RESISTOR
☒		FIRE PROOF CARBON FILM RESISTOR
☒		CEMENT MOLDED RESISTOR
☒		Semi VARIABLE RESISTOR

CAPACITOR		PARTS NAME	QTY
REMARKS	NO MARK	ELECTROLYTIC CAPACITOR	
	⊗	TANTALUM CAPACITOR	
	NO MARK	CERAMIC CAPACITOR	
	⊙	CERAMIC TUBULAR CAPACITOR	
	⊙	POLYESTER FILM CAPACITOR	
	○	POLYSTYRENE FILM CAPACITOR	
	○	MICA CAPACITOR	
	⊗	POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR	
	⊙	OTHERS	

NOTICE (model)

- (J)..... JAPAN
(U)..... U. S. A
(C)..... CANADA
(R)..... GENERAL
(T)..... CHINA
(K)..... KOREA
(A)..... AUSTRALIA
(B)..... BRITISH
(G)..... EUROPE
(L)..... SINGAPORE
(E)..... SOUTH EUROPE
(V)..... TAIWAN
(F)..... RUSSIAN
(P)..... LATIN AMERICA
(S)..... BRAZIL



INPUT STATES		"ON" CHANNEL (S)
IN1/IN2	C/R A	
0	0/0/0	0X, 0Y, 0Z
0	0/0/1	1X, 0Y, 0Z
0	0/1/0	0X, 1Y, 0Z
0	0/1/1	1X, 1Y, 0Z
0	1/0/0	0X, 0Y, 1Z
0	1/0/1	1X, 0Y, 1Z
0	1/1/0	0X, 1Y, 1Z
1	0/0/0	1X, 1Y, 1Z
1	0/0/1	NONE

- ★ All voltages are measured with a 10M Ω /V DC electronic voltmeter.
- ★ Components having special characteristics are marked Δ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
- ★ Schematic diagrams in subject technique without notes.


● 中国の政治経済と日本企業への影響

● 電圧は、内部抵抗 10MΩ の電圧計で測定したものです。

●△印のある部品は、安全性確保部品を示しています。部

●本回路図は標準回路図です。改良のため予告なく変更する
ハニツリストに記載されている部品を使用してください

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 495–503



Option selection Res. L, LK

RES.	LK	OPTION
4001	120Ω	120Ω
4002	150Ω	150Ω
4003	180Ω	180Ω
4004	220Ω	220Ω


NOTICE (note1)

- RESISTOR
- RESISTOR NAME
- RESISTOR VALUE
- RESISTOR TOLERANCE
- RESISTOR POWER RATING
- RESISTOR TYPE
- RESISTOR MOUNTING
- RESISTOR LABELING
- RESISTOR STORAGE
- RESISTOR HANDLING
- RESISTOR INSPECTION
- RESISTOR REPAIR
- RESISTOR REPLACEMENT
- RESISTOR DISPOSAL

RESISTOR	RESISTOR NAME	RESISTOR VALUE	RESISTOR TOLERANCE	RESISTOR POWER RATING	RESISTOR TYPE	RESISTOR MOUNTING	RESISTOR LABELING	RESISTOR STORAGE	RESISTOR HANDLING	RESISTOR INSPECTION	RESISTOR REPAIR	RESISTOR REPLACEMENT	RESISTOR DISPOSAL
1	100Ω	100Ω	±1%	0.25W	THIN FILM	PCB	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω
2	100Ω	100Ω	±1%	0.25W	THIN FILM	PCB	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω
3	100Ω	100Ω	±1%	0.25W	THIN FILM	PCB	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω
4	100Ω	100Ω	±1%	0.25W	THIN FILM	PCB	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω
5	100Ω	100Ω	±1%	0.25W	THIN FILM	PCB	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω
6	100Ω	100Ω	±1%	0.25W	THIN FILM	PCB	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω
7	100Ω	100Ω	±1%	0.25W	THIN FILM	PCB	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω
8	100Ω	100Ω	±1%	0.25W	THIN FILM	PCB	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω
9	100Ω	100Ω	±1%	0.25W	THIN FILM	PCB	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω
10	100Ω	100Ω	±1%	0.25W	THIN FILM	PCB	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω


IC341: N4705GPI

Low dropout voltage regulator with ON/OFF control



IC342: KA7805API

Voltage regulator



Page 98

to OPERATION (1)_CB403

- All voltages are measured with a 10MΩV DC electronic voltmeter.
- Components having special characteristics are marked Δ, and must be replaced with parts having the same characteristics to ensure correct operation.
- Some parts may be subject to change without notice.
- Some parts may be subject to change without notice.

■ REPLACEMENT PARTS LIST

● ELECTRICAL COMPONENT PARTS

WARNING

- Components having special characteristics are marked Δ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
- Δ 印のある部分は、安全確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、パーツリストに記載されている部品を使用してください。
- 部品価格ランクは、予告なく変更することがあります。

ABBREVIATIONS IN THIS LIST ARE AS FOLLOWS:

C.A.EL.CHP	: CHIP ALUMI.ELECTROLYTIC CAP	L.DTCT	: LIGHT DETECTING MODULE
C.CE	: CERAMIC CAP	LED.CHP	: CHIP LED
C.CE.ARRAY	: CERAMIC CAP ARRAY	LED.DSPLY	: LED DISPLAY
C.CE.CHP	: CHIP CERAMIC CAP	LED.INFRD	: LED, INFRARED
C.CE.M.CHP	: CHIP MULTILAYER CERAMIC CAP	PHOT.CPL	: PHOTO COUPLER
C.CE.SAFETY	: RECOGNIZED CERAMIC CAP	PHOT.INTR	: PHOTO INTERRUPTER
C.CE.TUBLR	: CERAMIC TUBULAR CAP	PHOT.RFLCT	: PHOTO REFLECTOR
C.CE.SMI	: SEMI CONDUCTIVE CERAMIC CAP	PHOT.TR	: PHOTO TRANSISTOR
C.EL	: ELECTROLYTIC CAP	PIN.TEST	: PIN, TEST POINT
C.EL.BP	: BIPOLAR ELECTROLYTIC CAP	PTC.THERMISTOR	: POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT THERMISTOR
C.EL.CHP	: CHIP ELECTROLYTIC CAP	R.ARRAY	: RESISTOR ARRAY
C.MICA	: MICA CAP	R.CAR.	: CARBON RESISTOR
C.ML.FLM	: MULTILAYER FILM CAP	R.CAR.CHP	: CHIP RESISTOR
C.MP	: METALLIZED POLYESTER FILM CAP	R.CAR.FP	: FLAME PROOF CARBON RESISTOR
C.MYLAR	: MYLAR FILM CAP	R.CEMENT	: CEMENT RESISTOR
C.MYLAR.ML	: MULTILAYER MYLAR FILM CAP	R.FUS	: FUSIBLE RESISTOR
C.NIOB.OXD	: NIOBIUM OXIDE CAP	R.MTL.CHP	: CHIP METAL FILM RESISTOR
C.PAPER	: PAPER CAPACITOR	R.MTL.FLM	: METAL FILM RESISTOR
C.PLS	: POLYSTYRENE FILM CAP	R.MTL.OXD	: METAL OXIDE FILM RESISTOR
C.POL	: POLYESTER FILM CAP	R.MTL.PLAT	: METAL PLATE RESISTOR
C.PP	: POLYPROPYLENE FILM CAP	RSNR.CE	: CERAMIC RESONATOR
C.PP.CHP	: CHIP POLYPROPYLENE FILM CAP	RSNR.CRYS	: CRYSTAL RESONATOR
C.TNTL	: TANTALIUM CAP	SCR.BND.HD	: BIND HEAD B-TIGHT SCREW
C.TNTL.CHP	: CHIP TANTALIUM CAP	SCR.TERM	: SCREW TERMINAL
C.TRIM	: TRIMMER CAP	SCR.TR	: SCREW, TRANSISTOR
CN	: CONNECTOR	SURG.PRTCT	: SURGE PROTECTOR
CN.BS.PIN	: CONNECTOR, BASE PIN	SUPRT.PCB	: P.C.B. SUPPORT
CN.CANNON	: CONNECTOR, CANNON	SW.LEVER	: LEVER SWITCH
CN.DIN	: CONNECTOR, DIN	SW.MICRO	: MICRO SWITCH
CN.FLAT	: CONNECTOR, FLAT CABLE	SW.LEAF	: LEAF SWITCH
CN.FFC	: CONNECTOR, FLEXIBLE FLAT CABLE	SW.PUSH	: PUSH SWITCH
CN.HDMI	: HDMI CONNECTOR	SW.RT	: ROTARY SWITCH
CN.PHOTO.R	: PHOTO FIBER SENSOR, RECEIVED	SW.RT.ENC	: ROTARY ENCODER
CN.PHOTO.T	: PHOTO FIBER SENSOR, TRANSMITTED	SW.RT.MTR	: ROTARY SWITCH WITH MOTOR
DIODE.ARRAY	: DIODE ARRAY	SW.SLIDE	: SLIDE SWITCH
DIODE.BRG	: DIODE BRIDGE	SW.TACT	: TACT SWITCH
DIODE.CHP	: CHIP DIODE	TERM.SP	: SPEAKER TERMINAL
DIODE.VAR	: VARACTOR DIODE	TERM.WRAP	: WRAPPING TERMINAL
DIODE.ZENR	: ZENER DIODE	THRMST.CHP	: CHIP THERMISTOR
DIODE.Z.CHP	: CHIP ZENER DIODE	TR	: TRANSISTOR
DIODE.SCHOTTKY	: SCHOTTKY BARRIER DIODE	TR.CHP	: CHIP TRANSISTOR
DIODE.PHOT	: PHOTO DIODE	TR.DGT	: DIGITAL TRANSISTOR
FER.BEAD	: FERRITE BEADS	TR.DGT.CHP	: CHIP DIGITAL TRANSISTOR
FER.CORE	: FERRITE CORE	TR.PAIR	: PAIR TRANSISTOR
FET.CHP	: CHIP FET	TRANS	: TRANSFORMER
FL.DSPLY	: FLUORESCENT DISPLAY	TRANS.PULS	: PULSE TRANSFORMER
FLTR.CE	: CERAMIC FILTER	TRANS.PWR	: POWER TRANSFORMER
FLTR.COMB	: COMB FILTER MODULE	VARISTOR.CHP	: CHIP VARISTOR
FLTR.LC.RF	: LC FILTER, EMI	VOLT.SELCT	: VOLTAGE SELECTOR
FUSE.CHP	: CHIP FUSE	VR	: ROTARY POTENTIOMETER
GND.MTL	: GROUND PLATE	VR.MTR	: POTENTIOMETER WITH MOTOR
GND.TERM	: GROUND TERMINAL	VR.SLIDE	: SLIDE POTENTIOMETER
JUMPER.CN	: JUMPER CONNECTOR	VR.SW	: POTENTIOMETER WITH SWITCH
JUMPER.TST	: JUMPER, TEST POINT	VR.TRIM	: TRIMMER POTENTIOMETER

DIGITAL

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
*	WW915400	P. C. B.	DIGITAL	V571	JUCRTKAL	PCB DIGITAL
*	WW924900	P. C. B.	DIGITAL	5064	UK	PCB DIGITAL
*	WW915500	P. C. B.	DIGITAL	V571	BGF	PCB DIGITAL
*	WW925000	P. C. B.	DIGITAL	5064	GF	PCB DIGITAL
* CB1	WW271700	CN. HDMI	19P HDMI			HDMIコネクタ
CB2	WD295600	CN. BS. PIN	20P SE			コネクタ
* CB4-8	WW271700	CN. HDMI	19P HDMI			HDMIコネクタ
CB25	VQ044100	CN. BS. PIN	5P		BGF	コネクタ
* CB41	WW271700	CN. HDMI	19P HDMI			HDMIコネクタ
CB42	VY939800	CN. BS. PIN	20P TE			コネクタ
CB43	VL844800	CN. BS. PIN	4P			コネクタ
CB44	VB390100	CN. BS. PIN	5P			コネクタ
CB45	VL844900	CN. BS. PIN	5P			コネクタ
CB53	VF982300	CN. BS. PIN	17P			コネクタ
CB55	VF728300	CN	6P			コネクタ
CB56	VK024800	CN. BS. PIN	4P			ワイヤートラップ
CB57	VF728200	CN. BS. PIN	10P			コネクタ
CB58	VG518300	PIN. BASE	2P RF TE			ベースピン
CB59	VQ047200	CN. BS. PIN	9P			コネクタ
CB60-61	VQ961600	CN	13P			ハウジング
CB62	VQ961900	CN	16P			ハウジング
CB63	VQ047200	CN. BS. PIN	9P			コネクタ
CB64	VM973500	CN. BS. PIN	17P			コネクタ
C101	UF038100	C. EL. CHP	100uF 16V			チップケミコン
C102	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン
C103	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V			チップセラコン
C104	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V			チップ積層セラコン
C105-106	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン
C107-108	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V			チップセラコン
* C109-110	US662470	C. CE. CHP	470pF 50V			チップセラコン
C111	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V			チップセラコン
C112	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン
C113	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V			チップ積層セラコン
C114-115	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン
C116	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V			チップセラコン
C117	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン
C118	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V			チップセラコン
C119	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン
C120	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V			チップセラコン
C121	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V			チップセラコン
C122	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V			チップセラコン
C123	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V			チップセラコン
C124	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V			チップセラコン
C125-126	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V			チップセラコン
C127	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V			チップセラコン
C129	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V			チップセラコン
C130	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V			チップセラコン
C131	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V			チップセラコン
C132	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン
C133-135	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V			チップセラコン
C136	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン
C137	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V			チップセラコン
C138	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン
C139	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V			チップセラコン
C140	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン
C141-142	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V			チップセラコン
C143	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン

* New Parts * 新規部品

DIGITAL

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C144	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C145-146	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C147-148	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C149-151	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C152	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C153-154	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C155	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C156-157	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C158	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C159	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C160-169	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C170-171	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C172-173	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C174-178	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C179-181	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C182	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C183	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C184-188	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C189	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C190	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C191	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C192	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C193	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C194-195	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C196-197	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C198-199	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C200	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C201	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C202-206	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C207	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C208-210	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C211-212	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C213	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C214-215	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C216	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C217	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C218-219	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C220	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C221	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
* C222	US662470	C. CE. CHP	470pF 50V		チップセラコン	01
C223-224	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
* C225	US661220	C. CE. CHP	22pF 50V		チップセラコン	
C226	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C227	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C228-229	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C232	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C235	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
C236-238	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C239-242	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C251	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C252	UF017220	C. EL. CHP	22uF 6. 3V		チップケミコン	01
C253-258	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C259	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C260	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C261-263	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C265-267	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C268	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01

* New Parts * 新規部品

DIGITAL

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C269-271	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C272-273	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C274	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C276	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C277	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C279	US034820	C. CE. CHP	0. 082uF 16V K		チップセラコン	01
C280	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C281	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C282-283	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C284	US060800	C. CE. CHP	8pF 50V B		チップセラコン	01
C285	US061100	C. CE. CHP	10pF 50V B		チップセラコン	01
C286-287	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
C288	UF017220	C. EL. CHP	22uF 6. 3V		チップケミコン	01
C289-290	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C291	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C292	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C293-294	WG251600	C. CE. CHP	4. 7uF 6. 3V		チップセラコン	01
C295	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C296	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C333	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C334	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C335-337	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C338-339	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C340-350	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C351-353	UF417220	C. EL. CHP	22uF 6. 3V		チップケミコン	01
C354-355	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C356-357	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C358-360	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C361	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C362-367	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C368	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C369	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C370	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C371	UF417220	C. EL. CHP	22uF 6. 3V		チップケミコン	01
C372	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C373	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C374-380	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C381-382	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C383	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C384-385	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C386-388	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C401	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
* C402	US662220	C. CE. CHP	220pF 50V		チップセラコン	01
C403	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C404	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C405-406	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C407-413	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
* C414	US662470	C. CE. CHP	470pF 50V		チップセラコン	01
* C415	US662220	C. CE. CHP	220pF 50V		チップセラコン	01
C416	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C417-418	WG251600	C. CE. CHP	4. 7uF 6. 3V		チップセラコン	01
C419	WQ614300	C. CE. CHP	22uF 10VE		チップセラコン	01
C420	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C421	WJ344400	C. CE. CHP	22uF 6. 3V		チップセラコン	01
C423	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
* C424	US663390	C. CE. CHP	3900pF 50V		チップセラコン	01
C425	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01

* New Parts * 新規部品

DIGITAL

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C426	US663330	C. CE. CHP	3300pF	50V	チップセラコン	
C427	US663100	C. CE. CHP	1000pF	50V	チップセラコン	01
C428-429	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF	16V	チップセラコン	01
C430	WH311600	C. CE. CHP	10uF	10V	チップセラコン	01
C431	WJ344400	C. CE. CHP	22uF	6. 3V	チップセラコン	01
C433-435	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF	16V	チップセラコン	01
* C436	US663390	C. CE. CHP	3900pF	50V	チップセラコン	01
C437	US663100	C. CE. CHP	1000pF	50V	チップセラコン	01
* C438	US643680	C. CE. CHP	6800pF	25V	チップセラコン	
C439	US663100	C. CE. CHP	1000pF	50V	チップセラコン	01
C440-441	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF	16V	チップセラコン	01
C443	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF	16V	チップセラコン	01
C444	WH311600	C. CE. CHP	10uF	10V	チップセラコン	01
C448	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF	16V	チップセラコン	01
C449	US061120	C. CE. CHP	12pF	50V B	チップセラコン	01
C450	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF	6. 3V	チップ積層セラコン	01
C451	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF	16V	チップセラコン	01
C452	US061150	C. CE. CHP	15pF	50V B	チップセラコン	01
C453	WD758300	C. CE. CHP	10uF	10V	チップセラコン	01
C459-460	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF	16V	チップセラコン	01
C461	WH772100	C. EL	1000uF	10V	ケミコン	04
C462	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF	16V	チップセラコン	01
C464	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF	16V	チップセラコン	01
C467-468	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF	16V	チップセラコン	01
C470	WD758300	C. CE. CHP	10uF	10V	チップセラコン	01
C471	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF	6. 3V	チップ積層セラコン	01
C472-474	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF	16V	チップセラコン	01
C475	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF	16V	チップセラコン	01
C501-502	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF	16V	チップセラコン	01
C504	US663100	C. CE. CHP	1000pF	50V	チップセラコン	01
C505	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF	16V	チップセラコン	01
C506-507	US663100	C. CE. CHP	1000pF	50V	チップセラコン	01
C508	US046100	C. CE. CHP	1uF	25V	チップセラコン	01
C509-511	US663100	C. CE. CHP	1000pF	50V	チップセラコン	01
C512	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF	16V	チップセラコン	01
C513	WG251600	C. CE. CHP	4. 7uF	6. 3V	チップセラコン	01
C514	UF027330	C. EL. CHP	33uF	10V	チップケミコン	01
C515	US046100	C. CE. CHP	1uF	25V	チップセラコン	01
C516	WG251600	C. CE. CHP	4. 7uF	6. 3V	チップセラコン	01
C517-519	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF	16V	チップセラコン	01
C520	US663100	C. CE. CHP	1000pF	50V	チップセラコン	01
C521	UF417470	C. EL. CHP	47uF	6. 3V	チップケミコン	
C522-523	US662100	C. CE. CHP	100pF	50V	チップセラコン	
C524	WG251600	C. CE. CHP	4. 7uF	6. 3V	チップセラコン	01
C525	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF	16V	チップセラコン	01
C526	US663100	C. CE. CHP	1000pF	50V	チップセラコン	01
C527-531	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF	16V	チップセラコン	01
C532-534	US046100	C. CE. CHP	1uF	25V	チップセラコン	01
C556	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF	16V	チップセラコン	01
C557	US663100	C. CE. CHP	1000pF	50V	チップセラコン	01
C559	UF037330	C. EL. CHP	33uF	16V	チップケミコン	01
C564	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF	16V	チップセラコン	01
C565-567	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF	16V	チップセラコン	01
C705-706	US662100	C. CE. CHP	100pF	50V	チップセラコン	
C708	WP882000	C. CE. CHP	10uF	6. 3V	チップセラコン	
C709	US126100	C. CE. CHP	1uF	10V	チップセラコン	01
C710	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF	16V	チップセラコン	01

* New Parts * 新規部品

DIGITAL

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C711	US061150	C. CE. CHP	15pF 50V B		チップセラコン	01
C712	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C713	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C714	US126100	C. CE. CHP	1uF 10V		チップセラコン	01
C715	US061150	C. CE. CHP	15pF 50V B		チップセラコン	01
C716	US126100	C. CE. CHP	1uF 10V		チップセラコン	01
C717	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C718	UB214680	C. CE. CHP	0. 068uF 25V		チップセラコン	01
C719	US126100	C. CE. CHP	1uF 10V		チップセラコン	01
C720	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C721	US063470	C. CE. CHP	4700pF 50V B		チップセラコン	01
C722	UF037100	C. EL. CHP	10uF 16V		チップケミコン	01
C723	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C724-725	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C726	UF437100	C. EL. CHP	10uF 16V		チップケミコン	01
C727	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C728	WG891800	C. EL. CHP	10uF 16V		チップケミコン	
C729	WK004400	C. CE. M. CHP	10uF 16V		チップ積層セラコン	01
C730	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C732-739	US662100	C. CE. CHP	100pF 50V		チップセラコン	
C740	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C741	US662100	C. CE. CHP	100pF 50V		チップセラコン	
C743	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C746	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C747-752	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C754	US662100	C. CE. CHP	100pF 50V		チップセラコン	
C755-756	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C757	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C758-759	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C760	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C761	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C762	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
C763-768	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C769	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
C770	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C771	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
* C772	US662680	C. CE. CHP	680pF 50V		チップセラコン	
C773-774	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C775	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
C776	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C777	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C778-786	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C787	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C788	WP882000	C. CE. CHP	10uF 6. 3V		チップセラコン	
C789	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C790-791	WP882000	C. CE. CHP	10uF 6. 3V		チップセラコン	
C792-794	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C795-797	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C798-799	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C800-803	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C804-808	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C810-811	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C854	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C856	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
* C861	US662220	C. CE. CHP	220pF 50V		チップセラコン	01
* C864	US662220	C. CE. CHP	220pF 50V		チップセラコン	01
* C867-868	US662220	C. CE. CHP	220pF 50V		チップセラコン	01

* New Parts * 新規部品

DIGITAL

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C870-871	US062560	C. CE. CHP	560pF 50V B		チップセラコン	01
* C874	US662220	C. CE. CHP	220pF 50V		チップセラコン	01
C876-877	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C882-883	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C885	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C894	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
C907	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
D102-103	WE674800	VARISTOR. CHP	AVRL161A1R1NTB		チップバリスタ	01
D104	VV220700	DIODE. SCHOTTKY	RB501V-40		ショットキーダイオード	01
D401	WE674800	VARISTOR. CHP	AVRL161A1R1NTB		チップバリスタ	01
D402-409	WP385600	VARISTOR. CHP	PESD0603-240		チップバリスタ	
D410-412	WE674800	VARISTOR. CHP	AVRL161A1R1NTB		チップバリスタ	01
D501	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	01
D502	VV220700	DIODE. SCHOTTKY	RB501V-40		ショットキーダイオード	01
IC1	X8915B00	IC. HDMI	SI19185ACTU HDMI		HDMI IC	
IC3	X8560A00	IC. HDMI	SI19134CTU HDMI		HDMI IC	
IC4	X0199B00	IC	TC74VHC157FT (EL, K)		ロジック IC	01
IC5	X7787A00	IC	TC74LVC245FT (EL, K)		ロジック IC	02
* IC6	YD173A00	IC	NJM2888F05 5.0V		電源 IC	
IC7	X4063A00	IC	TC7WHU04FU		ロジック IC	
* IC25	YD298A00	IC	ADV7181CBSTZ		IC	
* IC26	YC287A00	IC	RP130Q181D-TR-F		電源 IC	01
* IC27	YC825A00	IC	R1172S331D-E2-F		電源 IC	
IC32	X9745B00	IC. MEMORY	M12L128168A-5TG2T		メモリ IC	07
IC33	X9292A00	IC	R1172H121D-T1-F		電源 IC	01
IC35	X8378A00	IC	TC7SH125FU (TE85L, F)		ロジック IC	01
IC42	X9292A00	IC	R1172H121D-T1-F		電源 IC	01
* IC43	YC288A00	IC	RP130Q331D-TR-F		電源 IC	01
* IC44-45	YD184B00	IC	BD9329AEFJ DC/DC		電源 IC	
IC47	X8368A00	IC	PCA9517DP		ロジック IC	
* IC48	YC289A00	IC	RP130Q501D-TR		電源 IC	01
IC51	X7942B00	IC	TC74VHC273FT (EL, K)		ロジック IC	01
IC53	X7942B00	IC	TC74VHC273FT (EL, K)		ロジック IC	01
* IC54	YC288A00	IC	RP130Q331D-TR-F		電源 IC	01
IC55	YA739A00	IC. MEMORY	LE25LB2562M-TLM-E		メモリ IC	04
* IC56	YC288A00	IC	RP130Q331D-TR-F		電源 IC	01
* IC58	YD376C00	IC. MEMORY	EN29LV320BB-70TIP	written	メモリー IC	
IC60	XW633A00	IC	TC7SH32FU		ロジック IC	01
IC61	XZ493A00	IC	TC74VHC86FT (EL) EX		ロジック IC	02
IC62	X4453A00	IC	SN74LVC1G17DCKR		ロジック IC	01
IC64	XV891B00	IC	TC74VHC08FT (EL, K)		ロジック IC	01
IC71	X9870A00	IC	PCM1681PWPR		IC	07
* IC72	YC213A00	IC	PCM9210PTR		IC	
IC75	X9292A00	IC	R1172H121D-T1-F		電源 IC	01
* IC76	YC288A00	IC	RP130Q331D-TR-F		電源 IC	01
IC77	X0199B00	IC	TC74VHC157FT (EL, K)		ロジック IC	01
* IC78	YC289A00	IC	RP130Q501D-TR		電源 IC	01
IC79	X9625B00	IC. MEMORY	M12L64164A-5TG		メモリ IC	05
* IC80	YD375C00	IC. MEMORY	MX29LV160DBT1-70G	written	メモリー IC	
IC81	XV891B00	IC	TC74VHC08FT (EL, K)		ロジック IC	01
IC82	XR680A00	IC	TC7SH08FU (TE85L, JF)		ロジック IC	01
IC86	YA255A00	IC	R1172H501D-T1-F		電源 IC	03
* IC88	YC291A00	IC	R1172N501D-TR-F		電源 IC	02
PN51	WS488500	STYLE. PIN	L=90 #18		スタイルピン	01
PN55-56	WS488500	STYLE. PIN	L=90 #18		スタイルピン	01
Q101-110	VQ986700	TR	2SC4081 T106		トランジスタ	01
Q251	WQ381000	FET	MCH6336-TL-E		MOS FET	01

* New Parts * 新規部品

DIGITAL and OPERATION

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
Q252	VR936300	TR	2SA1576A T106		トランジスタ	01
Q253	WE834500	FET	UPA672T-T1-A		F E T	01
Q401-402	VQ986700	TR	2SC4081 T106		トランジスタ	01
* Q403	WW782100	TR. DGT	DTC014EUBTL		デジタルトランジスタ	
* Q404	WW782000	TR. DGT	DTA044EUBTL		デジタルトランジスタ	
Q501	VR936300	TR	2SA1576A T106		トランジスタ	01
Q502	VQ986700	TR	2SC4081 T106		トランジスタ	01
Q503	VR936300	TR	2SA1576A T106		トランジスタ	01
Q504	VQ986700	TR	2SC4081 T106		トランジスタ	01
Q505	VR936300	TR	2SA1576A T106		トランジスタ	01
Q506	VQ986700	TR	2SC4081 T106		トランジスタ	01
Q507	VR936300	TR	2SA1576A T106		トランジスタ	01
Q508	VQ986700	TR	2SC4081 T106		トランジスタ	01
Q509-510	VR936300	TR	2SA1576A T106		トランジスタ	01
* Q511	WW782300	TR. DGT	DTC044EUBTL		デジタルトランジスタ	
Q512-514	VR936300	TR	2SA1576A T106		トランジスタ	01
Q515	WC529400	TR	KTC3875S Y GR RTK		トランジスタ	01
* Q701	WQ381000	FET	MCH6336-TL-E		MOS F E T	01
* Q702	WW782000	TR. DGT	DTA044EUBTL		デジタルトランジスタ	
* Q855	WW782100	TR. DGT	DTC014EUBTL		デジタルトランジスタ	
* Q856	WW782000	TR. DGT	DTA044EUBTL		デジタルトランジスタ	
R476	WB784700	R. MTL. FLM	6. 8Ω 1W		金属被膜抵抗	01
R504	RD356220	R. CHP	2. 2KΩ 1/16W	V571	チップ抵抗	01
R504	RD356390	R. CHP	3. 9KΩ 1/16W	5064	チップ抵抗	01
XL25	VZ772700	RSNR. CRY	28. 63636MHz		水晶振動子	03
XL31	WK841200	RESONATOR	27MHz DS0321SRAB		水晶発振器	05
XL41	WB872100	RSNR. CRY	16. 9344MHz		水晶振動子	03
XL51	WA782500	RSNR. CE	8. 000MHz		セラミック振動子	01
XL71	V3625700	RSNR. CRY	24. 576MHz		水晶振動子	03
*	WW919500	P. C. B.	OPERATION	J	PCB OPERATION	
*	WW919600	P. C. B.	OPERATION	UCTKAL	PCB OPERATION	
*	WW919800	P. C. B.	OPERATION	R	PCB OPERATION	
*	WW919900	P. C. B.	OPERATION	BGF	PCB OPERATION	
CB402	VF982300	CN. BS. PIN	17P		F F Cコネクター	01
CB405	VQ047200	CN. BS. PIN	9P		F F Cコネクター	01
CB442	VB858300	CN. BS. PIN	4P		コネクタベースポスト	01
CB451	WQ680200	CN. USB	4P TE AAPVA004C0		USBコネクター	02
CB461	WD398400	CN. DIN	14P YKF45-3011	J	D I Nコネクター	05
CB461	WD398400	CN. DIN	14P YKF45-3011		D I Nコネクター	05
CB462	WD398400	CN. DIN	14P YKF45-3011	J	D I Nコネクター	05
CB462-463	WD398400	CN. DIN	14P YKF45-3011		D I Nコネクター	05
CB463	WD398400	CN. DIN	14P YKF45-3011	J	D I Nコネクター	05
CB464	VQ045000	CN. BS. PIN	20P		F F Cコネクター	01
CB464	VQ045000	CN. BS. PIN	20P	J	F F Cコネクター	01
CB481	VQ044100	CN. BS. PIN	5P	BGF	F F Cコネクター	01
CB492-493	WN077700	CLIP. FUSE	CLIP PFC5000-0202F	R	ヒューズクリップ	
C4001	US065100	C. CE. CHP	0. 1uF 50V B		チップセラコン	01
C4002	US163100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C4003-4004	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C4005	UM388100	C. EL	100uF 10V		ケミコン	01
C4007	UR268220	C. EL	220uF 50V		ケミコン	01
C4008	UM388330	C. EL	330uF 6. 3V		ケミコン	01
C4009	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C4010	US061680	C. CE. CHP	68pF 50V B		チップセラコン	01

* New Parts * 新規部品

OPERATION

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C4011	US065100	C. CE. CHP	0. 1uF 50V B		チップセラコン	01
C4012	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C4013	US065100	C. CE. CHP	0. 1uF 50V B		チップセラコン	01
C4015	UM417100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	01
C4016	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C4017	US065100	C. CE. CHP	0. 1uF 50V B		チップセラコン	01
C4018	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C4019	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B		チップセラコン	01
C4020-4021	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C4022	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C4024	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C4025-4027	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C4028-4029	US063680	C. CE. CHP	6800pF 50V B		チップセラコン	01
C4030	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C4101	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B		チップセラコン	01
C4102	UM397100	C. EL	10uF 16V		ケミコン	01
C4103	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C4104	WV360900	C. EL	22uF 16V		ケミコン	
C4105	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C4106	UM397470	C. EL	47uF 16V		ケミコン	01
C4107	US061330	C. CE. CHP	33pF 50V B		チップセラコン	01
C4110-4111	WV360900	C. EL	22uF 16V		ケミコン	
C4112	UM397100	C. EL	10uF 16V		ケミコン	01
C4201-4202	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B		チップセラコン	01
* C4251-4252	WV365200	C. MYLAR	3300pF 50V		マイラーコン	
C4253	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C4254	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B		チップセラコン	01
C4301	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C4302	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B		チップセラコン	01
C4304	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C4306	US126100	C. CE. CHP	1uF 10V		チップセラコン	01
C4307	UM398100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	01
C4308-4311	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C4351	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C4351	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B	J	チップセラコン	01
C4352	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C4352-4353	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B	J	チップセラコン	01
C4353-4354	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C4354	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B	J	チップセラコン	01
C4355	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C4355	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B	J	チップセラコン	01
C4356	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C4356	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B	J	チップセラコン	01
C4357	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C4357	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B	J	チップセラコン	01
C4358	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C4358	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B	J	チップセラコン	01
C4359	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C4359	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B	J	チップセラコン	01
C4360	US060800	C. CE. CHP	8pF 50V B		チップセラコン	01
C4360-4361	US060800	C. CE. CHP	8pF 50V B	J	チップセラコン	01
C4361	US060800	C. CE. CHP	8pF 50V B		チップセラコン	01
C4362	US060800	C. CE. CHP	8pF 50V B	J	チップセラコン	01
C4362	US060800	C. CE. CHP	8pF 50V B		チップセラコン	01
C4363	UR237100	C. EL	10uF 16V	J	ケミコン	
C4363-4364	UR237100	C. EL	10uF 16V		ケミコン	
C4364	UR237100	C. EL	10uF 16V	J	ケミコン	

* New Parts * 新規部品

OPERATION

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C4365	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V	J	チップセラコン	01
C4365	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C4366	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V	J	チップセラコン	01
C4366	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C4451	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B	BGF	チップセラコン	01
C4452	UR837470	C. EL	47uF 16V	BGF	ケミコン	01
C4453	US062120	C. CE. CHP	120pF 50V B	BGF	チップセラコン	01
C4454	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B	BGF	チップセラコン	01
C4455	UR837100	C. EL	10uF 16V	BGF	ケミコン	01
C4456	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V	BGF	チップセラコン	01
D4003-4004	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	01
D4005-4006	WS693300	DIODE. ZENR	HZU4. 3B3 TRF-E		ツェナーダイオード	01
D4007-4010	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	01
D4101-4102	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	01
D4103	VU171900	DIODE. ZENR	UDZS5. 1B 5. 1V		ツェナーダイオード	01
D4104	WR095700	LED	8224-10SDRD/S530A3		L E D	01
D4251-4252	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	01
D4301-4303	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	01
D4355	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	01
D4355	VT332900	DIODE	1SS355	J	ダイオード	01
D4356	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	01
D4356	VT332900	DIODE	1SS355	J	ダイオード	01
D4451-4452	VT332900	DIODE	1SS355	BGF	ダイオード	01
△ F4501	VV071700	FUSE	3. 15A 250V	R	ヒューズ	01
IC401	X6386A00	IC	M66003-0131FP		I C	07
IC402	XR336A00	IC	TC7W14F TE12L		ロジック I C	02
IC403	XR680A00	IC	TC7SH08FU (TE85L, JF		ロジック I C	01
IC421	X7378A00	IC	NJM4565M (TE1)		アンプ I C	01
IC451	YA255A00	IC	R1172H501D-T1-F		電源 I C	03
IC461	XY879A00	IC	TC74HC4053AF (EL)		ロジック I C	03
IC461	XY879A00	IC	TC74HC4053AF (EL)	J	ロジック I C	03
IC481	XZ509A00	IC	TC74VHC04FT INVER	BGF	ロジック I C	01
JK421	WJ117300	JACK. MNI	MSJ-2200C AG		ミニジャック	
JK441	V9408200	JACK. PHONE	MSJ-064-05B GR		ヘッドホンジャック	
JK481	V6931000	CN. DIN	1P YKF51-5506	BGF	1 連 S 端子	02
PJ401	WJ117500	JACK. PIN	3P		ピンジャック	03
PN451	WS488500	STYLE. PIN	L=90 #18		スタイルピン	01
Q4001-4008	WC529400	TR	KTC3875S Y GR RTK		トランジスタ	01
Q4009-4011	VV655400	TR. DGT	DTC114EKA		デジタルトランジスタ	01
Q4101	WC529400	TR	KTC3875S Y GR RTK		トランジスタ	01
Q4351	VV556400	TR	2SC2412K Q, R, S		トランジスタ	01
Q4351	VV556400	TR	2SC2412K Q, R, S	J	トランジスタ	01
* R4042-4043	WW969500	R. MTL. OXD	120Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
R4253-4254	V8071300	R. MTL. FLM	470Ω 1W		金属被膜抵抗	01
SW401-418	WD483100	SW. TACT	SKRGAAD010		タクトスイッチ	01
SW421	WD483100	SW. TACT	SKRGAAD010		タクトスイッチ	01
SW431	WD483100	SW. TACT	SKRGAAD010		タクトスイッチ	01
SW432	V9597100	SW. RT. ENC	EC12E2460802		ロータリーエンコーダ	04
△ SW491	WV382900	SW. SLIDE	SL14	R	スライドスイッチ	
U4001	WQ600700	L. DTCT	SM3385VMH6		リモコン受光ユニット	03
* V4001	WW890900	FL. DSPLY	18-MT-11GNK		蛍光表示管	
	V6007100	FL. SPACER	10x32x4. 6		F L スペース	

* New Parts * 新規部品

MAIN

	Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
*		WW917400	P. C. B.	MAIN		P C B M A I N	
*		WW917500	P. C. B.	MAIN	JRTKABGFL UC	P C B M A I N	
	CB152	VQ962900	CN. BS. PIN	8P		コネクタ	01
	CB153	VQ963900	CN. BS. PIN	18P		コネクタ	03
	CB154	VQ963600	CN. BS. PIN	15P		コネクタ	01
	C1000-1006	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
	C1007	WJ610200	C. MYLAR	0. 01uF 100V		マイラーコン	01
	C1008	WJ608500	C. MYLAR	470pF 100V		マイラーコン	01
	C1009	UR277220	C. EL	22uF 63V		ケミコン	01
	C1010	WJ608500	C. MYLAR	470pF 100V		マイラーコン	01
△	C1011	UR297100	C. EL	10uF 100V		ケミコン	
	C1012-1013	WJ608500	C. MYLAR	470pF 100V		マイラーコン	01
△	C1014-1015	UR297100	C. EL	10uF 100V		ケミコン	
	C1016	UR277220	C. EL	22uF 63V		ケミコン	01
	C1017-1019	UR297100	C. EL	10uF 100V		ケミコン	
	C1020-1022	WJ608500	C. MYLAR	470pF 100V		マイラーコン	01
	C1024	UR267330	C. EL	33uF 50V		ケミコン	01
	C1026	UR267330	C. EL	33uF 50V		ケミコン	01
	C1028-1029	UR267330	C. EL	33uF 50V		ケミコン	01
	C1031	UR267330	C. EL	33uF 50V		ケミコン	01
	C1033	UR267330	C. EL	33uF 50V		ケミコン	01
	C1035	UR297100	C. EL	10uF 100V		ケミコン	
	C1036	FG650500	C. CE	5pF 50V		セラコン	01
	C1038	UR267330	C. EL	33uF 50V		ケミコン	01
	C1039	UR266100	C. EL	1uF 50V		ケミコン	01
	C1040-1045	FG650500	C. CE	5pF 50V		セラコン	01
	C1046-1052	WP421000	C. PP	0. 047uF 100V		P P コン	
	C1053	UR866470	C. EL	4. 7uF 50V		ケミコン	01
	C1054	UR828220	C. EL	220uF 10V		ケミコン	01
△	C1055-1056	WG399600	C. EL	6800uF 63V		ケミコン	
	C1057-1058	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
	C1059-1060	UR266100	C. EL	1uF 50V		ケミコン	01
	C1061	UR858100	C. EL	100uF 35V		ケミコン	01
	C1062	UR248470	C. EL	470uF 25V		ケミコン	01
	C1063-1064	WJ611400	C. MYLAR	0. 1uF 100V J		マイラーコン	01
	C1065	UR249330	C. EL	3300uF 25V		ケミコン	
	C1066	UR249100	C. EL	1000uF 25V		ケミコン	01
	C1067-1068	WN165500	C. PP	0. 022uF 100V		P P コン	01
	C1069	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
	C1509	UR267470	C. EL	47uF 50V		ケミコン	01
	C1510-1512	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
	C1513-1514	US061220	C. CE. CHP	22pF 50V B		チップセラコン	01
	C1515-1516	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
	C1517-1520	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B		チップセラコン	01
	C1521	UR837100	C. EL	10uF 16V		ケミコン	01
	C1522	US061470	C. CE. CHP	47pF 50V B		チップセラコン	01
	C1523	UR838100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	01
	C1524	US061470	C. CE. CHP	47pF 50V B		チップセラコン	01
	C1525	UR837100	C. EL	10uF 16V		ケミコン	01
	C1526-1527	UR838100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	01
	C1528-1529	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B		チップセラコン	01
	C1530	UR838100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	01
	C1531	UR837330	C. EL	33uF 16V		ケミコン	01
	C1532-1533	UR238100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	
	C1536	UR238100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	
	C1542	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
	C1545	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01

* New Parts * 新規部品

MAIN

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C1553-1554	UR267100	C. EL 10uF 50V			ケミコン	
C1556	UR267100	C. EL 10uF 50V			ケミコン	
C1558-1559	UR267470	C. EL 47uF 50V			ケミコン	01
C1568	VR169200	C. MYLAR 0.47uF 50V			マイラーコン	01
C1572	US062100	C. CE. CHP 100pF 50V B			チップセラコン	01
C1576	UR267100	C. EL 10uF 50V			ケミコン	
C1583-1584	UR867470	C. EL 47uF 50V			ケミコン	02
C1589-1590	UR267100	C. EL 10uF 50V			ケミコン	
C1600-1601	UR267100	C. EL 10uF 50V			ケミコン	
C1608	US064100	C. CE. CHP 0.01uF 50V B			チップセラコン	01
C1609	UR249220	C. EL 2200uF 25V			ケミコン	02
C1610	US035100	C. CE. CHP 0.1uF 16V B		UC	チップセラコン	01
D1000-1001	VD631600	DIODE 1SS133, 176			ダイオード	01
D1002	VU171900	DIODE. ZENR UDZS5. 1B 5. 1V			ツェナーダイオード	01
D1003-1016	VN008700	DIODE 1SS270A			ダイオード	01
△ D1017	WA653200	DIODE. BRG TS6P03G 6A 200V			ブリッジダイオード	04
△ D1018	WH487300	DIODE. BRG RS203M 2A 200V			ブリッジダイオード	02
D1019	VD631600	DIODE 1SS133, 176			ダイオード	01
D1503-1504	VG438400	DIODE. ZENR MTZJ6. 8C 6. 8V			ツェナーダイオード	01
△ * IC100	YD224A00	IC STK433-330K-E			パワー I C	
△ * IC101-102	YD155A00	IC STK433-130K-E			アンプ I C	
IC103	XJ608A00	IC NJM7812FA			I C	02
IC104	X4154A00	IC KIA7912PI			電源 I C	03
IC152	XZ509A00	IC TC74VHC04FT INVER			ロジック I C	01
* IC153	YA361B00	IC R2A15220FP			I C	07
IC154	X7378A00	IC NJM4565M (TE1)			アンプ I C	01
IC155	YA381A00	IC LM19CIZ/LF THERMAL			電源 I C	04
IC156	YA381A00	IC LM19CIZ/LF THERMAL		UC	電源 I C	04
PJ150	V9420700	JACK. PIN 2P MSP-252V1-30NI			ピンジャック	
PJ151-152	V7046700	JACK. PIN 4P MSP-244V1-01NI			ピンジャック	03
PJ159	V7189700	JACK. PIN 1P			ピンジャック	01
△ Q1000	WC398400	TR 2N5551C-AT			トランジスタ	01
△ Q1001-1002	VC614000	TR 2SB1274 Q, R, S			トランジスタ	02
△ Q1003	WC398400	TR 2N5551C-AT			トランジスタ	01
△ Q1004-1005	WC397700	TR 2N5401C-AT			トランジスタ	01
△ Q1006-1012	WC398400	TR 2N5551C-AT			トランジスタ	01
△ Q1013	WC397700	TR 2N5401C-AT			トランジスタ	01
Q1014	iC181510	TR 2SC1815 Y			トランジスタ	01
Q1015	WC435000	TR. DGT KRC102S-RTK			デジタルトランジスタ	01
Q1016	WC434900	TR. DGT KRA104S-RTK			デジタルトランジスタ	01
Q1501-1502	WC883400	TR 2SD2704 K			トランジスタ	
Q1504	WC883400	TR 2SD2704 K			トランジスタ	
Q1507	WC883400	TR 2SD2704 K			トランジスタ	
Q1509	WC883400	TR 2SD2704 K			トランジスタ	
Q1520-1521	WC883400	TR 2SD2704 K			トランジスタ	
Q1524-1525	WC883400	TR 2SD2704 K			トランジスタ	
△ * R1012-1014	WW965300	R. MTL. OXD 2. 2Ω 1/4W			酸化金属被膜抵抗	
△ * R1017	WW971100	R. MTL. OXD 560Ω 1/4w			酸化金属被膜抵抗	
△ * R1029	WW966900	R. MTL. OXD 10Ω 1/4W			酸化金属被膜抵抗	
△ * R1032	WW966900	R. MTL. OXD 10Ω 1/4W			酸化金属被膜抵抗	
△ R1046	WP839400	R. CEMENT 0. 22+0. 22 3W			セメント抵抗	01
△ R1048-1049	WP839400	R. CEMENT 0. 22+0. 22 3W			セメント抵抗	01
△ R1056	WP839400	R. CEMENT 0. 22+0. 22 3W			セメント抵抗	01
△ R1060	WP839400	R. CEMENT 0. 22+0. 22 3W			セメント抵抗	01
△ R1067-1068	WP839400	R. CEMENT 0. 22+0. 22 3W			セメント抵抗	01
* R1086	WW966900	R. MTL. OXD 10Ω 1/4W			酸化金属被膜抵抗	
* R1089-1090	WW966900	R. MTL. OXD 10Ω 1/4W			酸化金属被膜抵抗	

* New Parts * 新規部品

MAIN and VIDEO

	Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
*	R1092	WW966900	R. MTL. OXD	10Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
*	R1095	WW966900	R. MTL. OXD	10Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
*	R1098	WW966900	R. MTL. OXD	10Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
*	R1101	WW966900	R. MTL. OXD	10Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
△	R1103	V8070200	R. MTL. FLM	4.7Ω 1W		金属被膜抵抗	
△	R1107-1108	V8070200	R. MTL. FLM	4.7Ω 1W		金属被膜抵抗	
△	R1110-1111	V8070200	R. MTL. FLM	4.7Ω 1W		金属被膜抵抗	
△	R1113-1114	V8070200	R. MTL. FLM	4.7Ω 1W		金属被膜抵抗	
*	R1504	WW964500	R. MTL. OXD	1Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
*	R1663	WW970100	R. MTL. OXD	220Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
*	R1664-1665	WW965300	R. MTL. OXD	2.2Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
	R1666-1667	WA621400	R. MTL. OXD	82Ω 1W J		酸化金属被膜抵抗	01
	RY100	WE648700	RELAY	DC24V DH24D2-0-Q		リレー	06
	U1500-1501	WU204200	CN. PHOTO. R	1P JSR1165-D		光ファイバー受信器	
		WE774200	SCR. BND. HD	3x10 MFZN2W3		バインドBタイトネジ	01
*		WW917600	P. C. B.	VIDEO	J	PCB VIDEO	
*		WW917700	P. C. B.	VIDEO	U	PCB VIDEO	
*		WW917800	P. C. B.	VIDEO	C	PCB VIDEO	
*		WW917900	P. C. B.	VIDEO	R	PCB VIDEO	
*		WW918000	P. C. B.	VIDEO	T	PCB VIDEO	
*		WW918100	P. C. B.	VIDEO	K	PCB VIDEO	
*		WW918200	P. C. B.	VIDEO	A	PCB VIDEO	
*		WW918300	P. C. B.	VIDEO	BGF	PCB VIDEO	
*		WW918400	P. C. B.	VIDEO	L	PCB VIDEO	
	CB301	VQ047500	CN. BS. PIN	20P	J	コネクタ	01
	CB302	VQ961600	HOUSING	13P		ハウジング	01
	CB303	VM973500	CN. BS. PIN	17P		コネクタ	01
	CB341	VQ585500	CN. JUMPER	5P		ジャンパーコネクタ	02
	CB342	VZ130900	CN. JUMPER	4P		ジャンパーコネクタ	01
	CB343	VQ585700	CN. JUMPER	7P		ジャンパーコネクタ	03
	CB344	VK024900	CN. BS. PIN	52147 5P TE		ワイヤートラップ	01
	CB348	VK026200	CN. BS. PIN	3P		ワイヤートラップ	01
	CB371	VG879900	CN. BS. PIN	2P		コネクタ	01
	CB372-373	WN103000	CLIP. FUSE	TP00351-31		ヒューズクリップ	01
	CB374	VG879900	CN. BS. PIN	2P	R	コネクタ	01
	CB381	VQ963400	CN. BS. PIN	13P		コネクタ	01
	CB383	VQ961100	CN. BS. PIN	8P		コネクタ	01
	CB384-385	VQ963400	CN. BS. PIN	13P		コネクタ	01
	CB386	VQ962100	CN. BS. PIN	18P		コネクタ	03
	CB387	VQ963700	CN. BS. PIN	16P		コネクタ	02
	CB388	VQ961800	CN. BS. PIN	15P		コネクタ	01
	CB390	VQ044400	CN. BS. PIN	9P		コネクタ	01
	C3001	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
	C3002-3004	US060800	C. CE. CHP	8pF 50V B		チップセラコン	01
	C3005	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
	C3006	UR237470	C. EL	47uF 16V		ケミコン	01
	C3007-3008	US135100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
	C3009-3011	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
	C3012	UR237470	C. EL	47uF 16V		ケミコン	01
	C3013-3015	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
	C3016-3018	US060300	C. CE. CHP	3pF 50V B		チップセラコン	01
	C3019-3021	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
	C3022	UR237100	C. EL	10uF 16V		ケミコン	01
	C3023	US135100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01

* New Parts * 新規部品

VIDEO

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C3025	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF	16V	チップセラコン	01
C3026	UR837470	C. EL	47uF	16V	ケミコン	01
C3027	UR237100	C. EL	10uF	16V	ケミコン	
C3028	UR837470	C. EL	47uF	16V	ケミコン	01
C3029-3030	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF	16V	チップセラコン	01
C3031	UR837470	C. EL	47uF	16V	ケミコン	01
C3033	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF	16V	チップセラコン	01
C3034	UR238220	C. EL	220uF	16V	ケミコン	01
C3035	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF	16V	チップセラコン	01
C3036	UR238220	C. EL	220uF	16V	ケミコン	01
C3037-3038	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF	16V	チップセラコン	01
C3039	UR237470	C. EL	47uF	16V	ケミコン	01
C3040-3042	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF	16V	チップセラコン	01
C3043	UR238220	C. EL	220uF	16V	ケミコン	01
C3044	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF	16V	チップセラコン	01
C3401	UR278100	C. EL	100uF	63V	ケミコン	01
C3402	UR866100	C. EL	1uF	50V	ケミコン	01
C3403	UR267100	C. EL	10uF	50V	ケミコン	
C3404	UR268100	C. EL	100uF	50V	ケミコン	
C3405	UR866100	C. EL	1uF	50V	ケミコン	01
C3406	WJ610200	C. MYLAR	0. 01uF	100V	マイラーコン	01
C3407-3408	WJ611400	C. MYLAR	0. 1uF	100V J	マイラーコン	01
C3409-3414	WJ610200	C. MYLAR	0. 01uF	100V	マイラーコン	01
C3415-3417	WJ609700	C. MYLAR	4700pF	100V	マイラーコン	01
* C3418-3422	WJ610400	C. MYLAR	0. 015uF	100V	マイラーコン	
C3423	WJ609700	C. MYLAR	4700pF	100V	マイラーコン	01
C3424-3425	WG601700	C. EL	4700uF	16V	ケミコン	02
C3426-3427	UR266100	C. EL	1uF	50V	ケミコン	01
C3428-3429	UR237330	C. EL	33uF	16V	ケミコン	
△ C3701	WJ361200	C. POL. MTL	0. 047uF	400V	JUC メタライズドポリコン	
△ C3701	WJ361800	C. POL. MTL	0. 022uF	630V	RTKABGFL メタライズドポリコン	
△ C3702-3703	WQ902300	C. CE. SAFTY	1000pF	250V	規格認定コンデンサ	01
△ C3704	V5877700	C. MYLAR	0. 22uF	250V	マイラーコン	03
△ * C3705	WJ610400	C. MYLAR	0. 015uF	100V	マイラーコン	
△ * C3706	WW751600	C. EL	120uF	220V	JUC ケミコン	
△ * C3706	WW751700	C. EL	100uF	400V	R ケミコン	
△ C3706	WQ852500	C. EL	68uF	400V	TKABGFL ケミコン	
△ C3707	WQ939400	C. CE. SAFTY	0. 01uF	250V	規格認定コンデンサ	01
△ C3708	UR867220	C. EL	22uF	50V	ケミコン	01
△ C3709-3710	WJ322300	C. CE. M. CHP	1000pF	630V	チップ積層セラコン	01
△ C3711	WQ902200	C. CE. SAFTY	2200pF	250V	規格認定コンデンサ	01
△ C3712	WJ361200	C. POL. MTL	0. 047uF	400V	JUC メタライズドポリコン	
△ C3712	WJ361800	C. POL. MTL	0. 022uF	630V	RTKABGFL メタライズドポリコン	
C3713	WJ322300	C. CE. M. CHP	1000pF	630V	チップ積層セラコン	01
* C3714-3715	WH772400	C. EL	2200uF	10V	ケミコン	
C3716	US034470	C. CE. CHP	0. 047uF	16V B	チップセラコン	01
* C3718	WH771600	C. EL	220uF	10V	ケミコン	
C3719	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF	50V B	チップセラコン	01
C3720	US046100	C. CE. CHP	1uF	25V	チップセラコン	01
C3721	WJ335500	C. EL	2. 2uF	50V	ケミコン	01
C3723	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF	50V B	チップセラコン	01
C3725	WJ608900	C. MYLAR	1000pF	100V	マイラーコン	01
C3801-3802	UR867100	C. EL	10uF	50V	ケミコン	01
C3803-3804	WJ608800	C. MYLAR	820pF	100V	マイラーコン	
C3806	UU238100	C. EL	100uF	16V	ケミコン	01
C3807	UU237100	C. EL	10uF	16V	ケミコン FW	01
C3808	US062100	C. CE. CHP	100pF	50V B	チップセラコン	01

* New Parts * 新規部品

VIDEO

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C3809-3810	UR257100	C. EL	10uF 35V		ケミコン	01
* C3811	WJ608700	C. MYLAR	680pF 100V		マイラーコン	
C3813	UU257470	C. EL	47uF 35V		ケミコン FW	01
C3815	UU257470	C. EL	47uF 35V		ケミコン FW	01
* C3816	WJ608700	C. MYLAR	680pF 100V		マイラーコン	
C3817-3818	UR257100	C. EL	10uF 35V		ケミコン	01
C3819-3820	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C3821-3822	UR257100	C. EL	10uF 35V		ケミコン	01
* C3823	WJ608700	C. MYLAR	680pF 100V		マイラーコン	
C3826	WJ611000	C. MYLAR	0.047uF 100V		マイラーコン	
C3827-3828	UR257100	C. EL	10uF 35V		ケミコン	01
C3829	WJ609900	C. MYLAR	6800pF 100V		マイラーコン	01
C3830	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C3831-3832	UR257100	C. EL	10uF 35V		ケミコン	01
* C3833	WJ608700	C. MYLAR	680pF 100V		マイラーコン	
* C3836	WJ608700	C. MYLAR	680pF 100V		マイラーコン	
C3837-3838	UR257100	C. EL	10uF 35V		ケミコン	01
C3839-3840	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C3841-3842	UR257100	C. EL	10uF 35V		ケミコン	01
* C3843	WJ608700	C. MYLAR	680pF 100V		マイラーコン	
C3844	UR237470	C. EL	47uF 16V		ケミコン	01
C3846	UR237470	C. EL	47uF 16V		ケミコン	01
* C3848	WJ608700	C. MYLAR	680pF 100V		マイラーコン	
C3849-3850	UR257100	C. EL	10uF 35V		ケミコン	01
C3851	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C3858	UR238100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	
C3860	US135100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C3861	UR266470	C. EL	4.7uF 50V		ケミコン	01
C3863	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C3864	UR237100	C. EL	10uF 16V		ケミコン	
C3865	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C3866	UR237100	C. EL	10uF 16V		ケミコン	
C3867	UR266470	C. EL	4.7uF 50V		ケミコン	01
C3868	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C3870	UR237100	C. EL	10uF 16V		ケミコン	
C3871	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C3873	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C3874	UR237100	C. EL	10uF 16V		ケミコン	
C3875-3876	UR266470	C. EL	4.7uF 50V		ケミコン	01
C3877	UR237100	C. EL	10uF 16V		ケミコン	
C3878	US135100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C3879	UR238100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	
△ D3401	WU201600	DIODE	1N4003S TP		ダイオード	01
△ * D3403	VV665400	DIODE. ZENR	RLZ39.0D 39V		ツェナーダイオード	
D3404-3408	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	01
△ D3409	WH487300	DIODE. BRG	RS203M 2.0A 200V		ブリッジダイオード	02
D3410	VU172800	DIODE. ZENR	UDZS12B 12V	R	ツェナーダイオード	01
D3411	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	01
△ * D3701	WW872000	DIODE. BRG	1.5A 600V DBL155G		ブリッジダイオード	
△ D3702	VV463000	DIODE. CHP	1.1A 200V D1FL20U		チップダイオード	01
△ * D3703	WW170700	DIODE	SARS05		ダイオード	
* D3704	WW745500	DIODE. SCHOTTKY	RB215T-90 20A 90V		ショットキーダイオード	
△ D3706-3715	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	01
D3801	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	01
△ F3701	WR944000	FUSE	2A 250V		ヒューズ	
△ F3702	WB221200	FUSE	T6A 125V	JUCR	ヒューズ	01
△ F3702	VV071700	FUSE	3.15A 250V	TKABGFL	ヒューズ	01

* New Parts * 新規部品

VIDEO

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
IC301	X2904A00	IC	NJM2581M VIDEO AMP		アンプ I C	06
IC302	XY549A00	IC	TC74HC4051AFEL		ロジック I C	02
IC303	XY879A00	IC	TC74HC4053AF (EL)		ロジック I C	03
IC304	X8875A00	IC	FHP3350IM14X		アンプ I C	04
IC305	X6742A00	IC	LA73050-TLM-E		アンプ I C	04
IC341	X6143A00	IC	NJM2388F05 5.0V		電源 I C	04
IC342	X4928A00	IC	KIA7805API 5V		電源 I C	02
△ *	IC371	YD359A00	IC	STR2A152	電源 I C	
△ *	IC372	WP388200	PHOT. CPL	TLP781 (D4-GR, F)	フォトカプラ	01
△ *	IC373	YA276A00	IC	TL431AC 2.5-36V	電源 I C	02
△ *	IC374	WP388200	PHOT. CPL	TLP781 (D4-GR, F)	フォトカプラ	01
	IC381-384	X7378A00	IC	NJM4565M (TE1)	アンプ I C	01
	IC385	X4928A00	IC	KIA7805API 5V	電源 I C	02
	IC387	X7378A00	IC	NJM4565M (TE1)	アンプ I C	01
*	IC388-389	YD360A00	IC	NJM2505A VIDEO AMP	アンプ I C	
*	PJ301	WH380900	PIN. JACK	9P G, B, R	ピンジャック	
	PJ302	V7190000	JACK. PIN	2P	ピンジャック	
	PJ304-305	V7190000	JACK. PIN	2P	ピンジャック	
	Q3001	VR936300	TR	2SA1576A T106	トランジスタ	01
△	Q3402	VP872600	TR	2SA1708 S, T	トランジスタ	01
	Q3403	VV655400	TR. DGT	DTC114EKA	デジタルトランジスタ	01
	Q3404	VV655000	TR. DGT	DTA114EKA	デジタルトランジスタ	01
	Q3405	VV655400	TR. DGT	DTC114EKA	デジタルトランジスタ	01
	Q3406	VV655000	TR. DGT	DTA114EKA	デジタルトランジスタ	01
	Q3407	VV655400	TR. DGT	DTC114EKA	デジタルトランジスタ	01
	Q3408	VV655000	TR. DGT	DTA114EKA	デジタルトランジスタ	01
	Q3409	VV655400	TR. DGT	DTC114EKA	デジタルトランジスタ	01
	Q3410	VV655000	TR. DGT	DTA114EKA	デジタルトランジスタ	01
	Q3411	VV655400	TR. DGT	DTC114EKA	デジタルトランジスタ	01
	Q3412	VV655000	TR. DGT	DTA114EKA	デジタルトランジスタ	01
	Q3413	iA101510	TR	2SA1015 Y	トランジスタ	01
	Q3414	WG538600	TR	KTA1046-Y-U/P	トランジスタ	02
	Q3415	iA101510	TR	2SA1015 Y	トランジスタ	01
	Q3416	iC181510	TR	2SC1815 Y	トランジスタ	01
	Q3701-3702	VQ986700	TR	2SC4081 T106	トランジスタ	01
	Q3703	VV655700	TR. DGT	DTC144EKA	デジタルトランジスタ	01
*	R3024	WW964500	R. MTL. OXD	1Ω 1/4W	酸化金属被膜抵抗	
*	R3027	WW964500	R. MTL. OXD	1Ω 1/4W	酸化金属被膜抵抗	
*	R3049-3050	WW964500	R. MTL. OXD	1Ω 1/4W	酸化金属被膜抵抗	
*	R3057-3058	WW964500	R. MTL. OXD	1Ω 1/4W	酸化金属被膜抵抗	
△ *	R3401	WW965300	R. MTL. OXD	2.2Ω 1/4W	酸化金属被膜抵抗	
*	R3403	WW972900	R. MTL. OXD	3.3KΩ 1/4W	酸化金属被膜抵抗	
*	R3405	WW966900	R. MTL. OXD	10Ω 1/4W	酸化金属被膜抵抗	
△	R3409	HL002220	R. MTL. OXD	0.22Ω 1/2W	酸化金属被膜抵抗	01
*	R3412-3415	WW974100	R. MTL. OXD	10KΩ 1/4W	酸化金属被膜抵抗	
*	R3416	WW972500	R. MTL. OXD	2.2KΩ 1/4W	酸化金属被膜抵抗	
*	R3421-3422	WW973300	R. MTL. OXD	4.7KΩ 1/4W	酸化金属被膜抵抗	
△ *	R3703	WU547900	R. OTHER	3MΩ 1/2W	耐サージ固定抵抗	
	R3805	V8070100	R. MTL. FLM	2.2Ω 1W	金属被膜抵抗	01
	R3811	V8070100	R. MTL. FLM	2.2Ω 1W	金属被膜抵抗	01
	R3815	V8070100	R. MTL. FLM	2.2Ω 1W	金属被膜抵抗	01
	RY341-345	WJ122400	RELAY	981-2A-24DS-SP7	リレー	04
△ *	RY371	WQ804100	RELAY	DC DLS5D1-0 (M) 0.25	リレー	04
△	T3701	YD115B00	TRANS. SUB		サブトランス	
*	TE341	WW728900	TERM. SP	4P	スピーカー端子	
*	TE341	WW726500	TERM. SP	4P	スピーカー端子	
*	TE342	WW726600	TERM. SP	6P	スピーカー端子	

* New Parts * 新規部品

VIDEO

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
* TE342	WV728800	TERM. SP		K8GFL JUORTA K8GFL	スピーカー端子 スピーカー端子 スピーカー端子 PTCサーミスタ ハイントBタイプトネジ	03 01
* TE343	WV728900	TERM. SP				
* TE343	WV726500	TERM. SP				
TH371	WF544600	PTC. THERMISTOR				
	WE774200	SQR. BND. HD				
△						


*: New Parts * 新規部品

Carbon Resistors

Value	1/4W Type Part No.	1/6W Type Part No.	Value	1/4W Type Part No.	1/6W Type Part No.
1.0 Ω	HJ35 3100	HF85 3100	11 kΩ	HF45 7110	HF45 7110
1.8 Ω	HJ35 3180	*	12 kΩ	HJ35 7120	HF85 7120
2.2 Ω	HJ35 3220	HF85 3220	13 kΩ	HF45 7130	HF45 7130
3.3 Ω	HJ35 3300	HF85 3300	15 kΩ	HF45 7150	HF45 7150
3.7 Ω	HJ35 3370	HF45 3470	18 kΩ	HF45 7180	HF45 7180
5.6 Ω	HJ35 3560	HF85 3560	22 kΩ	HF45 7220	HF45 7220
10 Ω	HF45 4100	HF45 4100	24 kΩ	HF45 7240	HF45 7240
15 Ω	HJ35 4150	HF85 4150	27 kΩ	HJ35 7270	HF85 7270
22 Ω	HF45 4220	HF45 4220	30 kΩ	HF45 7300	HF45 7300
27 Ω	HJ35 4270	HF85 4270	33 kΩ	HF45 7330	HF45 7330
33 Ω	HF45 4330	HF45 4330	36 kΩ	HF45 7360	HF45 7360
39 Ω	HJ35 4470	HF85 4390	39 kΩ	HF45 7390	HF45 7390
47 Ω	HF45 4470	HF45 4470	47 kΩ	HF45 7470	HF45 7470
56 Ω	HF45 4560	HF45 4560	51 kΩ	HF45 7510	HF45 7510
68 Ω	HF45 4680	HF45 4680	56 kΩ	HF45 7560	HF45 7560
75 Ω	HF45 4750	HF45 4750	62 kΩ	HF45 7620	HF45 7620
82 Ω	HF45 4820	HF45 4820	68 kΩ	HF45 7680	HF45 7680
91 Ω	HF45 4910	HF45 4910	82 kΩ	HF45 7820	HF45 7820
100 Ω	HF45 5100	HF45 5100	91 kΩ	HF45 7910	HF45 7910
110 Ω	HJ35 5110	HF85 5110	100 kΩ	HF45 8100	HF45 8100
120 Ω	HF45 5120	HF45 5120	110 kΩ	HF45 8110	HF45 8110
150 Ω	HF45 5150	HF45 5150	120 kΩ	HF45 8120	HF45 8120
160 Ω	HJ35 5160	*	130 kΩ	HF45 8130	*
180 Ω	HF45 5180	HF45 5180	150 kΩ	HF45 8150	HF45 8150
200 Ω	HF45 5200	HF45 5200	180 kΩ	HF45 8180	HF45 8180
220 Ω	HF45 5220	HF45 5220	220 kΩ	HJ35 8220	HF85 8220
330 Ω	HF45 5330	HF45 5330	300 kΩ	HF45 8300	HF45 8300
390 Ω	HF45 5390	HF45 5390	330 kΩ	HF45 8330	HF45 8330
430 Ω	HF45 5430	HF45 5430	390 kΩ	HJ35 8390	HF85 8390
470 Ω	HF45 5470	HF45 5470	470 kΩ	HF45 8470	HF45 8470
510 Ω	HF45 5510	HF45 5510	560 kΩ	HJ35 8560	HF85 8560
560 Ω	HF45 5560	HF45 5560	680 kΩ	HJ35 8680	HF85 8680
680 Ω	HF45 5680	HF45 5680	820 kΩ	HJ35 8820	HF85 8820
820 Ω	HF45 5820	HF45 5820	1.0 MΩ	HF45 9100	HF45 9100
910 Ω	HF45 5910	HF45 5910	1.2 MΩ	HJ35 9120	*
1.0 kΩ	HF45 6100	HF45 6100	1.5 MΩ	HJ35 9150	HF85 9150
1.2 kΩ	HF45 6120	HF45 6120	1.8 MΩ	HJ35 9180	HF85 9180
1.5 kΩ	HF45 6150	HF45 6150	2.2 MΩ	HJ35 9220	HF85 9220
1.8 kΩ	HF45 6180	HF45 6180	3.3 MΩ	HJ35 9330	HF85 9330
2.0 kΩ	HJ35 6200	HF85 6200	3.9 MΩ	HJ35 9390	*
2.2 kΩ	HF45 6220	HF45 6220	4.7 MΩ	HJ35 9470	HF85 9470
2.4 kΩ	HJ35 6240	HF85 6240			
2.7 kΩ	HF45 6270	HF45 6270			
3.0 kΩ	HF45 6300	HF45 6300			
3.3 kΩ	HF45 6330	HF45 6330			
3.6 kΩ	HJ35 6360	HF85 6360			
3.9 kΩ	HF45 6390	HF45 6390			
4.7 kΩ	HF45 6470	HF45 6470			
5.1 kΩ	HF45 6510	HF45 6510			
5.6 kΩ	HF45 6560	HF45 6560			
6.8 kΩ	HF45 6680	HF45 6680			
8.2 kΩ	HF45 6820	HF45 6820			
9.1 kΩ	HF45 6910	HF45 6910			
10 kΩ	HF45 7100	HF45 7100			

*: Not available

• OVERALL ASSEMBLY



Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
1	WM915400	P.C.B. ASSEMBLY	V571	JUORTKAL	PCB DIGITAL	01
1	WM924900	P.C.B. ASSEMBLY	5064	UK	PCB DIGITAL	
1	WM915500	P.C.B. ASSEMBLY	V571	BGF	PCB DIGITAL	01
1	WM925000	P.C.B. ASSEMBLY	5064	GF	PCB DIGITAL	
3-1	WM917400	P.C.B. ASSEMBLY		JRTKABGL	PCB MAIN	01
3-1	WM917500	P.C.B. ASSEMBLY		UC	PCB MAIN	
3-2	WM917600	P.C.B. ASSEMBLY		J	PCB VIDEO	01
3-2	WM917700	P.C.B. ASSEMBLY		U	PCB VIDEO	
3-2	WM917800	P.C.B. ASSEMBLY		C	PCB VIDEO	01
3-2	WM917900	P.C.B. ASSEMBLY		R	PCB VIDEO	
3-2	WM918000	P.C.B. ASSEMBLY		T	PCB VIDEO	01
3-2	WM918100	P.C.B. ASSEMBLY		K	PCB VIDEO	
3-2	WM918200	P.C.B. ASSEMBLY		A	PCB VIDEO	01
3-2	WM918300	P.C.B. ASSEMBLY		BGF	PCB VIDEO	
3-2	WM918400	P.C.B. ASSEMBLY		L	PCB VIDEO	01
3-2	WS000800	SPACER SUPPORT			スベサーサポート	
3-103	WM774600	IC SCREW	LCM4-29M PIN		I Cスクリュー	01
3-104	WF002600	PW HEAD B-TIGHT SCREW	3x18	MFZN2W3	PWヘッドBタイトネジ	
3-105	WE774300	BIND HEAD B-TIGHT SCREW	3x8	MFZN2W3	バインドヘッドタイトネジ	01
4-1	WM919500	P.C.B. ASSEMBLY		J	PCB OPERATION	
4-1	WM919600	P.C.B. ASSEMBLY		UCTKAL	PCB OPERATION	01
4-1	WM919800	P.C.B. ASSEMBLY		R	PCB OPERATION	
4-1	WM919900	P.C.B. ASSEMBLY		BGF	PCB OPERATION	01
4-4	WM586000	FRONT PANEL			フロントパネル	
4-4	WM585700	FRONT PANEL		J	フロントパネル	01
4-4	WM585800	FRONT PANEL		JUORTKABGL	フロントパネル	
4-4	WM585900	FRONT PANEL		BL	フロントパネル	01
4-4	WM586100	FRONT PANEL		TI	フロントパネル	
4-5	WM822300	BUTTON		SI	ボタン	03
4-5	WT822300	BUTTON		GD	ボタン	
4-5	WT822400	BUTTON		BL	ボタン	04
4-5	WT822600	BUTTON		TI	ボタン	
4-6	WT822800	BUTTON		SI	ボタン	01
4-7	WT843700	BUTTON			ボタン	
4-8	WT843800	BUTTON			ボタン	02
4-9	WM595700	WINDOW SHEET			ウインドウシート	
4-10	WT846200	EARTH PLATE			ウインドウシート	01
4-11	WM592800	EARTH PLATE			アースプレート	
4-12	WY032100	EARTH PLATE			アースプレート	04
4-15	MF117250	FLEXIBLE FLAT CABLE	17P 250mm P=1.25		カード電線	
4-16	MF109180	FLEXIBLE FLAT CABLE	9P 180mm P=1.25		カード電線	04
4-17	WU295000	FLEXIBLE FLAT CABLE	20P 220mm P=1.0		カード電線	
4-25	WE774800	BIND HEAD P-TIGHT SCREW	3x8	MFZN2W3	バインドPタイトネジ	01
15	YD326A00	POWER TRANSFORMER		J	電源トランス	
15	YD327A00	POWER TRANSFORMER		UC	電源トランス	07
15	YD328A00	POWER TRANSFORMER		R	電源トランス	
15	YD329A00	POWER TRANSFORMER		TK	電源トランス	01
15	YD330A00	POWER TRANSFORMER		AL	電源トランス	
15	YD331A00	POWER TRANSFORMER		BGF	電源トランス	01
16	WR636300	POWER CABLE	1.8m	J	電源コード	
16	WB120500	POWER CABLE	2m	UC	電源コード	02
16	WC992700	POWER CABLE	2m	R	電源コード	
16	WY836600	POWER CABLE	2m	T	電源コード	01
16	WC743700	POWER CABLE	2m	K	電源コード	
16	WB122200	POWER CABLE	2m	A	電源コード	01
16	WR326900	POWER CABLE	2m	B	電源コード	
17	V2438700	CORD STOPPER	10P1	GFL	コードストッパー	02
20	WY196500	AM/FM TUNER	KST-#MM004MS1-S89S	JUORTL	AM/FMチューナー	
20	WY196600	AM/FM TUNER	KST-#MT104MS1-S89	KABGF	AM/FMチューナー	01
25	MF117100	FLEXIBLE FLAT CABLE	17P 100mm P=1.25		カード電線	
27	MF109200	FLEXIBLE FLAT CABLE	9P 200mm P=1.25		カード電線	01
28	MF120070	FLEXIBLE FLAT CABLE	20P 70mm P=1.25	J	カード電線	
29	MF105180	FLEXIBLE FLAT CABLE	5P 180mm P=1.25	BGF	カード電線	01

* New Parts * 新規部品

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
101	WT990000	TOP COVER			トップカバー	09
101	WT919800	TOP COVER	GD		トップカバー	
101	WT919900	TOP COVER	BL		トップカバー	09
101	WT980100	TOP COVER	TI		トップカバー	
*	WM601200	REAR PANEL	SI	J	リアパネル	01
*	WM600400	REAR PANEL	V571	UC	リアパネル	
*	WM601300	REAR PANEL	5064	U	リアパネル	01
*	WM600600	REAR PANEL	V571	R	リアパネル	
*	WM600700	REAR PANEL	V571	T	リアパネル	01
*	WM600800	REAR PANEL	V571	K	リアパネル	
*	WM601500	REAR PANEL	5064	K	リアパネル	01
*	WM600900	REAR PANEL	V571	A	リアパネル	
*	WM601000	REAR PANEL	V571	BGF	リアパネル	01
*	WM601600	REAR PANEL	5064	GF	リアパネル	
*	WM601100	REAR PANEL	V571	L	リアパネル	01
*	WY074400	BARRIER			バリア	
107	WM664500	SUPPORT	FFC		サポート	01
109	WM959300	LEG	D60/H21 GD		レッグ	
120	WM959110	LEG	D60/H21 HS	BL, TI, SI	レッグ	01
121	WM583200	KNOB	GD		ノブ	
121	WM583300	KNOB	BL		ノブ	01
121	WM583100	KNOB	TI		ノブ	
121	WM583300	KNOB	SI		ノブ	01
*	WB870100	DAMPER	D52 VOLUME		ダンパー	
151	WB870100	DAMPER	D52 VOLUME		ダンパー	01
152	WB870100	DAMPER	30x10x4		ダンパー	
160	WE774100	BIND HEAD B-TIGHT SCREW	SCREEN MASK		バインドヘッドタイトネジ	01
163	WE774300	BIND HEAD B-TIGHT SCREW	3x8	MFZN2B3	バインドヘッドタイトネジ	
164	WE779900	BIND HEAD S-TIGHT SCREW	3x8	MFZN2W3	バインドSタイトネジ	01
167	WF002600	PW HEAD B-TIGHT SCREW	3x8	MFZN2W3	PWヘッドBタイトネジ	
168	WE774600	IC SCREW	3x18	MFZN2W3	I Cスクリュー	01
170	WU046900	BIND HEAD S-TIGHT SCREW	4x10	MFZN2W3	バインドSタイトネジ	
171	WU069600	PW HEAD S-TIGHT SCREW	4x8-10	MFN133	PWヘッドSタイトネジ	01
171	VR313200	PW HEAD S-TIGHT SCREW	4x8-10	MFN13BL	PWヘッドSタイトネジ	
*	WM510600	ACCESSORIES			付属品	03
200-1	AAH82380	REMOTE CONTROL	RAV434		リモコン	
202	VG257000	BATTERY COVER	Black		電池蓋	03
202	V0147100	FM ANTENNA	1.4m 1pc	JUORTL	FMアンテナ	
203	WY296700	AM ANTENNA	1.4m 1pc	KABGF	FMアンテナ	02
204	WM649600	YPAD MICROPHONE	1.3m 1pc		YPAアンテナ	
205	WU187800	VIDEO AUX INPUT COVER	6.0m 1pc		前面入力端子保護用キャップ	08
205	WU187600	VIDEO AUX INPUT COVER	1pc	GD	前面入力端子保護用キャップ	
205	WU187700	VIDEO AUX INPUT COVER	1pc	BL	前面入力端子保護用キャップ	03
205	WU187600	VIDEO AUX INPUT COVER	1pc	TI	前面入力端子保護用キャップ	
205	WU187900	VIDEO AUX INPUT COVER	1pc	SI	前面入力端子保護用キャップ	03
205	WU187900	BATTERY	RO3, AA, UM-4 2pcs		単4乾電池	

* New Parts * 新規部品

1





KEY NO. LAYOUT

SW2

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81


82

83

84

KEY CODE
AMP MODE

	Key No.	FUNCTION		ID-1 (5019)		ID-2 (5020)	
		CODE SET	RECEIVER	MAIN [CODE SET]	ZONE2 [CODE SET]	MAIN [CODE SET]	ZONE2 [CODE SET]
'RECEIVER' (mode fixed)	K2	SOURCE/ RECEIVER		* selected RCU mode 'SOURCE' or 'RECEIVER'			
	K3	RECEIVER		7E-2A		7E-2AD4	7A-453B
	K4	HDMI-1		7A-4738		7A-4837	7A-4836
	K5	HDMI-2		7A-4A35		7A-4B34	7A-4B35
	K6	HDMI-3		7A-4D33		7A-4E31	7A-4E30
	K7	HDMI-4		7A-502F		7A-512E	7A-500E
	K8	HDMI-5		7A-700F		7A-710E	7A-700E
	K11	V-AUX		7A-55		7A-D8	7A-55AB
	K12	AV-1		7A-532C		7A-542B	7A-532D
	K13	AV-2		7A-5629		7A-5728	7A-5628
	K14	AV-3		7A-5926		7A-5A25	7A-5A24
	K15	AV-4		7A-5C23		7A-5D22	7A-5C22
	K16	AV-5		7A-5F20		7A-601F	7A-5F21
	K17	AV-6		7A-821D		7A-831C	7A-831D
	K18	AUDIO		7A-851A		7A-8619	7A-8618
	K19	DOCK		7F01-4A		7F01-4B	7F01-4AB4
	K20	TUNER		7A-16		7A-D2	7A-16E8
	K23	USB		7F01-720D		7F01-730C	7F01-720C
	K24	FM		7F01-5827		7F01-5926	7F01-5828
	K25	AM		7F01-582A		7F01-5929	7F01-5828
	K26	PRESET		7F01-5824		7F01-5C23	7F01-5825
	K27	TUNING		7F01-611E		7F01-621D	7F01-611F
	K28	INFO		7A-2758		7A-2857	7A-2759
	K29	MEMORY		7F01-6718		7F01-6817	7F01-6719
	K30	PRESET		7F01-5E21		7F01-5F20	7F01-5E20
	K31	TUNING		7F01-641B		7F01-651A	7F01-641A
	K32	MOVIE		7A-88		-	7A-8876
	K33	MUSIC		7A-89		-	7A-8877
K34	SUR DECODE		7A-8D		-	7A-8D73	
K35	STRAIGHT		7A-96		-	7A-96A8	
K36	SLEEP		7A-30		7A-31	7A-30CE	
K38	ENHANCER		7A-94		-	7A-946A	
K39	DIRECT		7A-DD		-	7A-DD23	
K40	BD/DVD (SCENE)		7A-007F		7A-017E	7A-007E	
K41	TV (SCENE)		7A-037C		7A-047B	7A-037D	
K42	CD (SCENE)		7A-0679		7A-0778	7A-0678	
K43	RADIO (SCENE)		7A-0976		7A-0A75	7A-0977	
K44	SETUP		7A-84		-	7A-847A	
K46	OPTION		7A-8B14		-	7A-8B15	
K47	VOLUME (+)		7A-1A		7A-DA	7A-1AE4	
K54	VOLUME (-)		7A-1B		7A-DB	7A-1BE5	
K57	MUTE		7A-1C		7A-DC	7A-1CE2	



SOURCE MODE


Key No.	FUNCTION	IR code in "RECEIVER" mode				IR code in "SOURCE" mode		K22	K20	K19 [DOCK or B]	K18 [AUDIO]	K17 [AV-6]	K16 [AV-5]	K15 [AV-4]	K14 [AV-3]	K13 [AV-2]	K12 [AV-1]	K11 [V-AUX]	K8 [HDMI-5 or A]	K7 [HDMI-4]	K6 [HDMI-3]	K5 [HDMI-2]	K4 [HDMI-1]	
		ID-1 (5019)	ID-2 (5020)		ID-1 / ID-2 MAIN / ZONE1 / ZONE3																			
"SOURCE" RCV/																								
K45	Δ (UP)	7A-9D	7A-2B54	7A-9D63	7A-2B55	* SOURCE *									-									
K48	◁ (LEFT)	7A-9F	7A-2D52	7A-9F61	7A-2D53										-									
K49	ENTER	7A-DE	7A-2F50	7A-DE20	7A-2F51										-									
K50	▷ (RIGHT)	7A-9E	7A-2E51	7A-9E60	7A-2E50										-									
K51	RETURN	7A-AA	7A-3C43	7A-AA54	7A-3C42										-									
K52	▽ (DOWN)	7A-9C	7A-2C53	7A-9C62	7A-2C52	* empty *									79-0A	79-0A								
K53	DISPLAY	7F01-80	7F01-80	7F01-600E	7F01-807E											* empty *								
K58	MODE	7F01-86	7F01-86	7F01-6898	7F01-8678											79-0A	79-0A							
K59	□ (STOP)	7F01-69	7F01-69	7F01-6897	7F01-8677	* SOURCE *																		
K60	00 (PAUSE)	7F01-67	7F01-67	7F01-6799	7F01-8779																			
K61	▷ (PLAY)	7F01-68	7F01-68	7F01-6896	7F01-8676																			
K62	◀≡ (REW)	7F01-6A	7F01-6A	7F01-6A94	7F01-8A74																			
K63	≡▶ (FF)	7F01-6B	7F01-6B	7F01-6B95	7F01-8B75																			
K64	⏮ (SKIP -)	7F01-6C	7F01-6C	7F01-6C92	7F01-8C72	* RECEIVER *																		
K65	⏭ (SKIP +)	7F01-6D	7F01-6D	7F01-6D93	7F01-8D73																			
K66	1	7F01-51	7F01-51	7F01-51AF	7F01-71BF																			
K67	2	7F01-52	7F01-52	7F01-52AC	7F01-72BC																			
K68	3	7F01-53	7F01-53	7F01-53AD	7F01-73BD	* SOURCE *																		
K69	4	7F01-54	7F01-54	7F01-54AA	7F01-74BA																			
K70	5	7F01-55	7F01-55	7F01-55AB	7F01-75BB																			
K71	6	7F01-56	7F01-56	7F01-56A8	7F01-76BB																			
K72	7	7F01-57	7F01-57	7F01-57A9	7F01-77BB	* SOURCE *																		
K73	8	7F01-58	7F01-58	7F01-58A6	7F01-78BB																			
K74	9	7F01-59	7F01-59	7F01-59A7	7F01-79BB																			
K75	0	7F01-5A	7F01-5A	7F01-5AA4	7F01-7ABA																			
K76	+10	7F01-5B	7F01-5B	7F01-5BA5	7F01-7BB5	* SOURCE *																		
K77	ENT	7F01-5C	7F01-5C	7F01-5CA2	7F01-7CB2																			
K1	● SOURCE	* SOURCE *				* SOURCE *									79-60	79-60								
K55	TOP MENU	7A-A0DF	7A-A1DE	7A-A0DE	7A-A1DF											-	-							
		* switch RCU to "SOURCE" mode																						
K56	POP-UP MENU	7A-A0DB	7A-A5DA	7A-A0DA	7A-A5DB	* SOURCE *																		
		* switch RCU to "SOURCE" mode																						
K78	TV-INPUT						* SOURCE (TV) *									(TV-INPUT)	(TV-INPUT)							
K79	TV-VOL (+)																(TV-VOL +)	(TV-VOL +)						
K80	TV-CH (+)																	(TV-CH +)	(TV-CH +)					
K81	TV-●																		(TV-OFF)	(TV-OFF)				
K82	TV-MUTE																		(TV-MUTE)	(TV-MUTE)				
K83	TV-VOL (-)																		(TV-VOL -)	(TV-VOL -)				
K84	TV-CH (-)																	(TV-CH -)	(TV-CH -)					

■ CONFIGURING THE SYSTEM SETTINGS

Operating the ADVANCED SETUP menu

Looking at the front display to configure the system settings of the unit.

- 1 Switch the unit to the standby mode if the unit is turned on.
- 2 Press  while pressing and holding STRAIGHT on the front panel.



- 3 Press PROGRAM to select the item.
- 4 Press STRAIGHT to select the value.
- 5 Press  to switch the unit to the standby mode, and then switch it on again.

The settings become effective and the unit is turned on.

Features of the ADVANCED SETUP menu

Items	Descriptions
SP IMP.	Sets the impedance of speakers. (U, C models)
REMOTE ID	Changes the remote control ID of a receiver.
BI-AMP	Switches the bi-amp connections on or off.
TV FORMAT	Specifies the TV's color encoding format.
MON.CHK	Removes the up-scaling limitation on HDMI video output.
TU	Selects one of the following FM/AM frequency steps. (R, L models)
INIT	Initializes various settings for the unit.

Changing the speaker impedance (U, C models)

SP IMP. -8ΩMIN

Changes the unit settings depending on the impedance of the speakers connected.

Settings	
6ΩMIN	Select the impedance when 6Ω speakers are connected.
8ΩMIN (Default)	Select the impedance when speakers above 8Ω are connected.

Changing the remote control ID

REMOTE ID -ID1

The remote control of the unit can only receive signals from a receiver which has an identical ID (remote control ID). When using multiple Yamaha AV receivers, you can set each remote control with a unique remote control ID for its corresponding receiver.

Settings
ID1 (Default), ID2

- To change the remote control ID of the remote control
Perform each of the following steps within 1 minute. Settings will be automatically stopped if more than 1 minute passes since the last operation.
- 1 Press CODE SET on the remote control using a pointed object such as the tip of a ballpoint pen.
- 2 Press SOURCE/RECEIVER.
- 3 Enter "5019" (to switch to ID1) or "5020" (to switch to ID2) with the numeric keys.
Once the remote control code is registered successfully the remote control will blink twice. If SOURCE/RECEIVER blinks 6 times, the registration failed. Repeat from step1.



• If the remote control ID is changed, the registered settings of the remote control code are kept.

Setting the bi-amp connections

BI-AMP - OFF

Switch the bi-amp connections of the front speakers on or off. Refer to "Connecting front speakers compatible with bi-amp connection" for details.

Settings	
ON	Turns bi-amp connections on.
OFF (Default)	Turns bi-amp connections off.

Changing TV format

TV FORMAT-NTSC

Change the color encoding format of TV monitor to PAL or NTSC, to match the format used by the TV connected to the unit.

Settings
NTSC, PAL



• The default setting differs depending on your country or region.

Removing HDMI video output upscaling limits

MON.CHK - YES

This unit automatically detects the resolutions supported by the TV connected to this unit with an HDMI cable, and restricts the resolution selected in the "Resolution" of the "Setup" menu (monitor check function). When a resolution that the TV does not support needs to be selected, this menu will remove the limitation from the settings selected in "Resolution."

Settings	
YES (Default)	Enables the monitor check function. (Video output signals of a resolution not supported by the TV will not be transmitted.)
SKIP	Disables the monitor check function. (Video output signals of any resolution will be transmitted.)



• If no picture is output from the TV and this unit goes out of control after "MON.CHK" is set to "SKIP" set this item back to "YES."

Changing FM/AM frequency steps (R, L models)

TU - AM9/FM50

You can select one of the following FM/AM frequency steps:

Settings	
AM10/FM100	You can adjust the AM frequency by steps of 10kHz and FM by steps of 100kHz.
AM9/FM50	You can adjust the AM frequency by steps of 9kHz and FM by steps of 50kHz.



• The default setting differs depending on your country or region.



• For details on setting FM/AM frequency steps, refer to "Changing FM/AM tuner frequency steps (R, L models)".

Initializing various settings for the unit

INIT- CANCEL


Initialize various settings stored in the unit depending on the selected item from the following.

Settings	
DSP PARAM	Initializes all parameters for the sound programs.
ALL	Resets the unit to default factory settings.
CANCEL (Default)	Does not initialize.

■ システム設定を変更する アドバンスドセットアップメニューを操作する

前面ディスプレイを見ながら、本機のシステム設定を変更します。

- 1 本機の電源が入っている場合は、電源をスタンバイにする。
- 2 前面の STRAIGHT キーを押しながら  キーを押す。



- 3 PROGRAM キーで設定項目を選ぶ。
- 4 STRAIGHT キーで設定値を選ぶ。

- 5  キーで電源をスタンバイにしてから、再度電源を入れる。
設定変更が反映されて、本機の電源が入ります。

アドバンスドセットアップメニューでできること

項目	説明
REMOTE ID	本体側のリモコン ID を変更します。
BI-AMP	バイアンプ接続を有効 / 無効にします。
TV FORMAT	ビデオ信号方式を切り替えます。
MON.CHK	HDMI 映像出力の制限を解除します。
INIT	各種設定を初期化します。

リモコン ID の変更

REMOTE ID -ID1

リモコン側のリモコン ID (初期値 : ID1) と一致するよう、本体側のリモコン ID を変更します。複数のヤマハ型 AV レシーバーをお使いの場合、それぞれのリモコンで各レシーバーを操作するために、リモコン ID が重ならないように設定します。

設定値

ID1 (初期値)、ID2

■ リモコン側のリモコン ID 設定

各手順を 1 分以内に操作してください。前の手順から 1 分経過すると設定が中止されます。

- 1 ボールペンなどの先の細長いもので、リモコンの CODE SET ボタンを押す。
- 2 SOURCE/RECEIVER キーを押す。

- 3 数字キーで「5019」(ID1 に設定) または「5020」(ID2 に設定) を入力する。
設定が完了すると、SOURCE/RECEIVER キーが 2 回点滅します。

6 回点滅した場合は設定失敗です。手順 1 からやり直してください。



- ・リモコン ID を変更しても、登録済みのリモコンコードは保持されます。

バイアンプ接続の設定

BI-AMP - OFF

フロントスピーカーのバイアンプ接続を有効 / 無効にします。バイアンプ接続についての詳しい説明は、「バイアンプ接続対応のフロントスピーカーを接続する」をご覧ください。

設定値

ON バイアンプ接続を有効にする。

OFF (初期値) バイアンプ接続を無効にする。

ビデオ信号方式の変更

TV FORMAT-NTSC

お使いのテレビに合わせて、本機のビデオ信号方式を NTSC か PAL に切り替えます。

設定値

NTSC (初期値)、PAL

HDMI 映像出力の制限解除

MON.CHK - YES

本機は、HDMI OUT 端子に接続したテレビが対応している解像度を自動的に判別します (モニターチェック)。本機の判別に問わずセットアップメニューの「解像度」で出力する解像度を指定する場合や、テレビの解像度を本機が判別できない場合は、「解像度」で指定した制限を解除します。

設定値

YES (初期値) モニターチェックを有効にする (テレビが対応している解像度の映像のみ出力)。

SKIP モニターチェックを無効にする (テレビの対応に関わらず映像を出力)。



- ・「SKIP」に設定したあと、テレビ画面に映像が出力されず本機での操作ができなくなる場合は、「MON.CHK」を「YES」に設定してください。

設定の初期化

INIT- CANCEL

選択した項目にしたがって設定を初期化します。





設定値

DSP PARAM 音場プログラムに関連する設定を初期化する。

ALL すべての設定を初期化する。

CANCEL (初期値) 初期化しない。

MEMO



RX-V571/HTR-5064

