

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO



THOMSON
AM1080
Chassis CRKD1290C

MODULES

MAIN	MAIN	R 35215110
KDB	DISPLAY/CONTROL	R 35215120
POWE	POWER	35149230
RCPB	CASSETTE	35149220



IC101	LA1823	35149010
IC102	LC72131	20884060
IC201,202	TC4052BP	10403350
IC203	PT2256	35110910
IC301	TA8227P	△ 10391350
IC601	UPD753016AGC-E87 FLAT	35110860
IC701	AN7312	35057270
REM601	RPM6938-V4	35090120



Q101	9018G	10403270
Q102,103,104, 201,202,205, 206,207,208, 209,210,306, 310,311,314, 601,602,604, 605,701,702, 703,704,705	2SC945P	35055330
Q116	2SA733P-T	10232490
Q301,302,312, 313,706	JE8050D	10235170
Q305,308	KSA928-Y/2SA928-Y	10400140
Q307	2SD2012	△ 10221820



D101,102,201, 302,303,304, 305,306,307, 313,314,315, 316,601,602, 603,606,607, 609,610,611, 612,613,614, 615,616,617, 618,647,649, 650,701,702	1N4148	44009209
D103,104	SVC201SPA	35045740
D105	SVC348T	35149000
D318,319,401, 402,403,404	1N4001	16008160
D619	ELT-3143D LED	35094800
D639	ZPD4,7/BZX55C4V7	20475400
ZD034	BZX55C12V	30948800
ZD103	BZX55B5V1/ZPD5V1 2%	44035702
ZD301	BZX55C9V1	90578100
ZD305	BZX55C6V2 500MW	20475410



F101	10M7HZ	35055340
F102	450K0HZ	35055350
X101	10MHZ7 FILTER	35033390
X102	7M2MHZ	35094790
X602	6M0HZ	35094840



T102	10390930
T103	10390910
T701	35023590



R319	1R0 OHM 5% 0,25W	△ 15009730
R326,502,503, 504	10R0 OHM 5% 0,25W	△ 15009580



TC101	10POF	10390870
TC102	20PF TRIMMER CCTRIM	10390880




POWER	△ 35149040
-------	------------

R : RECYCLED PART
 : PIECE RECYCLEE
 : AUSTAUSCHTEILE
 : RICAMBIO RICICLATO
 : MODULO REPROCESSADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
 Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienst
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 05 / 2002 35215160
 VERSION 2 00 / 0000

1/4


OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS			EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION			MECHANISM MECANIQUE MECHANIK MECCANICA MECANISMO		
	HEADPHONE SOCKET PRISE CASQUE KOPFHOERERBUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	35214620	AM1080 (REMOTE CONTROL) AM1080 (TELECOMMANDE) AM1080 (FERNBEDIENUNG) AM1080 (TELECOMANDO) AM1080 (TELEMANDO)	35215150		TCM130-2 OPTICAL PLAYER TCM130-2 LECTEUR OPTIQUE TCM130-2 CD-LAUFWERK TCM130-2 ASSIEME OTTICA TCM130-2 MECANISMO OPTICO	10648750	
D621	DISPLAY LCD AFFICHEUR LCD LCD-ANZEIGE VISUALIZZATORE LCD VISUALIZADOR LCD	35149030	LOUDSPEAKER BOX ASSY RIGHT AND LEFT ENCEINTE ACOUSTIQUE GAUCHE ET DROITE LAUTSPRECHERBOX RECHTS UND LINKS CASSA ACUSTICA DESTRO E SINISTRO CAJA ACUSTICA DERECHA Y IZQUIERDA	35215130		CASSETTE MECHANISM MECANIQUE CASSETTE CASSETTENLAUFWERK MECCANICA CASSETTA MECANISMO CASSETTE	35110920	
F401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE Δ 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10119590	LOUDSPEAKER BOX RIGHT OR LEFT ENCEINTE ACOUSTIQUE GAUCHE OU DROITE LAUTSPRECHERBOX RECHTS ODER LINKS CASSA ACUSTICA SINISTRA O DESTRA CAJA ACUSTICA IZQUIERDA O DERECHA	35215140		BUSH RUBBER CD REAR AMORTISSEUR CAOUTCHOUC CD ARRIERE DAEMPER GUMMI CD HINTEN AMMORTIZZATORE DI GOMMA CD POSTERIORE AMORTIGUADOR DE GOMA CD TRASERA	35055560	
LM501,502, 503	LAMP 9V/100MA 1/4W AMPOULE 9V/100MA 1/4W LAMPE 9V/100MA 1/4W LAMPADA 9V/100MA 1/4W LAMPARA 9V/100MA 1/4W	35094850	FITTING UPPER RIGHT CALE SUPERIEURE DROITE POLSTER OBEN RECHTS DISTANZIATORE SUPERIORE DESTRA CALZO SUPERIOR DERECHA	35145940		BUSH RUBBER CD FRONT AMORTISSEUR CAOUTCHOUC CD AVANT DAEMPER GUMMI CD VORN AMMORTIZZATORE DI GOMMA CD ANTERIORE AMORTIGUADOR DE GOMA CD DELANTERA	35051630	
SPK301	LOUDSPEAKER SOCKET PRISE HAUT PARLEUR LAUTSPRECHERBUCHSE PRESA ALTOPARLANTE TOMA HEMBRA ALTAVOZ	10494310	FITTING UPPER LEFT CALE SUPERIEURE GAUCHE POLSTER OBEN LINKS DISTANZIATORE SUPERIORE SINISTRA CALZO SUPERIOR IZQUIERDA	35145930		ACCESSORIES ACCESSOIRES ZUBEHOER ACCESSORI ACCESORIOS		
SW600	SLIDE SWITCH COMMUTEUR SCHALTER COMMUTATORE CONMUTADOR	35094860	FITTING DOWNER RIGHT CALE INFERIEURE DROITE POLSTER UNTEN RECHTS DISTANZIATORE INFERIORE DESTRA CALZO INFERIOR DERECHA	35145920				
SW601,602, 603,604,605, 606,607,608, 609,610,611, 612,613,614, 615,616,617	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	10449940	FITTING DOWNER LEFT CALE INFERIEURE GAUCHE POLSTER UNTEN LINKS DISTANZIATORE INFERIORE SINISTRA CALZO INFERIOR IZQUIERDA	35145910				
SW701	SWITCH COMMUTEUR SCHALTER COMMUTATORE CONMUTADOR	10449930	FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	55348590				
			POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	Δ 10260820		AM1080 UM TH AM1080 NU TH AM1080 BA TH AM1080 IU TH AM1080 IU TH	55348490	
						AM1080 PARTS LIST AM1080 LISTE DE PIECES DETACHEES AM1080 ERSATZTEILLISTE AM1080 LISTA PARTI DI RICAMBIO AM1080 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	35215160	
						CRKD1290C SERVICE MANUAL CRKD1290C DOCUMENTATION TECHNIQUE CRKD1290C TECHNISCHE DOKUMENTATION CRKD1290C DOCUMENTAZIONE TECNICA CRKD1290C DOCUMENTACION TECNICA	35215180	

CHASSIS AND PRESENTATION CHASSIS ET PRESENTATION CHASSIS UND GEHAEUSETEILE TELAIO E DI PRESENTAZIONE CHASIS Y PRESENTACION

KDB	DISPLAY/CONTROL BOARD DISPLAY/CONTROL PLATINE DISPLAY/CONTROL PLATTE DISPLAY/CONTROL PIASTRA DISPLAY/CONTROL PLATINA	35215120
MAIN	MAIN BOARD MAIN PLATINE MAIN PLATTE MAIN PIASTRA MAIN PLATINA	35215110
POWE	POWER BOARD POWER PLATINE POWER PLATTE POWER PIASTRA POWER PLATINA	35149230
RCPB	CASSETTE BOARD CASSETTE PLATINE CASSETTE PLATTE CASSETTE PIASTRA CASSETTE PLATINA	35149220
01	CASSETTE FLAP WINDOW GLACE VOLET CASSETTE FENSTER CASSETTENKLAPPE VETRO SPORTELO CASSETTA CRISTAL TAPA CASSETTE	35214730
02	CASSETTE FLAP DOOR VOLET CASSETTE CASSETTENKLAPPE SPORTELO CASSETTA TAPA CASSETTE	35214740
03	CASSETTE HOLDER PORTE CASSETTE CASSETTENHALTER PORTACASSETTA PORTACASSETTE	35089060
04	SPRING TORSION HOLDER CASSETTE RESSORT A EPINGLE VOLET CASSETTE NADELFEDER CASSETTENKLAPPE MOLLA DI TORSIONE PORTACASSETTA RESORTE HORQUILLA PORTACASSETTE	35089070
07	VOLUME KNOB BOUTON VOLUME LAUTSTAERKEKNOPF ROTELLA DI PLASTICA VOLUME RUEDA PLASTICA MANDO VOLUMEN	35214750
08	MONO/STEREO SLIDE BUTTON MANETTE MONO/STEREO MONO/STEREO SCHIEBETASTE COMMANDO A CURSORE MONO/STEREO MANECILLA MONO/STEREO	35214760
09	DISPLAY WINDOW GLACE AFFICHEUR ANZEIGEFENSTER VETRO DEL VISUALIZZATORE CRISTAL DEL VISUALIZADOR	35214770
10	FRONT PANEL FACADE FRONTPLATTE PANNELLO FRONTALE PANEL FRONTAL	35214780
15	CASSETTE BUTTON ASSY ENSEMBLE DE TOUCHES CASSETTE TASTENEINHEIT CASSETTE ASSIEME TASTI CASSETTA CONJUNTO DE TECLAS CASSETTE	35214900
22	CASSETTE DOOR DAMPER GEAR ROUE DENTEE PORTE CASSETTE ZAHNRAD CASSETTENHALTER RUOTA DENTATA PORTACASSETTA RUEDA DENTADA PORTACASSETTE	35089190

23	GEAR WHEEL CASSETTE HOLDER SUPPORT ROUE DENTEE PORTE CASSETTE HALTER ZAHNRAD SUPPORTO RUOTA DENTADA PORTACASSETTA SOPORTE RUEDA DENTADA PORTACASSETTE	35089200
24	BUTTON STRIP CD CONTROL/PRESET BARRETTE DE TOUCHES 8T CD/PRESET TASTENLEISTE CD CONTROL/PRESET PIATTINA TASTI 8T CD CONTROL/PRESET PLACA DE TECLAS 8T CD CONTROL/ PRESET	35214790
25	TIME/MIX BUTTON BARRETTE DE TOUCHES TIME/MIX TASTENLEISTE TIME/MIX PIATTINA TASTI TIME/MIX PLACA DE TECLAS TIME/MIX	35214800
26	BUTTON STRIP POWER/PROGRAM BARRETTE DE TOUCHES POWER/PROGRAM TASTENLEISTE POWER/PROGRAM PIATTINA TASTI POWER/PROGRAM PLACA DE TECLAS POWER/PROGRAM	35214810
27	SUPPORT BUTTONS CD/TAPE/TUNER SUPPORT DE TOUCHES CD/TAPE/TUNER HALTER KUNSTSTOFF CD/TAPE/TUNER SUPPORTO TASTI CD/TAPE/TUNER SOPORTE TECLAS CD/TAPE/TUNER	35111770
28	CD BUTTON TOUCHE CD TASTE CD TASTO CD TECLA CD	35214830
29	TAPE BUTTON TOUCHE TAPE TASTE TAPE TASTO TAPE TECLA TAPE	35214840
30	TUNER BUTTON TOUCHE TUNER TASTE TUNER TASTO TUNER TECLA TUNER	35214850
50	SWITCHED MODE POWER TRANSF. TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION TRAFO SCHALTNETZTEIL TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE TRANSFORMADOR DE ALIMENTACION	35149040
53	REAR PANEL COFFRET ARRIERE RUECKWAND PANNELLO POSTERIORE TAPA POSTERIOR	35214890
65	COUNTER CENTRIRING PART CONTRE CENTREUR GEGENZENTRIERSTUECK CONTROCENTRATORE CONTRA ADAPTADOR	35145820
66	MAGNET CD AIMANT CD MAGNET CD MAGNETE CD IMAN CD	35051560
68	COUNTER CENTRIRING HOLDER SUPPORT CONTRE CENTREUR GEGENZENTRIERSTUECK HALTER SUPPORTO CONTROCENTRATORE SOPORTE CONTRA ADAPTADOR	35051520
70	CD LOCK MAGNET VERROU AIMANT CD RIEGEL MAGNET CD CHIUSURA MAGNETE CD CERROJO IMAN CD	35051550
71	CD DOOR VOLET CD CD KLAPPE SPORTELO CD TAPA CD	35214860

72	LOCK CD DOOR VERROU VOLET CD RIEGEL CD KLAPPE CHIUSURA SPORTELO CD CERROJO TAPA CD	35089250
73	CD EJECT SPRING RESSORT VOLET CD FEDER CD KLAPPE MOLLA SPORTELO CD RESSORTE TAPA CD	35176990
74	CD OPEN LEVER LEVIER OUVERTURE VOLET CD HEBEL (DOOR CD) LEVA APERTURA SPORTELO CD LEVA APERTURA TAPA CD	35154460
80	SPRING TORSION CD DOOR RESSORT A EPINGLE VOLET CD NADELFEDER CD KLAPPE MOLLA DI TORSIONE SPORTELO CD RESSORTE HORQUILLA TAPA CD	35089260
81	SUPPORT CD MECHANISM SUPPORT MECANIQUE CD HALTER CD LAUFWERK SUPPORTO MECCANICA CD SOPORTE MECANISMO CD	35214870
82	CD DOOR DAMPER GEAR ROUE DENTEE VOLET CD ZAHNRAD CD HALTER RUOTA DENTATA SPORTELO CD RUEDA DENTADA TAPA CD	35089280
83	GEAR WHEEL CD HOLDER SUPPORT ROUE DENTEE VOLET CD HALTER ZAHNRAD SUPPORTO RUOTA DENTADA SPORTELO CD SOPORTE RUEDA DENTADA TAPA CD	35089290



CHASSIS AND PRESENTATION / CHASSIS ET PRESENTATION / CHASSIS UND GEHAEUSETEILE / TELAIO E DI PRESENTAZIONE / CHASIS Y PRESENTACION

AM1080

4/4

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.