




SERVICE MANUAL DOCUMENTATION TECHNIQUE TECHNISCHE DOKUMENTATION DOCUMENTAZIONE TECNICA DOCUMENTACION TECNICA

THOMSON AM 1100
AM 1110

Version (PC*): A

*PC: The version code is indicated either in the battery compartment or on the back of the unit - ce code version est indiqué dans le compartiment à piles ou au dos de l'appareil - PC: Version des Geräts wird im Batteriefach oder auf der Rückseite angegeben - il codice della versione è indicato nello scompartimento delle batterie o sul retro dell'apparecchio - el código de la versión está indicado en el compartimento de las pilas o en la parte trasera del aparato.



This service manual refers only to the specific circuit diagrams of this set. Regarding the other parts, please refer to the following service manual:

La présente documentation technique ne traite que des circuits spécifiques à cet appareil. Pour les autres parties, se reporter à la documentation technique suivante :

Diese technische Dokumentation zeigt anschliesslich die spezifischen Schaltbilder dieses Gerätes, Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Service Manual:

Questa documentazione tecnica tratta solo dei circuiti specifici di questo apparecchio. Per le altre parti, consultare la documentazione tecnica del:

El presente libro técnico solo trata de los circuitos específicos de esta aparato. En lo que se refiere a las otras partes referirse al libro técnico del:

VTCD 1200 - VTCD 1210

Technical data - Caractéristiques principales Technische Daten - Dati tecnici - Características del aparato

Power supply :		Nominal output power :		
Alimentation :		Puissance nominale de sortie :		
Stromversorgung :		Nennausgangsleistung :		
Alimentazione :		Potenza nominale di uscita :		
Alimentación :		Potencia nominal de salida :		
	FM - MF :	87,5 - 108 MHz	Sensitivity :	
	MW - PO :	522 - 1620 kHz		Sensibilité :
	LW - GO :	150 - 283 kHz		Empfindlichkeit :
				Sensibilità :
Wow and flutter :		Signal to noise ratio :		
Fluctuations :		Rapport signal / bruit :		
Gleichlauf :		Geräuschspannungsabstand :		
Fluttuazioni :		Rapporto segnale / disturbo :		
Fluctuaciones :		Relación señal / ruido :		
DAD	Dynamic range :		Signal to noise ratio :	
	Gamme dynamique :		Rapport signal / bruit :	
	Dynamikumfang :	60 dB	Geräuschspannungsabstand :	
	Dinamica :		Rapporto segnale / disturbo :	
		Relación señal / ruido :		



WARNING : Before servicing this chassis please read the safety recommendations.
ATTENTION : Avant toute intervention sur ce châssis, lire les recommandations de sécurité.
ACHTUNG : Vor jedem Eingriff auf diesem Chassis, die Sicherheitsvorschriften lesen.
ATTENZIONE : Prima di intervenire sullo chassis, leggere le norme di sicurezza.
IMPORTANTE : Antes de cualquier intervención, leer las recomendaciones de seguridad.

Code : 351 113 60 - 0400 / 0,8M - CRKD 1280 Print.



CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1
APARATO CON LASER DE CLASE 1
APPARECCHIO CON LASER DI CLASSE 1

DANGER :

Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.

ATTENTION :

Le rayon laser est invisible. Eviter l'exposition directe lors de la maintenance.

VORSICHT BEI REPARATUREN :

Bei geöffneter Schublade und Defekt der Sicherheitsvorrichtungen besteht die Gefahr unsichtbaren Laserlichts. Niemals direkt in den Laserstrahl sehen.


ATTENZIONE :

Il raggio laser è invisibile. Evitare l'esposizione diretta durante la manutenzione.


IMPORTANTE :


El rayo laser es invisible. Evitar la exposición directa en el momento del mantenimiento.

**BLOCK DIAGRAM - SCHÉMA SYNOPTIQUE - BLOCKSCHALTBIID -
SCHEMA A BLOCCHI - ESQUEMA DE BLOQUES**









**MAIN SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE LA PLATINE PRINCIPALE - SCHALTBILD HAUPT
SCHEMA DELLA PIASTRA PRINCIPALE - ESQUEMA DE LA PLATINA PRINCIPAL
(AUDIO AND POWER SECTION)**







IC 103 LM7000





IC 101 TA2132



Main P.C.B.
Platine principale
Hauptplatine
Piastra principale
Platina principal





Power supply P.C.B.
Platine alimentation
Ltpl. Netzteil
Piastra alimentazione
Platina alimentación

