





Service Manual

**Vorverstärker
TTP 2000**





TTP 2000


Bestückungsplan:

Platinen LP2-NF, LP3-SV


NF-Platine, Netzteil



TTP 2000	Bestückungsplan:
Platine LP1-IN	Eingangsplatine und Buchsen




Ausführung 1



Ausführung 2

/ Schalter S1 auf NF-Platte in beiden Betriebsarten auf Stellung = MM = 1



- MM -


- MC -

TTP 2000

Phono-Eingangsschaltung

Blatt 2

01/96



/ / = Bauelemente für Phonoeing. Ausführung 2

TTP 2000

Stromaufplan
UV - Verstärker

Blatt 3

01/96